# tubra<sup>®</sup>-eTherm

ab Version 2.01

# Regelungseinheit

Handbuch für den Fachhandwerker

Installation Bedienung Funktionen und Optionen Fehlersuche





Vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die Leistungsfähigkeit dieses Gerätes optimal nutzen zu können. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.





#### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

#### Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten die jeweiligen, gültigen Normen, Vorschriften und Richtlinien!

### Angaben zu den Geräten

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

tubra®-eTherm ist eine Regelungseinheit und für den Einsatz in elektrothermischen Stationen zur Nutzung von überschüssigem PV-Strom für die Beheizung eines Speichers unter Berücksichtigung der in dieser Anleitung angegebenen technischen Daten bestimmt.

Die bestimmungswidrige Verwendung führt zum Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche.

#### **CE-Konformitätserklärung**

Das Produkt entspricht den relevanten Richtlinien und ist daher mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

## Hinweis

Starke elektromagnetische Felder können die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.

 Sicherstellen, dass Gerät und System keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt sind.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

#### Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte. Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

## Symbolerklärung

WARNUNG! Warnhinweise sind mit einem Warndreieck gekennzeichnet!



→ Es wird angegeben, wie die Gefahr vermieden werden kann!

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr, die auftritt, wenn sie nicht vermieden wird.

- WARNUNG bedeutet, dass Personenschäden, unter Umständen auch lebensgefährliche Verletzungen auftreten können.
- ACHTUNG bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.



#### Hinweis

Hinweise sind mit einem Informationssymbol gekennzeichnet.

 Textabschnitte, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind, fordern zu einer Handlung auf.

#### tubra®-eTherm

tubra®-eTherm ist eine Hydraulikeinheit mit integrierter Regelung zur thermischen Speicherung von Photovoltaikstrom zur Eigenverbrauchsoptimierung. Die integrierte Leistungsmesseinheit wird am Einspeisepunkt zum Netz vor dem Stromzähler installiert. Dadurch wird der Vorrang für den Haushaltsstrom systemseitig realisiert.

Die kompakte Hydraulikeinheit lässt sich modular an Trinkwasserspeicher und Pufferspeicher anschließen. tubra®-eTherm ist einfach an vorhandene Speicher nachrüstbar.

Inhalt

#### Lieferumfang tubra®-eTherm

- Regler (tubra<sup>®</sup>-eTherm controller)
- Leistungsteil (tubra<sup>®</sup>-eTherm power)
- Messteil (tubra<sup>®</sup>-eTherm sensor) und Stromsensoren



mma	imate			
1	tubra <sup>®</sup> -eTherm	4		
2	Systemübersicht	5		
3	Installation	6		
3.1	Montage	6		
3.2	Elektrischer Anschluss	6		
3.3	MicroSD-Karteneinschub des Reglers	.11		
4	Bedienung und Funktion des Reglers	.11		
4.1	Tasten und Einstellrad	.11		
4.1.1	Kontrollleuchte	.11		
4.1.2	Menüpunkte anwählen und Werte einstellen	.12		
4.2	Menüstruktur	.15		
4.3	Inbetriebnahme	.16		
4.4	Hauptmenü	.17		
4.5	Status	.18		
4.5.1	Regler	.18		
4.5.2	Mess-/Bilanzwerte	.18		
4.5.3	Meldungen	.19		
4.6	Menü Regler	.19		
4.7	Messteil	.20		
4.8	Wahlfunktionen	.21		
4.9	Grundeinstellungen	.25		
4.10	MicroSD-Karte	.26		
4.11	Handbetrieb	.27		
4.12	Bedienercode	.28		
5	Fehlersuche	.28		
6	Index	.31		

1

#### tubra<sup>®</sup>-eTherm

- · Erhöhung des Eigenverbrauchs der PV-Anlage
- Reduzierung der Heizkosten und Schonung der Umwelt
- Überschüssigen PV-Strom in regenerativer Wärme speichern
- · Optimierung der Solarstrom-Einspeisung
- Nachrüstbar bei allen Zentralheizungs- und Warmwassersystemen
- Ein Solarsystem für Strom und Wärme

#### Technische Daten Regler

Eingänge: 4 Temperatursensoren Pt1000, 2 digitale Schalteingänge Ausgänge: 3 Halbleiterrelais, 1 potenzialfreies Kleinspannungsrelais, 1 PWM-Ausgang PWM-Frequenz: 512 Hz PWM-Spannung: 10,8 V Schaltleistung: 1 (1) A 240 V~ (Halbleiterrelais) 1 (1) A 30 V== (potenzialfreies Relais) Gesamtschaltleistung: 3 A 240 V~ Versorgung: 100–240 V~ (50 ... 60 Hz) Anschlussart: X Standby: < 1 W Wirkungsweise: Typ 1.B.C.Y

Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV Datenschnittstelle: VBus<sup>®</sup>, MicroSD-Karteneinschub

#### VBus<sup>®</sup>-Stromausgabe: 60 mA

Funktionen: Regelung einer Hydraulikgruppe und Elektroheizung zur Nutzung von überschüssigem PV-Strom für die Beheizung eines Speichers, Nachheizung intern, Nachheizung extern, S0 Überschuss, S0 Heizung, Smart Remote, Verbraucher extern, Wechselrichter
Gehäuse: Kunststoff, PC-ABS und PMMA
Montage: vormontiert in Station
Anzeige/Display: Vollgrafik-Display, Kontroll-LED (Lightwheel<sup>®</sup>) und Hintergrundbeleuchtung
Bedienung: 2 Tasten und 1 Einstellrad (Lightwheel<sup>®</sup>)
Schutzart: IP 20/DIN EN 60529
Schutzklasse: I
Umgebungstemperatur: 0...40 °C
Verschmutzungsgrad: 2

#### Maße: 110 x 166 x 47 mm

#### Technische Daten Messteil

Eingänge: 3 Stromeingänge für CT, 3 Spannungseingänge Ausgänge: 2 digitale S0-Impulsausgänge **Versorgung:** 100–240 V~ (50...60 Hz) Anschlussart: Y Standby: < 1 W Bemessungsstoßspannung: 1,0 kV Datenschnittstelle: VBus® Funktionen: Energiemessgerät Gehäuse: Kunststoff, PC (UL 94 V-0) Montage: Hutschiene im Hausanschlusskasten Anzeige / Display: 2 Kontroll-LED Schutzart: IP 20/DIN FN 60529 Schutzklasse: || Umgebungstemperatur: 0...40°C Verschmutzungsgrad: 2 Maße: 71 x 90 x 58 mm

#### Technische Daten Leistungsteil

Eingänge: 1 PWM-Eingang, 1 0-10-V-Eingang Ausgänge: 3 Halbleiterrelais Gesamtschaltleistung: 16A 250 V~ Versorgung: 220-240 V~ (50... 60 Hz) Anschlussart: X Standby: < 1 W Wirkungsweise: Typ 1.C.Y Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV Datenschnittstelle: VBus<sup>®</sup> Funktionen: Regelung einer Elektroheizung zur Nutzung von überschüssigem PV-Strom für die Beheizung eines Speichers Gehäuse: Metall Montage: vormontiert in Station Schutzart: IP 10/DIN EN 60529 Schutzklasse: Umgebungstemperatur: 0...40°C Verschmutzungsgrad: 2 Maße: 225 x 130 x 95 mm

#### 2 Systemübersicht



	Sensoren			
S1	Temperatur Vorlauf	1/GND	R1	L
S2	Temperatur Rücklauf	2/GND	R2	N
\$3	Temperatur Speicher (optional)	3/GND		(c
S4	Frei/Schalteingang	4/GND	R3	V (c
S5	Frei/Schalteingang	5/GND	R4	L

Relais				
R1	Ladepumpe	R1/N/PE		
R2	Nachheizung extern Verbraucher extern 2 (optional)	R2/N/PE		
R3	Verbraucher extern (optional)	R3/N/PE		
R4	Leistungsbegrenzung Wechselrichter	8/10		

Die Regelungseinheit besteht aus dem Regler, dem Leistungsteil und dem Messteil. Das Messteil misst den Stromfluss unmittelbar vor dem Energiezähler. Wenn eine ausreichend hohe Leistung detektiert wird, kann dieser PV-Strom zur elektrischen Warmwasserbereitung verwendet werden. Der Regler regelt über das Leistungsteil die 3 Leistungsstufen in der elektrothermischen Station zur Beheizung des Speichers.

Um die thermischen Verluste zu kompensieren, muss eine intern ermittelte Einschaltleistung überschritten sein. Mit einer zusätzlichen Einspeisereserve wird verhindert, dass systembedingte Toleranzen zu einer Leistungsentnahme aus dem Netz führen (siehe **Status/Regler** auf Seite Seite 18).

Die Drehzahl der Pumpe wird angepasst, um die Zieltemperatur an S1 zur geschichteten Beladung des Speichers zu erreichen. Wenn die Speichermaximaltemperatur erreicht wird (S2), wird die Beladung beendet.

Optional können verschiedene Wahlfunktionen aktiviert werden, siehe Seite 21.

- · Nachheizung intern/extern
- S0-Ausgänge Heizung, Überschuss
- 0-10-V-Leistungsansteuerung
- Wechselrichter-Leistungsbegrenzung
- Zusätzlicher Verbraucher extern, Verbraucher extern 2
- Smart-Remote-Fernzugriff

de

#### 3.2 Elektrischer Anschluss

#### WARNUNG! Elektrischer Schlag!



 Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!
 → Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

#### ACHTUNG! Elektrostatische Entladung!



- Elektrostatische Entladung kann zur Schädigung elektronischer Bauteile führen!
- ➔ Vor dem Berühren des Gehäuseinneren für Entladung sorgen. Dazu ein geerdetes Bauteil (z. B. Wasserhahn, Heizkörper o. ä.) berühren.



Hinweis

Der Anschluss an die Netzspannung ist immer der letzte Arbeitsschritt!

# Die Geräte nicht in Betrieb nehmen, wenn sichtbare Beschädigungen bestehen!

Die Stromversorgung des Leistungsteils erfolgt über eine Netzleitung. Die Versorgungsspannung muss 100  $\dots$  240 V~ (50  $\dots$  60 Hz) betragen. Der Leitungsquerschnitt muss 2,5 mm² betragen.

Der Regler wird über das Leistungsteil mit Spannung versorgt.



## 3.1 Montage

#### WARNUNG! Elektrischer Schlag!



<u>е</u> 3

 Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!
 Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

#### Hinweis

Installation

- Starke elektromagnetische Felder können die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.
  - Sicherstellen, dass Gerät und System keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt sind.

Die Geräte ausschließlich in trockenen und staubfreien Innenräumen verwenden. Der Regler muss über eine zusätzliche Einrichtung mit einer Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig bzw. mit einer Trennvorrichtung (Sicherung) nach den geltenden Installationsregeln vom Netz getrennt werden können.

Bei der Installation der Netzanschlussleitung und der Sensorleitungen auf getrennte Verlegung achten.

#### Schrittweise Installation:

#### ACHTUNG! Sachschaden durch Überhitzung!



Die Inbetriebnahme der Leistungsstufen kann im elektrisch angeschlossenen, aber hydraulisch nicht befüllten System zur Schädigung durch Überhitzung führen!

- → Sicherstellen, dass das System hydraulisch befüllt und betriebsbereit ist.
- → Sicherstellen, dass das System hydraulisch befüllt und betriebsbereit ist.

Der Regler und das Leistungsteil sind werkseitig in der elektrothermischen Station integriert.

- Das Messteil im Hausanschlusskasten auf der Hutschiene möglichst nah am Energiezähler montieren. Darauf achten, dass kein Verbraucher zwischen Messteil und Energiezähler installiert wird.
- ➔ Die Stromsensoren und die Leiter des Messteils phasengleich unmittelbar vor dem Energiezähler anschließen (siehe Seite 7).
- ➔ Das Messteil und tubra<sup>®</sup>-eTherm über den VBus<sup>®</sup> miteinander verbinden (siehe Seite 7 und Seite 9).
- → Die Netzverbindung des Reglers herstellen (siehe Seite 9).
- → Das Inbetriebnahmemenü durchlaufen (siehe Seite 16).
- ➔ Die gewünschten Einstellungen im Menü Regler vornehmen (siehe Seite 19).

6



С

#### Datenkommunikation VBus®

Der Anschluss erfolgt mit beliebiger Polung an den mit  $\boldsymbol{\mathsf{VBus}}$  gekennzeichneten Klemmen.

Die Busleitung kann mit handelsüblicher 2-adriger Leitung (Klingeldraht) verlängert werden. Die Leitung führt Kleinspannung und darf nicht mit anderen Leitungen, die mehr als 50 V führen, in einem gemeinsamen Kanal verlaufen (einschlägige örtliche Richtlinien beachten). Sie muss einen Mindestquerschnitt von 0,5 mm<sup>2</sup> aufweisen und kann bei Einzelanschluss auf bis zu 50 m verlängert werden.

#### D

Digitale S0-Impulsausgänge S0-1: Heizung

S0-2: Überschuss

Die S0-Ausgänge können genutzt werden, um die Heizenergie der tubra<sup>®</sup>-eTherm an externe Energiemanagementsysteme weiterzugeben und den Überschuss ins öffentliche Netz einzuspeisen.

qe

7

2001

Spannungsversorgung: Neutralleiter N Leiter 1 L1 Leiter 2 L2 Leiter 3 L3 Stromsensoren: Stromsensor CTL1 Stromsensor CTL2 Stromsensor CTL3

#### **Dreiphasiger Anschluss**

Die Stromsensoren und die Leiter des Messteils phasengleich unmittelbar vor dem Energiezähler anschließen. Der in den Stromsensoren aufgeprägte Pfeil muss in Richtung der Verbraucher zeigen.

Alle 3 Phasen müssen an das Messteil angeschlossen werden.

#### **Einphasiger Anschluss**

- ➔ Den Stromsensor und den Leiter L1 des Messteils unmittelbar vor dem Energiezähler anschließen. Der im Stromsensor aufgeprägte Pfeil muss in Richtung der Verbraucher zeigen.
- → Die Anschlüsse von CTL2 sowie von CTL3 kurzschließen.



de

Installation

8

Regler



Die Spannungsversorgung über das Leistungsteil erfolgt an den Klemmen: Neutralleiter N

Leiter

(±) Schutzleiter

Т

Der Regler ist mit insgesamt 4 Relais ausgestattet. Die Ladepumpe ist an R1 angeschlossen.

• Relais 1...3 sind Halbleiterrelais, auch für die Drehzahlregelung geeignet: Leiter R1...R3

Neutralleiter N

Schutzleiter (±)

• Relais 4 ist ein potenzialfreies Kleinspannungsrelais.

Netzleitung und Sensoren sind bereits am Gerät angeschlossen.

Weitere Temperatursensoren mit beliebiger Polung an den Klemmen S3 und S4 anschließen.

S4 und S5 können als digitale Schalteingänge mit beliebiger Polung verwendet werden.

S6 und S7 sind Impulseingänge (ohne Funktion).

Die mit **PWM** gekennzeichnte Klemme ist der Steuerausgang für die Hocheffizienzpumpe.

Der Regler verfügt über den VBus® zur Datenkommunikation. Der Anschluss erfolgt mit beliebiger Polung an den mit VBus gekennzeichneten Klemmen. Über diesen Datenbus werden das Leistungsteil und das Messteil angeschlossen.





Inbetriebnahme

Installation **Bedienung und Funktion** 

## Hinweis

Bei der Wahlfunktion Externer Verbraucher wird Relais 3 geschaltet (siehe Seite 25). Bei der Wahlfunktion Externer Verbraucher 2 wird Relais 2 geschaltet. Da ein externer Verbraucher in der Regel über eine hohe Leistungsaufnahme verfügt, muss dieser über ein Hilfsrelais mit Freilaufdiode angesteuert werden.



#### **Hinweis:**

i

А

- Das Gerät muss jederzeit vom Netz getrennt werden können.
- → Den Netzstecker so anbringen, dass er jederzeit zugänglich ist.
- → Ist dies nicht möglich, einen jederzeit zugänglichen Schalter installieren.

В

Spannungsver	rsorgung des Reglers:		Netzanschlu	iss der Elektroheizung:
Neutralleiter	N		Neutralleite	r N
Leiter	L'		Leiter	L
Schutzleiter	÷		Schutzleiter	÷
C Anschluss de Neutralleiter Leiter	r Elektroheizung: 1400 W 1400 W	Out1_N Out1_L	D Interne Vers munikation: Klemme 1	orgung/Datenkom- Sensor Kühlkörper
Neutralleiter	800 VV	Out2_N	Klemme 2	Sensor Kühlkörper
Leiter	800 VV	Out2_L	Klemme 3	Lüfter
Neutralleiter Leiter	800 W modulierend 800 W modulierend	Out3_N Out3_L	Klemme 4 Klemme 5 Klemme 6	Lufter VBus <sup>®</sup> VBus <sup>®</sup>

#### Е

Meldungen

Externe Schnittstellen

Klemme 7 GND Klemme 8 0-10-V-Eingang Klemme 9 PWM-Eingang Klemme 10 PWM-Eingang

#### MicroSD-Karteneinschub des Reglers 3.3

Der Regler verfügt über einen MicroSD-Karteneinschub.

Folgende Funktionen können mit einer MicroSD-Karte ausgeführt werden:

- Mess- und Bilanzwerte auf einer MicroSD-Karte speichern. Nach der Übertragung in einen Computer können die gespeicherten Werte beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und visualisiert werden.
- · Einstellungen und Parametrisierungen am Computer vorbereiten und dann per MicroSD-Karte auf den Regler übertragen.
- · Einstellungen und Parametrisierungen auf der MicroSD-Karte sichern und gegebenenfalls wiederherstellen.
- Im Internet verfügbare Firmware-Updates herunterladen und per MicroSD-Karte auf den Regler aufspielen.



MicroSD-Karteneinschub

Eine MicroSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann beim Hersteller bezogen werden.

#### **Hinweis**

Für weitere Informationen zur Verwendung der MicroSD-Karte siehe Seite 26.

#### **Bedienung und Funktion des Reglers** 4

Tasten und Einstellrad 4.1



Der Regler wird über 2 Tasten und 1 Einstellrad (Lightwheel®) unterhalb des Displays bedient:

- linke Taste (-) Escapetaste für den Wechsel in das vorhergehende Menü
- rechte Taste (
  ) Bestätigen/Auswahl
- Lightwheel® - Herauf-Scrollen / Herunter-Scrollen, Erhöhen von Einstellwerten/Reduzieren von Einstellwerten

#### 4.1.1 Kontrollleuchte

Der Regler verfügt über eine mehrfarbige Kontrollleuchte in der Mitte des Lightwheel®. Folgende Zustände können damit angezeigt werden:

Farbe	dauerhaft leuchtend	blinkend
Grün •	Alles in Ordnung	Handbetrieb: mindestens ein Relais im Handbetrieb
Rot		Sensorbruch, Sensorkurzschluss
Rot/ Grün		VBus® defekt/keine Kommunikation mit dem Mess- bzw. Leistungsteil
Gelb		SD-Karte voll,Vorlaufmaximaltemperatur über- schritten

qe

Anzeigen, Funktionen und Optionen

#### 4.1.2 Menüpunkte anwählen und Werte einstellen

Im Normalbetrieb des Reglers befindet sich das Display im Statusmenü. Wenn für 1 min keine Taste gedrückt wird, erlischt die Displaybeleuchtung. Nach weiteren 3 min wechselt der Regler in das Statusmenü.

Um vom Statusmenü in das Hauptmenü zu gelangen, linke Taste (**)** drücken! Um die Displaybeleuchtung zu reaktivieren, eine beliebige Taste drücken. Um zwischen den Menüpunkten zu wechseln, das Lightwheel<sup>®</sup> drehen.

Status	E 12:11
Regle	er
Regler	>>
Servi	ce

Wenn hinter einem Menüpunkt das Symbol  $\gg$  zu sehen ist, kann mit der rechten Taste ( $\checkmark$ ) ein weiteres Menü geöffnet werden.

Werte und Optionen können auf verschiedene Arten eingestellt werden:

Zahlenwerte werden mit einem Schieber eingestellt. Links ist der Minimalwert zu sehen, rechts der Maximalwert. Die große Zahl oberhalb des Schiebers zeigt die aktuelle Einstellung an. Mit dem Lightwheel<sup>®</sup> kann der obere Schieber nach links und rechts bewegt werden.

Erst, wenn die Einstellung mit der rechten Taste ( $\checkmark$ ) bestätigt wird, zeigt auch die Zahl unterhalb des Schiebers den neuen Wert an. Wird er erneut mit der rechten Taste ( $\checkmark$ ) bestätigt, ist der neue Wert gespeichert.

Regler	E 12:15
Hysterese	5 K
ΔTEin	6 K
▶ ATAus	4 K

Wenn Werte gegeneinander verriegelt sind, bieten sie einen eingeschränkten Einstellbereich an, abhängig von der Einstellung des jeweils anderen Wertes.

In diesem Fall ist der aktive Bereich des Schiebers verkürzt, der inaktive Bereich wird als unterbrochene Linie dargestellt. Die Anzeige des Maximal- und Minimalwertes passt sich der Einschränkung an.

Sommer/Winter
⊛Ja
O Nein

Wenn aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten nur eine wählbar ist, werden sie mit "Radiobuttons" angezeigt. Wenn ein Punkt angewählt wird, ist der Radiobutton ausgefüllt.

Installation

Meldungen

#### Timer einstellen

Wenn die Option Timer aktiviert wird, erscheint eine Wochenzeitschaltuhr, mit der Zeitfenster für den Betrieb der Funktion eingestellt werden können.

Im Kanal Tageauswahl stehen die Wochentage einzeln oder als häufig gewählte Kombinationen zur Auswahl.

Werden mehrere Tage oder Kombinationen ausgewählt, werden sie im Folgenden zu einer Kombination zusammengefasst.

Unter dem letzten Wochentag befindet sich der Menüpunkt Weiter. Wird Weiter angewählt, gelangt man in das Menü zur Einstellung der Zeitfenster.

#### Zeitfenster hinzufügen:

einstellen.

eingestellt werden.

Um ein Zeitfenster hinzuzufügen, folgendermaßen vorgehen:

→ Neues Zeitfenster auswählen.



qe

Installation

13

#### Zeitfenster kopieren:

Um bereits eingestellte Zeitfenster für einen weiteren Tag/eine weitere Kombination zu übernehmen, folgendermaßen vorgehen:

➔ Den Tag/die Kombination auswählen, für die Zeitfenster übernommen werden sollen, und Kopieren von anwählen.

Eine Auswahl der bisher mit Zeitfenstern versehenen Tage und/oder Kombinationen erscheint.

 Den Tag/die Kombination auswählen, dessen/deren Zeitfenster übernommen werden sollen.

Alle für den ausgewählten Tag/die ausgewählte Kombination eingestellten Zeitfenster werden übernommen.

Wenn an den kopierten Zeitfenstern keine Änderungen vorgenommen werden, wird der Tag/die Kombination der zuvor gewählten Kombination hinzugefügt.



Mo,Mi,So 00 06 12 ▶ 12:30-14:00

21:00-23:00

Installation

#### Timer zurücksetzen:

Um bereits eingestellte Zeitfenster für einen Tag oder eine Kombination zurückzusetzen, folgendermaßen vorgehen:

→ Den gewünschten Tag/die gewünschte Kombination auswählen.

Um den gesamten Timer zurückzusetzen, folgendermaßen vorgehen:

heitsabfrage mit Ja bestätigen.

gelöscht.

-> Werkseinstellung anwählen und die Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen.

Alle für den Timer vorgenommenen Einstellungen sind gelöscht.

zurück



Installation

**Bedienung und Funktion** 

#### 4.3 Inbetriebnahme

Wenn das System hydraulisch befüllt und betriebsbereit ist, die Netzverbindung des 1. Sprache: Leistungsteils herstellen.

Der Regler muss über den VBus<sup>®</sup> mit dem Leistungsteil (werkseitig angeschlossen) und dem Messteil verbunden sein.

Der Regler durchläuft eine Initialisierungsphase, in der das Lightwheel® rot leuchtet. Bei Inbetriebnahme oder nach einem Reset des Reglers startet nach der Initialisierungsphase das Inbetriebnahmemenü. Das Inbetriebnahmemenü führt den Benutzer durch die wichtigsten Einstellkanäle für den Betrieb der Anlage.

#### Inbetriebnahmemenü

Das Inbetriebnahmemenü besteht aus den im Folgenden beschriebenen Kanälen. Um eine Einstellung vorzunehmen, den Wert mit dem Lightwheel® einstellen und mit der rechten Taste ( $\checkmark$ ) bestätigen. Im Display erscheint der nächste Kanal.



# **Bedienung**



nächster Parameter

➔ Die gewünschte Menüsprache einstellen.

#### 2. Sommer-/Winterzeitumstellung:

→ Die automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung aktivieren, bzw. deaktivieren.

#### 3. Datum:

→ Das aktuelle Datum einstellen. Zuerst das Jahr, dann den Monat und anschließend den Tag einstellen.

#### 4. Zeit:

Die aktuelle Uhrzeit einstellen. Zuerst die Stunden und dann die Minuten einstellen.

#### 5. Zieltemperatur:

- ➔ Die gewünschte Zieltemperatur einstellen.
- 6. Rücklaufmaximaltemperatur (Speichermaximaltemperatur):
- → Die gewünschte Rücklaufmaximaltemperatur einstellen.



de

Meldungen

- 7. Spülen?
- → Gegebenenfalls die Option **Spülen** aktivieren.

Die Spülfunktion dient dazu, das Heizelement zu entlüften.

Wenn die Spülfunktion aktiviert wird, wird die Ladepumpe für 1 min mit 100 % eingeschaltet. Die restliche Spülzeit wird als Countdown angezeigt.

Der Spülvorgang kann jederzeit mit der Escapetaste (-) beendet werden.

#### 8. Das Inbetriebnahmemenü beenden:

Zuletzt folgt eine Sicherheitsabfrage. Wird sie bestätigt, sind die Einstellungen gespeichert.

- → Um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen, rechte Taste (√)drücken.
- Um zu den Einstellkanälen des Inbetriebnahmemenüs zurückzugelangen, linke Taste (<u>)</u> drücken. Wenn die Sicherheitsabfrage bestätigt wurde, ist der Regler betriebsbereit und sollte mit den Werkseinstellungen einen optimalen Betrieb des Systems ermöglichen.

#### Hinweis

Die im Inbetriebnahmemenü gemachten Einstellungen können nach der Inbetriebnahme jederzeit im entsprechenden Einstellkanal geändert werden. Zusätzliche Funktionen und Optionen können auch aktiviert und eingestellt werden.

Vor Übergabe an den Systembetreiber den Kunden-Bedienercode eingeben (siehe Seite 28).



→ Um vom Statusmenü in das Hauptmenü zu gelangen, linke Taste (←)) drücken!

qe

Installation

**Bedienung und Funktion** 

Inbetriebnahme

Status		Е	12:45
•	Regler		
Regler			>>
	Service	!	

Hold Tress / Bhanzwered	4.5.2	Mess-	Bilanzwerte
-------------------------	-------	-------	-------------

Status:	Messw E 12:48
▶ S1	85.0 °C <b>&gt;&gt;</b>
S2	55.2 °C <b>&gt;&gt;</b>
S3	90.3 °C <b>&gt;&gt;</b>

Mess-/Bilanzwerte und Meldungen.

#### Im Statusmenü des Reglers befinden sich Statusmeldungen zum Regler sowie die Im Menü Status/Mess- / Bilanzwerte werden alle aktuellen Messwerte sowie verschiedene Bilanzwerte angezeigt.

	Anzeige	Bedeutung
	S1S4	Temperatur S1S4
	S4, S5	Schaltzustand S4, S5
-	R1R4	Betriebszustand Relais 14
	PWM	Betriebszustand PWM-Ausgang
	Überschuss Wh/kWh/MWh	Überschussenergie in Wh/kWh/MWh
	HeizungWh/kWh/MWh	Erzeugte Heizenergie in Wh/kWh/MWh
	Heizung h	Betriebsstunden der Elektroheizung
	Nachheizung h	Betriebsstunden der internen Nachheizung

Wenn eine Zeile mit einem Messwert angewählt wird, öffnet sich ein weiteres Untermenü.

S1				
►	Minimum	20.0	٥C	
	Maximum	85.0	٥C	
	zurück			

Wenn z. B. S1 angewählt wird, öffnet sich ein Untermenü, in dem der Minimal- und Maximalwert angezeigt werden.

Regler	E	12:45
🕨 Status	Max	Temp
Übersch	uss	οw
Heizung		0 W

Im Menü Status/Regler werden alle aktuellen Werte des Reglers (Leistungswerte, Temperaturen, etc.) angezeigt.

Anzeige	Bedeutung
Status	Funktionsstatus
Sperrung	Countdown der Sperrzeit (Maximalabschaltung)
WR-Grenze	Leistunsgbegrenzung des Wechselrichters aktiv/inaktiv
Überschuss	Überschussleistung (Reserve/Р <sub>РV</sub> >3000W)
Heizung	Heizleistung
Verbr. ext.	Leistung der externen Verbraucher
Vorlauf	Temperatur Vorlauf (S1)
Rücklauf	Temperatur Rücklauf (S2) (Speicher unten)
Speicher	Temperatur Speicher oben (S3) (optional)
Sensor 4	Temperatur Sensor 4
Ladepumpe	Drehzahl Ladepumpe

18

Inbetriebnahme

Anzeigen, Funktionen und Optionen

de

Status: Mel	dungen
Alles in	Ordnung
Version	2.0:
zurück	

Im Menü Status/Meldungen werden Fehler- und Warnmeldungen angezeigt. Im Normalbetrieb wird Alles in Ordnung angezeigt.

Bei einer Meldung zeigt das Display einen Kurztext zur Art des Fehlers an.

Anzeige	Beschreibung
!VBus Sensormodul	VBus <sup>®</sup> -Kommunikation gestört
!VBus Powermodul	VBus <sup>®</sup> -Kommunikation gestört
!Sensorfehler S1 S3	Sensor defekt

Im Falle eines Fehlers blinkt die Kontroll-LED rot und eine Meldung wird in der Statusanzeige angezeigt. Bei einem Sensorfehler schaltet das System aus, eine Fehlermeldung erscheint im Display.

Bei gestörter VBus<sup>®</sup>-Kommunikation blinkt die Kontroll-LED rot/grün Nachdem der Fehler behoben und guittiert wurde, erlischt die Meldung.



Installation

qe

In diesem Menü können alle Einstellungen für den Hydraulikteil der tubra®-eTherm vorgenommen werden.

Die Zieltemperatur und die Rücklaufmaximaltemperatur sind bereits im Inbetriebnahmemenü eingestellt worden.

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Zieltemp.	Zieltemperaturregelung	3070°C	60 °C
Minimaltemp.	Minimaltemperatur	2050°C	30°C
Hysterese	Hysterese Minimaltemperatur	110K	5 K
$\Delta TEin$	Einschalttemperaturdifferenz	220K	6K
ΔTAus	Ausschalttemperaturdifferenz	119K	4K
RLmax	Rücklaufmaximaltemperatur	2070°C	65 °C
Min. Drehz.	Minimaldrehzahl	5100%	24%
Max. Drehz.	Maximaldrehzahl	5100%	100%
Reserve	Reserve, die nicht zur Heizung verwendet wird	0…9000₩	100W

Wenn die Temperaturdifferenz zwischen dem Vorlaufsensor S1 und dem Rücklaufsensor S2 die Einschalttemperaturdifferenz erreicht oder überschreitet, wird die Pumpe eingeschaltet. Dabei muss der eingestellte Wert für die Minimaltemperatur an S1 überschritten sein. Die Einschalthysterese ist einstellbar.

Der Regler versucht, die Vorlauftemperatur auf die eingestellte **Zieltemperatur** zu regeln. Dazu wird die Pumpendrehzahl angepasst. Die Minimal- und Maximalwerte der Pumpendrehzahl können mit den Parametern Min. Drehz. und Max. Drehz. eingestellt werden.

Wenn die Temperatur am Vorlaufsensor 85 °C erreicht, schaltet die Heizung aus. Um diese Notabschaltung zu verhindern, wird die Drehzahl der Pumpe stufenweise bis auf 100% erhöht, sobald die Zieltemperatur überschritten wurde. Die Elektroheizung bleibt währenddessen eingeschaltet.

Wenn die Temperatur am Rücklaufsensor die eingestellte Rücklaufmaximaltemperatur (Speichermax.) erreicht, werden die Pumpe und die Elektroheizung ausgeschaltet. Die Rücklaufmaximaltemperatur dient als Wert für die Speichermaximaltemperatur. Der Regler wechselt in den Status Max.Temp. (Maximalabschaltung).

Die Maximalabschaltung dient dazu, die PV-Heizung zu sperren, um eine schädigende Überhitzung des Speichers zu vermeiden.

Wenn die Temperatur am Rücklaufsensor die eingestellte Rücklaufmaximaltemperatur erreicht, wird die Beladung für 15 min gesperrt. Die Sperrzeit wird als Countdown im Statusmenü angezeigt. Der Regler geht wieder in Bereitschaft, wenn die Rücklaufmaximaltemperatur nach Ablauf der Sperrzeit um 2K unterschritten wird.

Die **Reserve** ist eine einstellbare Überschussleistung, die ins Netz eingespeist und nicht für die Heizung verwendet wird. Die Reserve kann genutzt werden, um bei großen PV-Anlagen erst später mit der Heizung zu beginnen. Dadurch kann die Leistungsspitze am Mittag reduziert werden.

Solange eine Heizleistung > 0 W gemessen wird, bleibt die Spannungsversorgung über R1 eingeschaltet, auch wenn das Drehzahlsignal 0% beträgt. So ist ein schnelles Anlaufen der Pumpe gewährleistet.

#### Hinweis

Die Zieltemperatur ist um 1K gegen die Minimaltemperatur verriegelt.

### 4.7 Messteil

Messteil	E 13:1
🕨 Variante	Modu
zurück	

In diesem Menü kann die Quelle für die Leistungsansteuerung des Heizstabs festgelegt werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Messteil (Modul)
- externe 0-10-V-Leistungsanforderung (10V IN)

Einstellkanal / Anzeige	Bedeutung	Einstellbereich/Anzeige- bereich/Auswahl	Werkseinstellung
Variante	Quelle der Leistungsansteuerung	Modul, 10V IN	Modul
Messwert	Anzeige Signal	0,010,0V	
Heizlstg.	Anzeige Heizleistung	13000W	-
Volt 0kW	Untere Spannung	0,09,0∨	1,0V
Volt 3kW	Obere Spannung	1,010,0V	10,0 V

Messteil	E 13:16
🕨 Variante	10V IN
Messwert	0.0 V
Heizleistung	o W

#### 10V IN

Bei der Variante **10V IN** erfolgt die Leistungsansteuerung über ein externes 0-10V-Signal (Klemmen 7 und 8 des Leistungsteils).

Messteil	E 13:17
Kennl	inie
Volt OkW	1.0 V
🕨 Volt 3kW 👘	10.0 V

Mit den Parametern **Volt 0kW** und **Volt 3kW** kann die Kennlinie der Leistungsansteuerung eingestellt werden.



Da bei dieser Variante keine Kommunikation mit dem Messteil stattfindet, wird kein Überschuss gemessen und bilanziert.

Wahlfunktionen, die das Messteil benötigen, stehen nicht zur Verfügung bzw. werden gelöscht.

Installation



Unter diesem Menüpunkt können Wahlfunktionen für die Anlage ausgewählt und eingestellt werden.

Unter **neue Funktion...** können verschiedene vordefinierte Funktionen ausgewählt werden.



Wird eine Funktion ausgewählt, öffnet sich ein Untermenü, in dem alle notwendigen Einstellungen vorgenommen werden können.

Wahlfunktionen	Е	12:42
Nachheizung	jе	xt
🕨 neue Funkti	on	
zurück		

Wenn Funktionen eingestellt und gespeichert wurden, erscheinen sie im Menü Wahlfunktionen über dem Menüpunkt neue Funktion....

So ist ein schneller Überblick über bereits aktivierte Funktionen gewährleistet.

Nachheizung	extE 12:45
□Timer	
Funkt.	Aktiviert
Funktion	speichern

Am Ende jedes Untermenüs zu einer Wahlfunktion stehen die Punkte **Funktion** und **Funktion speichern**.

Um eine Funktion zu speichern, **Funktion speichern** auswählen und die Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen. In bereits gespeicherten Funktionen erscheint an dieser Stelle die Auswahlmöglichkeit **Funktion löschen**.

Um eine gespeicherte Funktion zu löschen, **Funktion löschen** anwählen und die Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen.



Wird der Punkt **Funktion löschen** mit der rechten Taste ( $\checkmark$ ) bestätigt, erscheint eine Sicherheitsabfrage. Mit dem Lightwheel<sup>®</sup> kann zwischen **Ja** und **Nein** gewechselt werden. Wird **Ja** eingestellt und mit der rechten Taste ( $\checkmark$ ) bestätigt, ist die Funktion gelöscht und steht wieder unter **neue Funktion...** zur Verfügung.



Im Einstellkanal **Funktion** kann eine bereits gespeicherte Wahlfunktion temporär deaktiviert, bzw. wieder aktiviert werden. In diesem Fall bleiben alle Einstellungen erhalten, die zugewiesenen Relais bleiben belegt und können keiner anderen Funktion zugewiesen werden.

Installation

Nachheizung	int E 12:45
🕨 Tein	40 °C
Taus	45 °C
□Timer	

#### Wahlfunktionen/neue Funktion.../Nachheizung int.

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Tein	Einschalttemperatur	2074°C	40 °C
Taus	Ausschalttemperatur	2175°C	45 °C
Timer	Option Wochenzeitschaltuhr	Ja, Nein	Nein
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert	Aktiviert

Funktion spei-

chern/Funkti- Funktion speichern/löschen -

on löschen

Die Funktion **Nachheizung intern** dient dazu, die elektrothermische Station zur Nachheizung mit Strom aus dem Netz zu betreiben. Dazu werden die Leistungstufen des Leistungsteils und die Pumpe (R1) eingeschaltet. Als Bezugsparameter gelten die Ein- und Ausschalttemperaturen **Tein** und **Taus**.

Wenn die Temperatur unter die eingegebene Schaltschwelle **Tein** sinkt, werden die Leistungsstufen und das Relais eingeschaltet. Sie werden wieder ausgeschaltet, wenn die Temperatur über **Taus** angestiegen ist.

Der Bezugssensor ist S3 (nicht einstellbar).

#### Hinweis:

Für Informationen zur Timereinstellung siehe Seite 13.

#### Nachheizung extern

Nachheizung	extE 12:45
🕨 Tein	40 °C
Taus	45 °C
□Timer	

#### Wahlfunktionen/neue Funktion.../Nachheizung ext.

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Tein	Einschalttemperatur	2084°C	40 °C
Taus	Ausschalttemperatur	2185°C	45 °C
Timer	Option Wochenzeitschaltuhr	Ja, Nein	Nein
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert	Aktiviert

Funktion spei-

chern/Funkti- Funktion speichern/löschen - on löschen

Die Funktion **Nachheizung extern** dient dazu, die elektrothermische Station zur Nachheizung über eine externe Wärmequelle (z. B. Wärmepumpe, Festbrennstoffkessel) zu betreiben. Als Bezugsparameter gelten die Ein- und Ausschalttemperaturen **Tein** und **Taus**.

Wenn die Temperatur unter die eingegebene Schaltschwelle **Tein** sinkt, wird R2 mit 100 % eingeschaltet. Es wird wieder ausgeschaltet, wenn die Temperatur über **Taus** angestiegen ist.

Der Bezugssensor ist S3 (nicht einstellbar).



#### Hinweis:

Für Informationen zur Timereinstellung siehe Seite 13.

Inbetriebnahme

#### S0 Überschuss

S0 Überschuss	E 12:42
Dauer	100 ms
Pause	30 ms
Impulse/kV	Vh 100

#### Wahlfunktionen/neue Funktion.../S0 Überschuss

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Dauer	Impulsdauer	30 120 ms	100 ms
Pause	Impulspause	30 120 ms	30 ms
Impulse/kWh	Impulswertigkeit	11000	100
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert	Aktiviert

Funktion spei-

chern/Funkti- Funktion speichern/löschen on löschen

Die Funktion S0 Überschuss dient dazu, den digitalen Impulsausgang S0-2 des Messteils zu aktivieren, um die bilanzierte Überschussenergie in Form von Impulsen auszugeben.

Die Impulsdauer, -pause und -wertigkeit können eingestellt werden.

#### Hinweis:

Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn zuvor im Menü Messteil die Variante Modul ausgewählt wurde.

S0 Heizung

S0 Heizung	E 12:42
🕨 Dauer	100 ms
Pause	30 m s
Impulse/k	Wh 100

#### Wahlfunktionen/neue Funktion.../S0 Heizung

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Dauer	Impulsdauer	30 120 ms	100 ms
Pause	Impulspause	30 120 ms	30 ms
Impulse/kWh	Impulswertigkeit	11000	100
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert	Aktiviert
Funktion spei-	Funktion speichern/löschen		

on löschen

Die Funktion S0 Heizung dient dazu, den digitalen Impulsausgang S0-1 des Messteils zu aktivieren, um die bilanzierte Heizenergie in Form von Impulsen auszugeben. Die Impulsdauer, -pause und -wertigkeit können eingestellt werden.



#### Hinweis:

Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn zuvor im Menü Messteil die Variante Modul ausgewählt wurde.

Inbetriebnahme

Installation

**Bedienung und Funktion** 

Smart Remote

Installation	
Bedie	

nung und Funktion Ir

 
 Funkt.
 Aktivierung/Deaktivierung
 Aktiviert, Deaktiviert

 Funktion speichern/Funktion
 Funktion speichern/löschen

 löschen

Einstellkanal

	]
Regler	E 12:45
• Status	SR aus
Überschuss	0 W
Heizung	0 W

Die Funktion **Smart Remote** dient dem Fernzugriff auf den Regler über ein 4-wertiges Signal.

Status:	Messw	Ε	12:45
▶ S3	38.	0	°C>>
S4			Aus
S5			Aus

Die Sensoreingänge S4 und S5 des Reglers werden als Schalteingänge genutzt. Die Schaltzustände sind **Ein** (Kontakt geschlossen) und **Aus** (Kontakt geöffnet).

Modus	S4	S5
Aus	Aus	Ein
Normalbtrieb	Aus	Aus
Normalbtrieb +Verbrau- cher extern	Ein	Aus
Ein (3 kW)	Ein	Ein

Im Modus **Normalbetrieb+Verbraucher extern** wird der zusätzliche Verbraucher unabhängig vom gemessenen Überschuss eingeschaltet.

Einstellbereich/Auswahl Werkseinstellung

Aktiviert

#### Wahlfunktionen/neue Funktion.../Smart Remote

Bedeutung

### Wechselrichter

Diese Funktion dient dazu, den Wechselrichter mit reduzierter Leistung zu betreiben, wenn der Überschuss einen Schwellwert überschreitet. Der Betrieb wird über ein Schaltsignal vorgegeben.

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Leistung	Nennleistung Wechselrichter	0,099,9kW	0,0 kW
Begrenzung	Grenze für Schwellwert	0100%	0%
Überwach.	Überwachungszeit	1 60 min	10 min
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert	Aktiviert

Funktion spei-

chern/Funkti- Funktion speichern/löschen -

on löschen

Mit dem Parameter **Leistung** kann die Nennleistung des Wechselrichters eingestellt werden. Der Schwellwert ergibt sich aus der einstellbaren **Begrenzung** in Bezug auf die Leistung des Wechselrichters.

Schwellwert = Leistung x Grenze für Schwellwert

Wenn der Mittelwert des Schwellwerts während der einstellbaren **Überwachungszeit** ununterbrochen überschritten ist, wird das Signal über das potenzialfreie Relais R4 geschaltet. Wenn der Mittelwert während des Überwachungsintervalls unterschritten wird, wird R4 ausgeschaltet.



#### Hinweis:

Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn zuvor im Menü **Messteil** die Variante **Modul** ausgewählt wurde.

Mit der Regelungseinheit wird die Einspeiseleistung der Photovoltaikanlage ins öffentliche Netz reduziert. Wenn der Speicher voll beladen ist (RLmax), steht die volle Wechselrichterleistung zur Netzeinspeisung zur Verfügung. Mit dieser Funktion kann diese Leistung begrenzt werden.

#### Verbraucher extern

Verbraucher e	xt. E 12:45
🕨 Min.ein	10 s
Min.aus	10 s
Leistung	3000 W

Diese Funktion dient dazu, einen zusätzlichen externen Verbraucher (z.B. Heizstab, Wärmepumpe) einzuschalten, wenn genügend Leistung für dessen Betrieb zur Verfügung steht.

#### Wahlfunktionen/neue Funktion.../Verbraucher ext.

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Min.ein	Mindesteinschaltzeit	101800 s	10 s
Min.aus	Mindestausschaltzeit	101800 s	10 s
Leistung	Leistung Verbraucher extern	09999W	3000 W
Toleranz	Leistungstoleranz	0100%	2%
Überwach.	Überwachungszeit	10600s	30 s
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert	Aktiviert

Funktion spei-Funktion speichern/löschen chern/Funktion löschen

Im Normalbetrieb arbeitet zunächst die Regelungseinheit im modulierenden Betrieb. Wenn die Leistungsaufnahme der Regelungseinheit (bei Maximalleistung+Überschuss) die Leistungsaufnahme des externen Verbrauchers überschreitet, wird dieser eingeschaltet. Mit dem Parameter Leistung kann die Leistungsaufnahme für den Verbraucher eingestellt werden. Zusätzlich kann eine einstellbare Toleranz hinzugefügt werden.

Einschaltbedingung externer Verbraucher im Normalbetrieb:

Leistung Regelungseinheit + Überschuss > Leistung + Leistung xToleranz

Die Einschaltbedingung muss für die gesamte einstellbare Überwachungszeit erfüllt sein. Der externe Verbraucher wird für die einstellbare Mindesteinschaltzeit eingeschaltet. Nach dem Abschalten bleibt der externe Verbraucher für die einstellbare Mindestausschaltzeit ausgeschaltet. Der externe Verbraucher wird ausgeschaltet, wenn der Überschuss während der Überwachungszeit unter 0 fällt.

Der externe Verbraucher wird über Relais 3 mit einem Hilfsrelais geschaltet, siehe Seite 9.

#### Hinweis:

Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn zuvor im Menü Messteil die Variante Modul ausgewählt wurde.

#### Verbraucher extern 2



Wenn die Funktion Verbraucher extern aktiviert wurde, wird diese ein zweites Mal angeboten (Verbraucher ext. 2). Diese Funktion arbeitet wie Verbraucher extern und dient dazu, höhere Leistungen schalten zu können. Verbraucher extern 2 hat Vorrang vor der Regelungseinheit und dem Verbraucher extern.

#### Wahlfunktionen/neue Funktion.../Verbraucher ext. 2

Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Mindesteinschaltzeit	101800 s	10 s
Mindestausschaltzeit	101800 s	10 s
Leistung Verbraucher extern	09999W	6000 W
Leistungstoleranz	0100%	2%
Überwachungszeit	10600 s	30 s
Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert	Aktiviert
	Bedeutung         Mindesteinschaltzeit         Mindestausschaltzeit         Leistung Verbraucher extern         Leistungstoleranz         Überwachungszeit         Aktivierung / Deaktivierung	Bedeutung     Einstellbereich / Auswahl       Mindesteinschaltzeit     101800 s       Mindestausschaltzeit     101800 s       Leistung Verbraucher extern     09999 W       Leistungstoleranz     0100%       Überwachungszeit     10600 s       Aktivierung/Deaktivierung     Aktiviert, Deaktiviert

#### Funktion spei-

Funktion speichern/löschen chern/Funktion löschen

Einschaltbedingung externer Verbraucher 2 im Normalbetrieb:

Leistung Regelungseinheit + Leistung externer Verbraucher + Überschuss > Leistung + Leistung x Toleranz

Der externe Verbraucher 2 wird über Relais 2 mit einem Hilfsrelais geschaltet, siehe Seite 9.



#### Hinweis:

Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn zuvor im Menü Messteil die Variante Modul ausgewählt wurde und die externe Nachheizung nicht aktiviert ist.

þ

Installation

4.9

#### Grundeinstellungen

# Grundeinstellungen Sprache Deutsch Sommer / Winter Datum 18.08.2016

Im Menü Grundeinstellungen können alle Basis-Parameter für den Regler eingestellt werden. Normalerweise sind diese Einstellungen bereits im Inbetriebnahmemenü gemacht worden. Sie können hier nachträglich verändert werden.

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich / Auswahl	Werkseinstellung
Sprache	Auswahl Menüsprache	Deutsch, English, Français, Español, Italiano	Deutsch
Sommer/Winter	Auswahl Sommerzeit/Winterzeit	Ja, Nein	Ja
Datum	Einstellung Datum	01.01.2001 31.12.2099	01.01.2012
Uhrzeit	Einstellung Uhrzeit	00:00 23:59	-
Zieltemp.	Zieltemperaturregelung	3070°C	60 °C
Werkseinstellung	zurück auf Werkseinstellung	Ja, Nein	Nein

#### 4.10 MicroSD-Karte



# **SD-Karte**

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich / Auswahl	Werkseinstellung
Restzeit	Verbleibende Aufzeichnungszeit	-	-
Optionen			
Karte entfernen	Karte sicher entfernen	-	-
Einst. speichern	Einstellungen speichern	-	-
Einst. laden	Einstellungen laden	-	-
Logintervall	Intervall für Datenaufzeichnung	00:01 20:00 (mm:ss)	01:00
Aufzart	Aufzeichnungsart	Zyklisch, Linear	Linear

Der Regler verfügt über einen MicroSD-Karteneinschub für handelsübliche MicroSD-Karten.

Folgende Funktionen können mit einer MicroSD-Karte ausgeführt werden:

- Mess- und Bilanzwerte aufzeichnen. Nach der Übertragung in einen Computer können die gespeicherten Werte beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und visualisiert werden.
- · Einstellungen und Parametrisierungen auf der MicroSD-Karte sichern und gegebenenfalls wiederherstellen.
- Firmware-Updates auf den Regler aufspielen.

#### Firmware-Updates aufspielen

Wenn eine MicroSD-Karte eingelegt wird, auf der ein Firmware-Update gespeichert ist, erscheint die Abfrage Update? im Display.

→ Um ein Update durchzuführen, Ja auswählen und mit der rechten Taste (✓) bestätigen.

Das Update wird automatisch durchgeführt. Im Display erscheint Bitte warten... und ein Fortschrittsbalken. Wenn das Update fertig aufgespielt ist, startet der Regler automatisch neu und durchläuft eine kurze Initialisierungsphase.

#### Hinweis: 1

Die Karte erst entfernen, wenn die Initialisierungsphase abgeschlossen und das Hauptmenü des Reglers wieder zu sehen ist!

→ Wenn kein Update durchgeführt werden soll, Nein auswählen.

Der Regler startet den Normalbetrieb.



#### **Hinweis:**

Der Regler erkennt Firmware-Updates nur, wenn sie in einem Ordner namens ETHERM auf der ersten Ebene der MicroSD-Karte gespeichert sind. → Auf der MicroSD-Karte einen Ordner ETHERM anlegen und die heruntergeladene ZIP-Datei in diesen Ordner extrahieren.

#### Aufzeichnung starten

- ➔ MicroSD-Karte in den Einschub einsetzen.
- → Aufzeichnungsart und Aufzeichnungsintervall einstellen.

Die Aufzeichnung beginnt sofort.

#### Aufzeichnung beenden

→ Menüpunkt Karte entfernen... wählen.

→ Nach Anzeige Karte entnehmen die Karte aus dem Einschub entnehmen. Wenn im Menüpunkt Aufzeichnungsart Linear eingestellt wird, endet die Aufzeichnung bei Erreichen der Kapazitätsgrenze. Es erscheint die Meldung Karte voll. Bei der Einstellung Zyklisch werden die ältesten Daten auf der Karte überschrieben, sobald die Kapazitätsgrenze erreicht ist.

de

Installation

26

#### Hinweis:

Die verbleibende Aufzeichnungszeit verringert sich nicht-linear durch die zunehmende Größe der Datenpakete. Die Datenpakete können sich z. B. durch den ansteigenden Wert der Betriebsstunden vergrößern.

#### **Reglereinstellungen speichern**

→ Um die Reglereinstellungen auf der MicroSD-Karte zu speichern, den Menüpunkt Einst. speichern auswählen.

Während des Speichervorgangs erscheint im Display Bitte warten..., danach die Meldung Erfolgreich!. Die Reglereinstellungen werden in einer .SET-Datei auf der MicroSD-Karte gespeichert.

#### **Reglereinstellungen laden**

→ Um die Reglereinstellungen von einer MicroSD-Karte zu laden, den Menüpunkt Einst, laden auswählen.

Das Fenster Dateiauswahl erscheint.

➔ Die gewünschte .SET-Datei auswählen.

Während des Ladevorgangs erscheint im Display Bitte warten..., danach die Meldung Erfolgreich!



#### Hinweis:

Um die MicroSD-Karte sicher zu entfernen, vor der Kartenentnahme immer den Menüpunkt Karte entfernen... anwählen.

#### 4.11 Handbetrieb

Handbetrieb		Handbetrieb
Alle Relais		Leistungsteil
Relais 1	Auto	▶ Stufe 1 Auto
Relais 2	Auto	Stufe 2 Auto

#### Handbetrieb

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Relais 1 4	Auswahl Betriebsmodus	Auto, Max, Aus, Ein	Auto
Alle Relais	Auswahl Betriebsmodus aller Relais	Auto, Aus	Auto
Stufe 1	Auswahl Handbetrieb für Stufe 1 (Leistungsteil), modulierend	Auto, 0 100 % (in 10%-Schritten)	Auto
Stufe 2, 3	Auswahl Handbetrieb für Stufe 2, 3 (Leistungsteil)	Auto, 0%, 100%	Auto

Im Menü Handbetrieb kann der Betriebsmodus des Relais der Pumpe bzw. der Stufen des Leistungsteils eingestellt werden.

Unter dem Menüpunkt Alle Relais... können alle Relais gleichzeitig ausgeschaltet

- (Aus) oder in den Automatikmodus (Auto) gesetzt werden:
- = Relais ist ausgeschaltet (Handbetrieb) Aus
- Auto = Relais ist im Automatikmodus



Für jedes Relais kann auch einzeln ein Betriebsmodus gewählt werden. Folgende Einstellmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- = Relais läuft mit 100% (Handbetrieb) Ein
- = Relais ist ausgeschaltet (Handbetrieb) Aus
- Max = Relais läuft mit Maximaldrehzahl (Handbetrieb)
- Auto = Relais ist im Automatikmodus







ACHTUNG! Sachschaden durch Überhitzung!

Der Handbetrieb > 0% der Leistungsstufen kann im elektrisch angeschlossenen, aber hydraulisch nicht befüllten System zur Schädigung durch Überhitzung führen!

→ Sicherstellen, dass das System hydraulisch befüllt und betriebsbereit ist.

Für die Stufen des Leistungsteils (Elektroheizstäbe) kann einzeln ein Betriebsmodus gewählt werden. Folgende Einstellmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

Auto = Stufe ist im Automatikmodus

- 0% = Stufe ist ausgeschaltet
- 100% = Stufe ist mit 100% eingeschaltet

Die Leistung der modulierenden Stufe 1 kann in 10%-Schritten in den Handbetrieb geschaltet werden.



#### **Hinweis:**

Nach Ausführen der Kontroll- und Servicearbeiten muss der Betriebsmodus wieder auf Auto gestellt werden. Der Normalbetrieb ist im Handbetrieb nicht möglich.

#### 4.12 Bedienercode



Der Zugriff auf einige Einstellwerte kann über einen Bedienercode eingeschränkt werden (Kunde).

1. Installateur 0262 (Werkseinstellung)

Sämtliche Menüs und Einstellwerte werden angezeigt und alle Einstellungen können verändert werden.

Wenn der Installateur-Bedienercode aktiv ist, wird ein E neben der Uhrzeit angezeigt.

#### 2. Kunde 0000

Die Installateursebene ist ausgeblendet, Einstellwerte können teilweise verändert werden.

Um zu verhindern, dass zentrale Einstellwerte des Reglers unsachgemäß verändert werden, sollte vor der Überlassung an einen fachfremden Systembetreiber der Kundenbedienercode eingegeben werden.

→ Um den Zugriff einzuschränken, im Menüpunkt Bedienercode den Wert 0000 eingeben.

#### **Fehlersuche**

Tritt ein Störfall ein, wird über das Display des Reglers eine Meldung angezeigt.

#### WARNUNG! **Elektrischer Schlag!**



5

Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!

→ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

Der Regler ist mit einer Sicherung geschützt. Nach Abnahme des Gehäusedeckels wird der Sicherungshalter zugänglich, der auch die Ersatzsicherung enthält. Zum Austausch der Sicherung den Sicherungshalter nach vorne aus dem Sockel ziehen.



Inbetriebnahme

#### Lightwheel® blinkt rot.

Sensordefekt. In entsprechendem Sensor-Anzeigekanal wird anstatt einer Temperatur ein Fehlercode angezeigt.

Kurzschluss oder Leitungsbruch.

Abgeklemmte Temperatursensoren können mit einem Widerstands-Messgerät überprüft werden und haben bei den entsprechenden Temperaturen die untenstehenden Widerstandswerte.

°C	Ω	°C Ω	
	Pt1000		Pt1000
-10	961	55	1213
-5	980	60	1232
0	1000	65	1252
5	1019	70	1271
10	1039	75	1290
15	1058	80	1309
20	1078	85	1328
25	1097	90	1347
30	1117	95	1366
35	1136	100	1385
40	1155	105	1404
45	1175	110	1423
50	1194	115	1442



Das Leistungsteil ist mit einer Sicherung (T16 A) geschützt. Nach Abnahme des Gehäusedeckels wird der Sicherungshalter zugänglich. Zum Austausch der Sicherung den Sicherungshalter mit einem Schraubendreher lösen und nach vorne aus dem Sockel ziehen.

Die modulierende Leistungsstufe ist mit einer Sicherung (F5 A) im Leistungsteil geschützt. Nach Abnahme des Gehäusedeckels wird der Sicherungshalter zugänglich. Zum Austausch der Sicherung den Sicherungshalter mit einem Schraubendreher lösen und nach vorne aus dem Sockel ziehen.

Der STB befindet sich im oberen Bereich des Leistungsteils. Um den STB zu entriegeln, die Schutzkappe entfernen und auf den Knopf des STB drücken.



#### Display ist dauerhaft erloschen. Lightwheel<sup>®</sup> blinkt rot/grün. Rechte Taste ( $\checkmark$ ) drücken. Displaybeleuchtung an? Erscheint im Menü Status/Meldungen die Meldung !VBus Sensormodul? nein nein ja ja Die Stromversorgung des Reglers kontrollieren. Ist Regler war im Standby, LED Störung am Messteil blinkt rot? diese unterbrochen? alles in Ordnung nein ja nein ia LED Betrieb am VBus<sup>®</sup>-Leitung vom Regler zum Messteil Messteil blinkt grün? Die Sicherung des Die 16-A-Sicherung im überprüfen/Verbindung Reglers ist defekt. Leistungsteil ist defekt. nein ja herstellen. Diese wird nach Öffnen Diese wird nach Öffnen des Gehäusedeckels des Gehäusedeckels o.k. zugänglich und kann zugänglich und kann dann durch die Ersatzdann durch die Ersatz-Spannungsversorgung des Messteils überprüfen/ sicherung ausgetauscht sicherung ausgetauscht herstellen. werden. werden. Erscheint im Menü Status/Meldungen die Meldung **!VBus Powermodul?** ia LED am Leistungsteil leuchtet rot? Statusanzeige Überschuss schwankt schnell zwischen positiven und negativen Werten. nein ia Die 5-A-Sicherung im Leistungsteil ist defekt. Diese LED am Leistungsteil VBus®-Leitung vom wird nach Öffnen des Gehäusedeckels zugänglich und leuchtet grün? Regler zum Leistungsteil kann dann durch die Ersatzsicherung ausgetauscht überprüfen/Verbindung werden. nein herstellen. STB des Leistungsteils entriegeln und die Hydraulik Die Statusanzeige zeigt einen gleichmäßigen Wert an? prüfen: ja nein • Luft in der Elektroheizung? Betriebsdruck ausreichend? Das Leistungsteil ist o.k. Volumenstrom ausreichend? defekt - austauschen.

de

Installation

Bedienung und Funktion

Inbetriebnahme

Anzeigen, Funktionen und Optionen

## 6 Index

#### В

Bedienercode	28
Betriebsmodus, Relais	27
Bilanzwerte	18
D	
Datenaufzeichnung	26
E	
Elektrischer Anschluss	. 6
н	
Handbetrieb	27
1	
Inbetriebnahmemenü	16
Κ	
Kontrollleuchte	11
L	
Lightwheel <sup>®</sup>	11
М	
Messwerte	18
MicroSD-Karte 11,	, 26
Montage	. 6
Ν	
Nachheizung extern, Wahlfunktion	22
Nachheizung intern, Wahlfunktion	22
	~ -
Reglereinstellungen laden	27
Reglereinstellungen speichern	27
S	~ ~
S0 Heizung, Wahlfunktion	23
SU Überschuss, Wahlfunktion	23
Sicherung auswechseln	28
Smart Remote, vvanifunktion	24
T Taskaissha Datan	
	. 4
i imer einstellen	13

V	
Verbraucher extern 2	25
Verbraucher extern, Wahlfunktion	25
W	
Wechelrichter, Wahlfunktion	24

Ihr Fachhändler:

## Gebr. Tuxhorn GmbH & Co KG

Senner Str. 171 D - 33659 Bielefeld

Tel.: +49 (0) 521 / 44 80 80 Fax: +49 (0) 521 / 44 80 844

www.tuxhorn.de Gebr.Tuxhorn@Tuxhorn.de

© Sämtliche Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt.

# tubra<sup>®</sup>-eTherm

per versione 2.01 o superiore

# Unità di regolazione

Manuale per il tecnico qualificato

Installazione Comando Funzioni e opzioni Ricerca degli errori





Grazie di aver acquistato questo apparecchio.

Leggere attentamente queste istruzioni per poter usufruire al meglio della funzionalità di questo apparecchio. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.





#### Avvertenze per la sicurezza

Attenersi scrupolosamente alle presenti avvertenze per la sicurezza per escludere pericoli e danni a persone e materiali.

#### Prescrizioni

In caso di interventi sull'impianto, osservare le prescrizioni, le norme e le direttive vigenti!

#### Indicazioni relative agli apparecchi

#### Uso conforme allo scopo previsto

tubra<sup>®</sup>-eTherm è un'unità di regolazione destinata all'impiego in stazioni elettrotermiche per l'utilizzo del surplus di energia elettrica fotovoltaica per il riscaldamento di un serbatoio, nel rispetto dei dati tecnici indicati nel presente manuale di istruzioni.

L'uso non conforme allo scopo previsto comporta l'esclusione di qualsiasi garanzia.

#### Dichiarazione di conformità CE

Il prodotto è conforme alle direttive pertinenti ed è munito della marcatura CE. La dichiarazione di conformità può essere richiesta dal fabbricante.

# Nota

Forti campi elettromagnetici possono compromettere il funzionamento dell'apparecchio.

➔ Assicurarsi che l'apparecchio e il sistema non siano sottoposti a forti campi elettromagnetici.

#### Con riserva di errori e modifiche tecniche.

Destinatari

Le presenti istruzioni si rivolgono esclusivamente a personale qualificato e autorizzato. I lavori elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato. La prima messa in funzione deve essere eseguita dal costruttore dell'impianto o da una persona qualificata da lui autorizzata.

## Spiegazione dei simboli

VVERTENZA!	Le avvertenze sono	contrassegnate	da un	triangolo	di avver-
------------	--------------------	----------------	-------	-----------	-----------

timento.



→ Indicano come evitare il pericolo incombente!

l termini usati per la segnalazione indicano la gravità del pericolo che può verificarsi se non viene evitato.

- AVVERTENZA significa che possono verificarsi danni a persone e lesioni mortali.
- ATTENZIONE significa che possono verificarsi danni materiali.



#### Nota

Le note sono contrassegnate da un simbolo di informazione.

→ I testi contrassegnati da una freccia indicano una singola operazione da eseguire.

#### tubra<sup>®</sup>-eTherm

co di energia elettrica fotovoltaica per ottimizzare l'autoconsumo. Il misuratore di potenza integrato viene installato nel punto di immissione in rete a monte del contatore di energia elettrica. Così il sistema realizza la priorità delle utenze elettriche

tubra®-eTherm è un'unità idraulica con regolazione integrata per l'accumulo termi- domestiche. L'unità idraulica compatta è collegabile modularmente all'accumulatore di acqua sanitaria e al serbatoio tampone. tubra<sup>®</sup>-eTherm può essere installata facilmente in retrofit a caldaie esistenti.

#### Dotazione standard tubra<sup>®</sup>-eTherm

- Centralina (tubra<sup>®</sup>-eTherm controller)
- O Modulo di potenza (tubra<sup>®</sup>-eTherm power)
- Modulo di misura (tubra®-eTherm sensor) e sonde di corrente



#### Sommario

1	tubra <sup>®</sup> -eTherm	
2	Panoramica del sistema	5
2	Installazione	
31	Montaggio	6
3.1	Collegamento elettrico	0 6
3.2	Lettore scheda MicroSD della centralina	0
<b>A</b>	Comando e funzionamento della centralina	11
		11
т. I И 1 1	Solo di controllo	 11
412	Selezionare voci di monu e impostare valori	12
4.1.Z	Struttura del monu	15
4.2 4.3	Messa in funzione	در 16
4.5	Menu principale	.10
45	Stato	18
451	Centralina	18
452	Valori / bilanci	18
453	Messaogi	19
4.6	Menu Centralina	
4.7	Modulo di misura	.20
4.8	Funzioni opzionali	
4.9	Impostazioni base	
4.10	Scheda MicroSD	
4.11	Modalità manuale	27
4.12	Codice utente	
5	Bicerca degli errori	
6	Index	31
•	IIIUUA	

1 tubra <sup>®</sup> -eTherm	Dati tecnici m
<ul> <li>Aumento dell'autoconsumo fotovoltaico</li> <li>Riduzione dei costi di riscaldamento e salvaguardia dell'ambiente</li> <li>Accumulo in calore rigenerativo del surplus di energia elettrica fotovoltaica</li> <li>Ottimizzazione dell'immissione in rete dell'energia solare</li> <li>Installabile in retrofit in tutti i sistemi di produzione di ACS e di riscaldamento centralizzato</li> <li>Un unico sistema solare per produzione di energia elettrica e termica</li> <li>Dati tecnici della centralina</li> </ul>	Ingressi: 3 ingr Uscite: 2 uscite Alimentazion Tipo di colleg Standby: < 1V Tensione imp Interfaccia da Funzioni: misu
Ingressi: 4 sonde di temperatura Pt1000, 2 ingressi di commutazione digitali Uscite: 3 relè semiconduttori, 1 relè a bassa tensione privo di potenziale, 1 uscita PWM Frequenza PWM: 512 Hz Tensione PWM: 10,8V Potere di interruzione: 1 (1) A 240 V~ (relè semiconduttore) 1 (1) A 30 V== (relè privo di potenziale) Potere totale di interruzione: 3 A 240 V~	Involucro: in p Installazione: Visualizzazior Tipo di prote: Grado di prot Temperatura Grado di inqu Dimensioni: 7
Alimentazione: 100-240 V~ (50 60 Hz) Tipo di collegamento: X Standby: < 1 W Funzionamento: Tipo 1.B.C.Y Tensione impulsiva nominale: 2,5 kV Interfaccia dati: VBus <sup>®</sup> , slot per schede MicroSD	Dati tecnici m Ingressi: 1 ingr Uscite: 3 relè s Potere totale Alimentazion
Distribuzione corrente VBus®: 60 mA Funzioni: regolazione di un gruppo idraulico e del riscaldatore elettrico per l'utilizzo del surplus di energia elettrica fotovoltaica per il riscaldamento di un serbatoio, il riscal- damento integrativo interno ed esterno, S0 Eccesso, S0 Riscaldamento, Smart Remote, utenze esterne, inverter Involucro: in plastica, PC-ABS e PMMA Installazione: premontato nella stazione Visualizzazione / Display: display grafico, LED di controllo (Lightwheel®) e retroillu- minazione	Tipo di colleg Standby: < 1 V Funzionamen Tensione imp Interfaccia da Funzioni: rego elettrica fotovo Involucro: in m
Comando: mediante 2 tasti e 1 interruttore rotativo (Lightwheel <sup>®</sup> ) Tipo di protezione: IP 20/DIN EN 60529 Grado di protezione: I Temperatura ambiente: 0 40 °C Grado di inquinamento: 2 Dimensioni: 110 x 166 x 47 mm	Installazione: Tipo di prote: Grado di prot Temperatura Grado di inqu Dimensioni: 2

#### Dati tecnici modulo di misura

ressi di corrente per CT, 3 ingressi di tensione e impulsi digitali SO ne: 100-240 V~ (50... 60 Hz) zamento: Y N ulsiva nominale: 1.0 kV ati: VBus® uratore di energia plastica, PC (UL 94 V-0) su barra DIN nella scatola di derivazione domestica ne/Display: 2 LED di controllo zione: IP 20 / DIN EN 60529 ezione: II ambiente: 0 ... 40 °C uinamento: 2 71 x 90 x 58 mm

#### Dati tecnici modulo di potenza

resso PWM, 1 ingresso 0-10V semiconduttori di interruzione: 16 A 250 V~ ne: 220-240 V~ (50...60 Hz) amento: X Ν nto: Tipo 1.C.Y oulsiva nominale: 2,5 kV ati: VBus® olazione di un riscaldatore elettrico per l'utilizzo del surplus di energia ltaica per il riscaldamento di un serbatoio netallo premontato nella stazione zione: IP 10/ DIN EN 60529 tezione: | ambiente: 0...40°C inamento: 2 Dimensioni: 225 x 130 x 95 mm
#### 2 Panoramica del sistema



	Sonde			Relè	
S1	Temperatura mandata	1/GND	R1	Pompa di carico	R1/N/PE
S2	Temperatura ritorno	2/GND	R2	Riscaldamento integra-	R2/N/PE
S3	Temperatura serbatoio (opzionale)	3/GND		tivo esterno utenza esterna 2 (opzionale)	
S4	Ingresso libero / di commutazione	4/GND	R3	Utenza esterna (op- zionale)	R3/N/PE
S5	Ingresso libero / di commutazione	5/GND	R4	Limitazione di potenza inverter	8/10

L'unità di regolazione è composta dalla centralina, dal modulo di potenza e dal modulo di misura.

Il modulo di misura esegue una misurazione del flusso di corrente subito prima del contatore di energia. Se si rileva una potenza sufficientemente elevata, questo surplus di corrente fotovoltaica può essere utilizzato per la produzione elettrica di acqua calda. Mediante il modulo di potenza, la centralina regola i 3 stadi di uscita nella stazione elettrotermica per il riscaldamento del serbatoio.

Per compensare le perdite termiche, occorre superare una potenza di attivazione rilevata internamente. Una riserva di potenza aggiuntiva permette di evitare che le tolleranze impostate dal sistema causino un prelievo di potenza dalla rete (vedere il paragrafo **Stato / Centralina** a pagina 18).

La velocità della pompa viene adeguata al fine di raggiungere la temperatura obiettivo su S1 per il caricamento stratificato della caldaia. Quando si raggiunge la temperatura massima del serbatoio (S2), termina il caricamento.

Si possono anche attivare diverse funzioni opzionali, vedere pagina 21.

- Riscaldamento integrativo interno/esterno
- Uscite S0 riscaldamento, surplus
- Controllo della potenza 0-10 V
- · Limitazione di potenza inverter
- Utenza aggiuntiva esterna, utenza esterna 2
- Accesso remoto Smart-Remote

<u>ب</u>

#### 3 Installazione

#### 3.1 Montaggio

#### AVVERTENZA! Rischio di scosse elettriche!



Con l'involucro aperto, i componenti conduttori di corrente sono esposti!

Prima di aprire l'involucro, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione disattivando l'interruttore onnipolare!

#### Nota



 Assicurarsi che l'apparecchio e il sistema non siano sottoposti a forti campi elettromagnetici.

Utilizzare gli apparecchi esclusivamente in ambienti interni asciutti e privi di polvere. La centralina deve poter essere separata dalla rete elettrica mediante un dispositivo supplementare (con una distanza minima di distacco su tutti i poli di 3 mm) oppure mediante un dispositivo di distacco (fusibile) conforme alle norme vigenti.

In fase d'installazione prestare attenzione che il cavo di collegamento alla rete elettrica ed i cavi delle sonde rimangano separati.

#### Installazione passo per passo:

#### ATTENZIONE! Danni da surriscaldamento!



L'avviamento degli stadi d'uscita nel sistema collegato alla rete elettrica ma non riempito idraulicamente può provocare danni da surriscaldamento!

#### Accertarsi che il sistema sia stato riempito idraulicamente e che sia pronto per l'uso.

→ Accertarsi che il sistema sia stato riempito idraulicamente e che sia pronto per l'uso.

La centralina e il modulo di potenza sono integrati nella stazione elettrotermica in fabbrica.

- Montare il modulo di misura nella scatola di derivazione domestica sulla barra DIN, più vicino possibile al contatore di energia elettrica. Fare attenzione a che non vi siano utenze tra il modulo di misura e il contatore di energia.
- ➔ Collegare le sonde di corrente e i conduttori del modulo di misura in fase, subito prima del contatore di energia (vedere pagina 7).
- → Collegare tra loro il modulo di misura e il tubra®-eTherm tramite il VBus® (vedere pagina 7 e pagina 9).
- → Allacciare la centralina alla rete elettrica (vedere pagina 9).
- ➔ Lanciare il menu di messa in funzione (vedere pagina 16).

- → Eseguire le impostazioni desiderate nel menu Centralina (vedere pagina 19).
- 3.2 Collegamento elettrico

#### AVVERTENZA! Rischio di scosse elettriche!



- Con l'involucro aperto, i componenti conduttori di corrente sono esposti!
- ➔ Prima di aprire l'involucro, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione disattivando l'interruttore onnipolare!

#### ATTENZIONE! Scariche elettrostatiche!



- Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici!
- → Prima di toccare le parti interne dell'involucro, eliminare le cariche elettrostatiche. A tal fine toccare un oggetto collegato a terra (ad es. rubinetto, radiatore ecc.).

#### Nota

Il collegamento alla tensione di rete è sempre l'ultima operazione da eseguire!

#### Non accendere i dispositivi in caso di danni visibili!

ll modulo di potenza deve essere alimentato da rete elettrica mediante un cavo di alimentazione. La tensione elettrica deve essere di  $100 \dots 240 \text{ V} \sim (50 \dots 60 \text{ Hz})$ . Il diametro del cavo di alimentazione deve essere di 2,5 mm².

L'alimentazione di tensione alla centralina avviene tramite il modulo di potenza.



Messaggi



С

#### Comunicazione dati VBus®

Il collegamento avviene con polarità indifferente ai morsetti contrassegnati VBus.

Il cavo bus può essere prolungato con un cavo a due conduttori reperibile in commercio (filo da campanello). Il cavo conduce bassa tensione e non deve essere posto nello stesso condotto con altri cavi che conducano più di 50V (attenersi alle disposizioni pertinenti locali). Deve avere un diametro minimo di 0,5 mm<sup>2</sup> e in caso di collegamento singolo può essere prolungato fino a 50 m.

# Uscite impulsi digitali S0

S0-1: riscaldamento

SO-2: surplus

D

Le uscite S0 possono essere utilizzate per trasmettere l'energia termica del tubra®-eTherm a sistemi di gestione dell'energia esterni e immettere il surplus nella rete pubblica.

<u>ب</u>

А

Alimentazione elettrica: Conduttore neutro N Conduttore 1 11 Conduttore 2 L2 Conduttore 3 L3

- B
- Sonde di corrente: Sonda di corrente CTL1 Sonda di corrente CTL2 Sonda di corrente CTL3

#### **Collegamento trifasico**

→ Collegare le sonde di corrente e i conduttori del modulo di misura in fase, subito prima del contatore di energia. La freccia impressa sulle sonde di corrente deve essere rivolta verso le utenze.

Tutte e tre le fasi devono essere collegate al modulo di misura.

#### Collegamento monofase

- ➔ Collegare la sonda di corrente e il conduttore L1 del modulo di misura subito prima del contatore di energia. La freccia impressa sulla sonda di corrente deve essere rivolta verso le utenze.
- ➔ Mettere in cortocircuito i morsetti di CTL2 e di CTL3.



Ŧ

#### Centralina



L'alimentazione elettrica tramite il modulo di potenza avviene sui morsetti:

Conduttore neutro

Conduttore

Conduttore di protezione (=)

La centralina è dotata complessivamente di 4 relè. La pompa di carico è collegata al relè R1.

• I relè 1 ... 3 sono semiconduttori, adatti anche alla regolazione di velocità: conduttori R1...R3

conduttore neutro N conduttore di protezione (±)

• Il relè 4 è un relè a bassa tensione privo di potenziale.

N

Il cavo di alimentazione e le sonde sono già allacciati alla centralina.

Ulteriori sonde di temperatura devono essere collegate con polarità indifferente ai morsetti S3 - S4.

I morsetti S4 e S5 possono essere utilizzati come ingressi di commutazione digitali con polarità indifferente.

I morsetti S6 ed S7 sono ingressi impulsi (senza funzione).

Il morsetto contrassegnato PWM è l'uscita di comando per la pompa ad alta efficienza.

La centralina è provvista del VBus® per la comunicazione dati. Il collegamento avviene con polarità indifferente ai morsetti contrassegnati VBus. Tramite questo bus di dati vengono collegati il modulo di potenza e il modulo di misura.



#### Nota

Per maggiori informazioni sulla prima messa in funzione, si veda pagina 16.





## Nota

Per la funzione opzionale **Utenza esterna** viene attivato il relè 3 (vedere pagina 25). Per la funzione opzionale **Utenza esterna 2** viene attivato il relè 2. Dato che un'utenza esterna di solito assorbe molta potenza, è opportuno attivarla tramite un relè ausiliario con diodo autooscillante.

Installazione

Comando e funzionamento

Messa in funzione



#### Nota:

L'apparecchio deve poter essere staccato dalla rete elettrica in gualsiasi momento.

- → Installare la spina in modo tale che sia sempre accessibile.
- → Se questo non è possibile, installare un interruttore che sia sempre accessibile.

#### В

D

Conduttore neutro

Morsetto 3 ventilatore

Morsetto 4 ventilatore

Morsetto 5 VBus®

Morsetto 6 VBus®

Conduttore di protezione (=)

Conduttore

Collegamento alla rete del riscaldatore elettrico:

Alimentazione interna / comunicazione dati:

Morsetto 1 sonda corpo refrigerante

Morsetto 2 sonda corpo refrigerante

Ν

L

Alimentazione elettrica della centralina: Conduttore neutro Ν Conduttore L' Conduttore di protezione (=)

#### С С

Α

Collegamento del riscaldatore elettrico:				
Conduttore neutro	1400 W	Out1_N		
Conduttore	1400 VV	Out1_L		
Conduttore neutro	800 W	Out2_N		
Conduttore	800 W	Out2_L		
Conduttore neutro	800 W in modulazione	Out3_N		
Conduttore	800 W in modulazione	Out3_L		

## F

Interfacce esterne Morsetto 7 GND Morsetto 8 ingresso 0-10 V Morsetto 9 ingresso PWM Morsetto 10 ingresso PWM

Messa in funzione Indicazioni, funzioni e opzioni

Installazione

10

#### 3.3 Lettore scheda MicroSD della centralina

La centralina è provvista di un lettore di scheda MicroSD.

Una scheda MicroSD consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Registrare valori misurati e bilanci su una scheda MicroSD. Una volta trasmessi a un computer, i dati registrati possono essere aperti e visualizzati mediante fogli elettronici.
- Effettuare le impostazioni e le configurazioni sul computer e trasferirle alla centralina mediante la scheda MicroSD.
- Salvare le configurazioni e le impostazioni sulla scheda MicroSD e recuperarle da essa, se necessario.
- Scaricare gli aggiornamenti del firmware disponibili su Internet e installarli sulla centralina mediante la scheda MicroSD.



Slot per schede MicroSD

La scheda MicroSD non è compresa nella fornitura e può essere acquistata presso il produttore.

## Nota

Per maggiori informazioni sull'uso della scheda MicroSD, vedere pagina 26.

#### 4 Comando e funzionamento della centralina

4.1 Tasti e interruttore rotativo



La centralina viene comandata mediante 2 tasti e 1 interruttore rotativo (Lightwheel®) disposti sotto il display:

- Tasto sinistro (-) tasto ESC per tornare al menu precedente
- Tasto destro ( $\checkmark$ ) confermare/selezionare
- Lightwheel® scorrere verso l'alto/verso il basso, aumentare valori/ ridurre valori

#### 4.1.1 Spia di controllo

La centralina è provvista di una spia di controllo multicolore al centro del Lightwheel<sup>®</sup>. La spia di controllo indica gli stati di funzionamento seguenti:

Colore	Luce fissa	Lampeggiante
Verde	Tutto OK	Modalità manuale: almeno un relè nella modalità manuale
Rosso		Rottura sonda, cortocircuito sonda
Verde		VBus® difettoso/assenza di comunicazione con il modulo di misura o il modulo di potenza
Giallo		Scheda SD piena, superamento temperatura massima di mandata

<u>ب</u>

#### 4.1.2 Selezionare voci di menu e impostare valori

In modalità di funzionamento normale, la centralina mostra il menu Stato.

Se non viene premuto alcun tasto per 1 minuto, l'illuminazione del display si spegne.

Dopo altri 3 minuti, la centralina passa al menu Stato.

Per passare dal menu Stato al menu principale, premere il tasto sinistro ()! Per riaccendere la luce del display, premere un tasto qualsiasi. Per passare da una voce di menu all'altra, ruotare il Lightwheel.

Stato	E 12:10
Cent	ralina
🕨 Centralina	a >>
Sei	rvizi

Se dopo una voce di menu appare il simbolo  $\gg$ , significa che si può entrare in un nuovo menu premendo il tasto destro ( $\checkmark$ ).

I valori e le opzioni possono essere impostati in diversi modi:

l valori numerici vengono impostati con un cursore. Il valore minimo viene visualizzato a sinistra, il valore massimo a destra. Il numero grande visualizzato al di sopra del cursore indica l'impostazione attuale. Per trascinare il cursore verso destra o sinistra, ruotare il Lightwheel<sup>®</sup>.

Una volta confermato con il tasto destro ( $\checkmark$ ), il nuovo valore appare anche sotto il cursore inferiore. Per salvare l'impostazione, premere nuovamente il tasto destro ( $\checkmark$ ).

Centralina	E 12:11
Isteresi	5 K
ΔTon	6 K
▲Toff	4 K

Se un parametro è bloccato da un altro, l'area d'impostazione visualizzata viene ridotta in base al valore dell'altro parametro.

In questo caso, l'area attiva del cursore viene limitata e l'area inattiva appare con una linea tratteggiata. I valori minimi e massimi indicati vengono impostati in funzione della limitazione.

Estate/ Inverno	
🕨 🕲 Sì	
ONO	

Se si può selezionare solo una delle varie opzioni, esse appaiono precedute da un bottone. Se si seleziona un'opzione, il relativo bottone appare segnato.

#### Impostazione del temporizzatore

Attivando l'opzione Temporizz., si visualizza un temporizzatore settimanale che permette di impostare delle fasce orarie.

Selezione aiorni

#### Aggiunta di fasce orarie:

delle fasce orarie.	Reset		08:30
Nel canale <b>Selezione giorni</b> si possono selezionare singoli giorni o combinazioni di giorni di frequente se- lezione. Se si selezionano vari giorni e/o combinazioni di giorni, i giorni e/o le combinazioni selezionate/i vengono rac- colti in un'unica combinazione.	Selezione giorni Lun-dom Lun-ven Sab-dom Lun Mar Mer Gio	→ Per salvare una fascia oraria, selezionare la voce di menu Salvare e confermare la lettura della do- manda di sicurezza con Sì.	Lun,Mer,Dom Inizio 06:00 Fine 08:30 Salvare
Sotto l'ultimo giorno della settimana si trova la voce di menu <b>Avanti</b> . Selezionando Avanti si accede al menu di programmazione delle fasce orarie.	□ Ven □ Sab ⊠ Dom ▶ Avanti		Salvare? Sì
Aggiunta di fasce orarie: Per aggiungere una fascia oraria, procedere come se- gue: → Selezionare Nuova fascia oraria.	Lun, Mer, Dom	<ul> <li>Per aggiungere una nuova fascia oraria, ripetere le ultime operazioni.</li> <li>Si possono impostare 6 fasce orarie per giorno / com- binazione.</li> </ul>	Lun, Mer, Dom 00 06 12 18 Nuova fascia oraria Copiare da
▶ Impostaro Inizio o Eino della fassia orazia desi	Lun,Mer,Dom Inizio: Fine: indietro	➔ Premere il tasto sinistro (▲) per tornare alla selezione dei giorni.	Lun, Mer, Dom
<ul> <li>derata.</li> <li>Le fasce orarie possono essere impostate a incrementi di 5 minuti.</li> </ul>	06:00		▶ Lun,Mer,Dom Reset

Messa in funzione Indicazioni, funzioni e opzioni

Installazione

<u>ب</u>

Fine

Comando e funzionamento

Sì

#### Copia di fasce orarie:

Per applicare una fascia oraria già impostata su un nuovo giorno e/o una nuova combinazione di giorni, procedere come segue:

→ Selezionare il giorno o la combinazione della fascia oraria da copiare, e poi Copiare da.

Compaiono i giorni e/o le combinazioni di giorni che presentano fasce orarie impostate.

→ Selezionare il giorno o la combinazione della fascia oraria da copiare.

Tutte le fasce orarie del giorno o della combinazione selezionato/a vengono copiate.

Se le fasce orarie copiate non vengono modificate, il nuovo giorno/la nuova combinazione di giorni verrà aggiunta alla combinazione di giorni dalla quale sono state copiate dette fasce orarie.



Lun,Mer,Dom

12:15-13:45

19:45-23:30

18

Ŧ

#### Reimpostazione del temporizzatore:

Per resettare una fascia oraria già impostata per un giorno e/o per una combinazione di giorni, procedere come segue:

→ Selezionare il giorno o la combinazione desiderati.



4.2

Struttura del menu

→ Selezionare la voce di menu Impost. fabbrica e confermare la domanda di sicurezza con Sì.

Il giorno o la combinazione di giorni selezionato/a scompare dall'elenco, le fasce orarie vengono cancellate.

Tutte le impostazioni effettuate nel temporizzatore vengono cancellate.

indietro

Installazione

Comando e funzionamento

#### 4.3 Messa in funzione

Dopo aver riempito l'impianto e quando questo è pronto per il funzionamento, 1. Lingua:

allacciare il modulo di potenza alla rete elettrica.

La centralina deve essere collegata al modulo di potenza (collegato già in fabbrica) e al modulo di misura tramite il VBus<sup>®</sup>.

La centralina esegue una procedura di inizializzazione, durante la quale il Lightwheel<sup>®</sup> lampeggia in rosso.

Alla prima messa in funzione o dopo un reset della centralina, una volta completata la procedura di inizializzazione si apre il menu di messa in funzione. Il menu di messa in funzione guida l'utente attraverso i parametri più importanti per il funzionamento dell'impianto.

#### Menu di messa in funzione

Il menu di messa in funzione comprende i canali descritti di seguito. Per effettuare impostazioni, ruotare il Lightwheel<sup>®</sup> e confermare premendo il tasto destro (√). Sul display viene visualizzato il canale successivo.



Parametro successivo

- ➔ Impostare la lingua desiderata.
- 2. Cambio automatico dell'ora estate/inverno:
- → Attivare o disattivare il cambio automatico dell'ora estate/inverno
- 3. Data:
- → Impostare la data attuale. Prima impostare l'anno, poi il mese e infine il giorno.
- 4. Ora:
- → Impostare l'ora attuale. Prima impostare le ore e poi i minuti.
- 5. Temperatura obiettivo:
- → Impostare la temperatura obiettivo desiderata.
- 6. Temperatura massima di ritorno (temperatura massima del serbatoio):
- → Impostare la temperatura massima desiderata di ritorno.



Ŧ

- 7. Risciacquare?
- → Se necessario, attivare l'opzione **Risciacquare**.

La funzione risciacquo serve a sfiatare l'elemento riscaldante.

Se viene attivata la funzione risciacquo, la pompa di carico si inserisce al 100% per 1 minuto. Il resto del tempo di risciacquo viene visualizzato come conto alla rovescia.

È possibile terminare la procedura di risciacquo in qualsiasi momento con il tasto Esc (-).

#### 8. Chiudere il menu di messa in funzione:

Alla fine appare una domanda di sicurezza. Se questa è confermata, le impostazioni vengono salvate.

- ➔ Premere il tasto destro (✓) per confermare la domanda di sicurezza.
- Per tornare al menu di messa in funzione, premere il tasto sinistro (). Dopo aver confermato la domanda di sicurezza, la centralina è pronta per l'uso e dovrebbe garantire un funzionamento ottimale del sistema con le impostazioni di fabbrica.

## Nota

Le impostazioni effettuate nel menu di messa in funzione possono essere modificate dopo la messa in funzione nel parametro corrispondente. È possibile attivare e impostare anche funzioni e opzioni supplementari.

Prima di consegnare il prodotto al gestore del sistema, digitare il codice utente cliente (vedere pagina 28).



→ Per passare dal menu Stato al menu principale, premere il tasto sinistro ()!

<u>ب</u>

÷

S	tato E	12:14
Þ	Centralina	
	Centralina	>>
	Servizi	

Stato:	Valori	Е	12:16
▶ S1	{	35.0	°C>>
S2	С ,	55.2	°C>>
S3	ç	90.3	°C>>

di misura e di bilancio e i relativi messaggi.

#### Il menu Stato della centralina contiene i messaggi di stato sulla centralina e i valori Nel menu Stato/Valori/bilanci vengono visualizzati tutti i valori attuali rilevati e vari valori di bilancio.

Visualizzazione	Significato
S1S4	Temperatura S1S4
S4, S5	Stato di commutazione S4,S5
R1R4	Stato operativo relè 1 4
PWM	Stato operativo uscita PWM
Eccesso Wh/kWh/MWh	Surplus di energia in Wh/kWh/MWh
Riscald.Wh/ kWh/MWh	Energia termica generata in Wh/kWh/MWh
Riscald. h	Ore di funzionamento del riscaldatore elettrico
Riscal. int. h	Ore di funzionamento del riscaldamento integrativo interno

Se si seleziona una riga con un valore rilevato, si apre un altro sottomenu.

S1		
Minimo	20.0 °C	
Massimo	85.0 °C	
indietro		

Se ad esempio si è selezionato S1, appare un altro sottomenu nel quale vengono indicati il valore minimo e il valore massimo.

## 4.5.1 Centralina

Centralina	E 12:15
🕨 Stato T	emp. max.
Eccesso	οw
Riscaldan	nento O W

Il Menu Stato/Centralina mostra tutti i valori attuali della centralina (valori di potenza, temperature ecc.).

Visualizzazione	Significato
Stato	Stato della funzione
Bloccaggio	Conto alla rovescia del tempo di bloccaggio (disattivazione mas sima)
Lim. inv.	Limitazione di potenza dell'inverter attiva/inattiva
Eccesso	Surplus di potenza (Riserva / P <sub>pv</sub> >3000W)
Riscald.	Potenza riscaldamento
App.est.	Potenza delle utenze esterne
Mandata	Temperatura mandata (S1)
Ritorno	Temperatura ritorno (S2) (parte inferiore serbatoio)
Serbatoio	Temperatura parte superiore serbatoio (S3) (opzionale)
Sonda 4	Temperatura sonda 4
Pompa carico	Velocità pompa di carico

Messaggi

Stato: Messaggi	•
🕨 Tutto OK	
Versione	2.0:
indietro	

Nel menu Stato/Messaggi vengono visualizzati i messaggi di avvertenza e di errore. Durante il funzionamento normale, il display visualizza Tutto OK.

Quando compare un messaggio, il display mostra una breve descrizione del tipo di errore verificatosi.

Visualizzazione	Descrizione
!VBus Modulo mis.	Disturbo di comunicazione VBus®
!VBus Modulo pot.	Disturbo di comunicazione VBus®
!Errore sonda S1 S3	Sonda difettosa

In caso di guasto all'impianto, il LED di controllo lampeggia di rosso e un messaggio di errore appare nell'indicazione di stato. In caso di errore sonda, viene disattivato il sistema e sul display compare un messaggio di errore.

In caso di disturbo della comunicazione VBus<sup>®</sup>, il LED di controllo rosso/verde lampeggia.

Una volta eliminato l'errore, il messaggio scompare.

4.6

Menu Centralina

E 12:19 🕨 Temp. obiett. 60 °C Temp. mini... 30 °C Isteresi 5

Questo menu consente di effettuare tutte le impostazioni necessarie per il modulo idraulico del tubra®-eTherm.

La temperatura obiettivo e la potenza massima di ritorno sono già state impostate nel menu di messa in funzione.

Canale di im- postazione	Significato	Intervallo di impostazio- ne / Selezione	Impostazione d fabbrica
Temp. obiett.	Regolazione temperatura obiet- tivo	3070 °C	60°C
Temp. minima	Temperatura minima	2050 °C	30 °C
lsteresi	lsteresi temperatura minima	110 K	5 K
ΔTon	Differenza di temperatura di attivazione	220 K	6 K
ΔToff	Differenza di temperatura di di- sattivazione	119 К	4 K
RITmax	Temperatura massima di ritorno	2070 °C	65 °C
Velocità min.	Velocità minima	5 100 %	24 %
Velocità max.	Velocità massima	5100 %	100 %
Riserva	Riserva non utilizzata per il riscaldamento	09000W	100₩

Se la differenza di temperatura tra la sonda della mandata S1 e la sonda del ritorno S2 raggiunge o supera la differenza di temperatura di attivazione, la pompa si inserisce. In questo caso, deve essere superato il valore impostato per la temperatura minima su S1. L'isteresi di attivazione è regolabile.

La centralina cerca di regolare la temperatura di mandata in base alla temperatura obiettivo impostata. A questo scopo viene adeguata la velocità della pompa. Il valore minimo e il valore massimo della velocità della pompa possono essere impostati con i parametri Velocità min. e Velocità max.

Se la temperatura rilevata dalla sonda della mandata raggiunge 85 °C, il riscaldamento si spegne. Per evitare questa disattivazione di emergenza, la velocità della pompa viene gradualmente aumentata fino al 100%, non appena si verifica un superamento della temperatura obiettivo. Nel frattempo il riscaldatore elettrico rimane acceso. Se la temperatura rilevata dalla sonda del ritorno raggiunge la temperatura massima di ritorno (serbatoio max), la pompa e il riscaldatore elettrico si disinseriscono. La temperatura massima di ritorno funge da valore per la temperatura massima del serbatoio. La centralina passa allo stato **Temp. max.** (disattivazione massima). La disattivazione massima permette di bloccare il riscaldamento fotovoltaico, per evitare un surriscaldamento del serbatoio che potrebbe causare danni.

Se la temperatura rilevata dalla sonda del ritorno raggiunge la temperatura di ritorno massima impostata, il caricamento viene bloccato per 15 minuti. Il tempo di bloccaggio viene visualizzato come conto alla rovescia nel menu di stato. La centralina torna in standby quando, allo scadere del tempo di bloccaggio, la temperatura di ritorno scende di 2 K rispetto alla soglia massima.

La **Riserva** è un surplus di potenza configurabile che viene immesso nella rete e non viene utilizzato per il riscaldamento. Tale riserva può essere impiegata per avviare il riscaldamento in grossi impianti fotovoltaici in un secondo momento. Ciò permette di ridurre il picco di potenza a mezzogiorno.

Fintanto che la potenza termica misurata è > 0 W, l'alimentazione elettrica viene attivata attraverso R1, anche se il segnale di velocità è 0%. In tal modo si garantisce il rapido avviamento della pompa.

#### Nota

La temperatura obiettivo deve essere sempre maggiore di 1 K rispetto alla temperatura minima.

#### 4.7 Modulo di misura



In questo menu è possibile stabilire la fonte per il controllo della potenza del riscaldatore a immersione. Sono disponibili le seguenti possibilità:

- Modulo di misura (Modulo)
- Richiesta di potenza esterna 0-10V (10V IN)

Parametro / Visualizzazione	Significato	Intervallo di impostazio- ne / Intervallo di visua- lizzazione / Selezione	Impostazione di fabbrica
Variante	Fonte del controllo della potenza	Modulo, 10V IN	Modulo
Val. di misura	Visualizzazione segnale	0,010,0V	-
Pot. risc.	Visualizzazione potenza riscaldamento	13000 W	-
Volt 0kW	Tensione inferiore	0,09,0V	1,0V
Volt 3 kW	Tensione superiore	1,010,0V	10,0V

Modulo di misu	ra E 12:20
🕨 Variante	10V IN
Val. di misu	ira 0.0 V
Pot. risc.	0 W

10V IN

Nella variante **10V IN** il controllo della potenza avviene tramite un segnale esterno 0-10V (morsetti 7 e 8 del modulo di potenza).

Modulo di misu	ra E 12:20			
Curva caratt.				
Volt OkW 1.0 \				
🕨 Volt 3kW	10.0 V			

Con i parametri **Volt 0kW** e **Volt 3kW** è possibile impostare la curva caratteristica della potenza.



#### Nota

Dato che in questa variante non c'è comunicazione con il modulo di misura, non vengono eseguiti la misurazione e il bilanciamento del surplus. Le funzioni opzionali che richiedono la presenza del modulo di misura non sono disponibili o vengono cancellate.

Ŧ



In questa voce di menu possono essere selezionate e impostate funzioni opzionali per l'impianto.

Selezionando **Nuova funzione...** si possono scegliere diverse funzioni preprogrammate.



Quando si seleziona una funzione, si apre un sottomenu che permette di eseguire tutte le impostazioni necessarie.

F	unz, opz,	E 12:43
	RI esterno	
	Nuova funz	ione
	indietro	

Una volta impostate e salvate, le funzioni compaiono nel menu **Funz. opz.** alla voce **Nuova funzione...**.

L'utente può vedere quindi una panoramica delle funzioni già attivate.

RI esterno	E 12:43
□ Tem por	izz.
Funz.	Attivata
🕨 Salvare fu	inz.

Alla fine di ogni sottomenu delle funzioni opzionali sono disponibili le opzioni **Funz.** e **Salvare funz.** 

Per salvare una funzione, selezionare **Salvare funz.** e confermare la domanda di sicurezza con **S**ì. Nelle funzioni già salvate, in questo punto viene visualizzata l'opzione **Cancellare funz.**.

Per cancellare una funzione salvata, selezionare l'opzione Cancellare funz. e confermare la domanda di sicurezza con Si.



Se viene confermata l'opzione **Cancellare funz.** con il tasto destro ( $\checkmark$ ), viene visualizzata una domanda di sicurezza. Scegliere tra **Si** e **No** ruotando il Lightwheel<sup>®</sup>. Se si sceglie **Sì** e si conferma con il tasto destro ( $\checkmark$ ), la funzione viene eliminata ed è nuovamente disponibile in **Nuova funzione...**.



Nel parametro **Funzione** si può disattivare temporaneamente o attivare nuovamente una funzione opzionale precedentemente salvata. In questo caso, tutte le impostazioni vengono mantenute, i relè assegnati rimangono occupati e non possono essere assegnati a nessun'altra funzione.

#### **Riscaldamento integrativo interno**

0	
RI interno	E 12:45
🕨 Ton	40 °C
Toff	45 °C
□ Temporizz.	

#### Funz. opz./ Nuova funzione.../ RI interno

Canale di im- postazione	Significato	Intervallo di impostazione / Selezione	Impostazione di fabbrica
Ton	Temperatura di attivazione	2074 °C	40 °C
Toff	Temperatura di disattiva- zione	2175 °C	45 °C
Temporizz.	Opzione Temporizzatore settimanale	Sì, No	No
Funz.	Attivazione / Disattivazione	Attivata, Disattivata	Attivata

Salvare

funz./ Cancel- Salvare / Cancellare funz.

lare funz.

La funzione **Riscaldamento integrativo interno** serve a far funzionare la stazione elettrotermica per il riscaldamento integrativo con energia elettrica prelevata dalla rete. A tale scopo vengono attivati gli stadi di uscita del modulo di potenza e la pompa (R1). I parametri di riferimento sono le temperature di attivazione e di disattivazione **Ton** e **Toff**.

Se la temperatura scende al di sotto del valore di attivazione inserito **Ton**, gli stadi di uscita e il relè si inseriscono. Si disinseriranno nuovamente quando la temperatura salirà oltre **Toff**.

La sonda di riferimento è S3 (non impostabile).

#### Nota:

Per maggiori informazioni sull'impostazione del temporizzatore, vedere pagina 13.

#### Riscaldamento integrativo esterno

RI esterno	E 12:45
🕨 Ton	40 °C
Toff	45 °C
□ Tem porizz.	

#### Funz. opz./ Nuova funzione ... / RI esterno

Canale di im- postazione	Significato	Intervallo di impostazione / Selezione	Impostazione d fabbrica
Ton	Temperatura di attivazione	2084 °C	40 °C
Toff	Temperatura di disattivazione	2185 °C	45 °C
Temporizz.	Opzione Temporizzatore set- timanale	Sì, No	No
Funz.	Attivazione / Disattivazione	Attivata, Disattivata	Attivata
Salvare funz./ Cancel-	Salvare / Cancellare funz.	-	-

lare funz.

La funzione **Riscaldamento integrativo esterno** permette di azionare la stazione elettrotermica per il riscaldamento integrativo attraverso una fonte di calore esterna (per es. pompa di calore, caldaia a combustibile solido). I parametri di riferimento sono le temperature di attivazione e di disattivazione **Ton** e **Toff**.

Se la temperatura scende al di sotto del valore di attivazione immesso **Ton**, R2 si inserisce al 100 %. Si disinserirà nuovamente quando la temperatura salirà oltre **Toff**. La sonda di riferimento è S3 (non impostabile).

#### Nota:

Per maggiori informazioni sull'impostazione del temporizzatore, vedere pagina 13.

Ŧ

SO Eccesso	E 12:50
🕨 Durata	100 ms
Pausa	30 m s
Impulsi/k\	Wh 100

#### Funz. opz./ Nuova funzione.../ S0 Eccesso

Canale di im- postazione	Significato	Intervallo di impostazione / Selezione	Impostazione fabbrica	d
Durata	Durata impulso	30120 ms	100 ms	
Pausa	Pausa impulsi	30120 ms	30 ms	
Impulsi/kWh	Valore impulso	11000	100	
Funz.	Attivazione / Disattivazione	Attivata, Disattivata	Attivata	

Salvare

funz./ Cancel- Salvare / Cancellare funz. lare funz.

La funzione S0 Eccesso permette di attivare l'uscita impulsi digitale S0-2 del modulo di misura, per trasmettere il surplus di energia bilanciato sotto forma di impulsi.

È possibile impostare la durata, la pausa e il valore degli impulsi.

#### Nota:

La funzione è disponibile solo se in precedenza nel menu Modulo di misura è stata selezionata la variante Modulo.

#### S0 Riscaldamento



#### Funz. opz./ Nuova funzione.../ S0 Riscaldamento

Canale di im- postazione	Significato	Intervallo di impostazione / Selezione	Impostazione fabbrica	c
Durata	Durata impulso	30120 ms	100 ms	
Pausa	Pausa impulsi	30120 ms	30 ms	
Impulsi/kWh	Valore impulso	11000	100	
Funz.	Attivazione / Disattivazione	Attivata, Disattivata	Attivata	
Salvare funz./ Cancel-	Salvare / Cancellare funz.	-	-	

lare funz.

La funzione S0 Riscaldamento permette di attivare l'uscita impulsi digitale S0-1 del modulo di misura per trasmettere l'energia termica bilanciata sotto forma di impulsi.

È possibile impostare la durata, la pausa e il valore degli impulsi.



#### Nota:

La funzione è disponibile solo se in precedenza nel menu Modulo di misura è stata selezionata la variante Modulo.

<u>ب</u>

Smart Remote

Centralina	Е
🕨 Stato	9
Eccesso	
Riscaldamer	nto

La funzione **Smart Remote** consente di accedere alla centralina da remoto tramite un segnale a 4 cifre.

E 12:55

SR off

o W n W

Stato:	Valori		Е	12:	52
▶ S3		38	.0	٥C	>>
S4				(	Dff
S5				(	Dff

Gli ingressi delle sonde S4 e S5 della centralina sono utilizzati come ingressi di commutazione. Gli stati di commutazione sono **On** (contatto chiuso) ed **Off** (contatto aperto).

Mod.	S4	S5
Off	Off	On
Funzionamento normale	Off	Off
Funzionamento normale + utenza esterna	On	Off
On (3 kW)	On	On

Nella modalità **funzionamento normale + utenza esterna**, l'utenza aggiuntiva viene attivata indipendentemente dal surplus misurato.

#### Funz. opz./ Nuova funzione.../ Smart Remote

Canale di imposta- zione	Significato	Intervallo di impostazio- ne / Selezione	Impostazione fabbrica	di
Funz.	Attivazione / Disattivazione	Attivata, Disattivata	Attivata	
Salvare funz./Can- cellare funz.	Salvare / Cancellare funz.	-	-	

#### Inverter

Questa funzione consente di far funzionare l'inverter a potenza ridotta, se il surplus supera una determinata soglia. Il funzionamento viene prestabilito tramite un segnale di commutazione.

Canale di im- postazione	Significato	Intervallo di impostazione / Selezione	Impostazione fabbrica	di
Potenza	Potenza nominale inverter	0,099,9 kW	0,0 kW	
Limitazione	Limite per il valore soglia	0100 %	0 %	
Monit.	Tempo di monitoraggio	1 60 min	10 min	
Funz.	Attivazione / Disattivazione	Attivata, Disattivata	Attivata	
Salvare funz./ Cancel- lare funz.	Salvare / Cancellare funz.	-	-	

Il parametro **Potenza** consente di impostare la potenza nominali dell'inverter. Il valore soglia si ricava dalla **limitazione** impostabile in riferimento alla potenza dell'inverter.

Valore soglia = potenza x limite per il valore soglia

Se il valore medio della soglia viene superato ininterrottamente durante il **periodo di monitoraggio** impostabile, il segnale viene attivato tramite il relè R4 privo di potenziale. Se nel periodo di monitoraggio il valore medio non viene raggiunto, R4 viene disinserito.



#### Nota:

La funzione è disponibile solo se in precedenza nel menu **Modulo di** misura è stata selezionata la variante **Modulo**.

L'unità di regolazione permette di ridurre la potenza immessa nella rete pubblica dall'impianto fotovoltaico. Quando il serbatoio è completamente carico (RITmax), l'intera potenza dell'inverter è disponibile per l'immissione in rete. Questa funzione permette di limitare questa potenza.

#### Utenza esterna

App. elett. est.	E 12:56
Min.on	10 s
Min.off	10 s
Potenza	3000 W

Questa funzione consente di attivare un'utenza esterna aggiuntiva (per es. riscaldatore a immersione, pompa di calore), se è disponibile potenza sufficiente per il suo funzionamento.

#### Funz. opz. / Nuova funzione.../ App.elett.est.

Canale di imposta- zione	Significato	Intervallo di imposta- zione / Selezione	Impostazione di fabbrica
Min.on	Tempo minimo di attivazione	101800 s	10 s
Min.off	Tempo minimo di disattivazione	101800 s	10 s
Potenza	Potenza utenza esterna	09999W	3000VV
Tolleranza	Tolleranza di potenza	0100 %	2 %
Monit.	Tempo di monitoraggio	10600 s	30 s
Funz.	Attivazione / Disattivazione	Attivata, Disattivata	Attivata

Salvare funz./Can-Salvare / Cancellare funz. cellare funz.

Nel funzionamento normale l'unità di regolazione lavora inizialmente in modulazione. Quando la potenza assorbita dall'unità di regolazione (con potenza massima + surplus) supera la potenza assorbita dall'utenza esterna, quest'ultima viene attivata. Il parametro **Potenza** consente di impostare la potenza assorbita dall'utenza. Inoltre si può aggiungere una tolleranza impostabile.

Condizione di attivazione di utenze esterne nel funzionamento normale: Potenza unità di regolazione + Eccesso > Potenza + Potenza x Tolleranza

La condizione di attivazione deve essere soddisfatta per l'intero tempo di monitoraggio impostato. L'utenza esterna viene attivata per il tempo di attivazione minimo impostabile. Dopo la disattivazione l'utenza esterna rimane disattivata per il tempo di disattivazione minimo impostabile. L'utenza esterna viene disattivata se il surplus scende al di sotto di 0 durante il tempo di monitoraggio.

L'utenza esterna viene attivata tramite il relè 3 con relè ausiliario, vedere pagina 9.

#### Nota:

La funzione è disponibile solo se in precedenza nel menu Modulo di misura è stata selezionata la variante Modulo.

#### Utenza esterna 2



Se è stata attivata la funzione Utenza esterna, viene offerta una seconda volta (Utenza est. 2). Questa funzione lavora come utenza esterna e permette di attivare potenze più elevate. L'utenza esterna 2 ha la precedenza rispetto all'unità di regolazione e all'utenza esterna.

#### Funz. opz./Nuova funzione.../App.elett.est. 2

Canale di imposta- zione	Significato	Intervallo di imposta- zione / Selezione	Impostazione o fabbrica
Min.on	Tempo minimo di attiva- zione	101800 s	10 s
Min.off	Tempo minimo di disattiva- zione	101800 s	10 s
Potenza	Potenza utenza esterna	09999W	6000W
Tolleranza	Tolleranza di potenza	0100 %	2 %
Monit.	Tempo di monitoraggio	10600 s	30 s
Funz.	Attivazione / Disattivazione	Attivata, Disattivata	Attivata

Salvare funz./Cancel-Salvare / Cancellare funz lare funz.

Condizione di attivazione dell'utenza esterna 2 nel funzionamento normale: Potenza unità di regolazione + Potenza utenza esterna + Eccesso > Potenza + Potenza x Tolleranza

L'utenza esterna 2 viene attivata tramite relè 2 con un relè ausiliario, vedere pagina 9.



#### Nota:

La funzione è disponibile solo se in precedenza nel menu Modulo di misura è stata selezionata la variante Modulo e se non è attivo il riscaldamento integrativo esterno.

<u>ب</u>

4.9 Impostazioni base

Impost, ba	ase E 12:55
🕨 Lingua	Italiano
🛛 🖾 Estat	:e/Inverno
Data	13.12.2018

Nel menu Impost. base possono essere impostati tutti i parametri base della centralina. Normalmente, queste impostazioni sono già state effettuate nel menu di messa in funzione. In questo menu si possono modificare a posteriori.

Canale di impo- stazione	Significato	Intervallo di impostazio- ne / Selezione	Impostazio- ne di fabbrica
Lingua	Selezione della lingua dei menu	Deutsch, English, Français, Español, Italiano	Deutsch
Estate/Inverno	Selezione estate/inverno	Sì, No	Sì
Data	Impostazione data	01.01.2001 31.12.2099	01.01.2012
Ora	Impostazione ora	00:00 23:59	-
Temp. obiett.	Regolazione temperatura obiettivo	30 70 °C	60 °C
Impost. fabbrica	Reset a impostazione di fabbrica	Sì, No	No

#### 4.10 Scheda MicroSD



#### Scheda SD

Canale di imposta- zione	Significato	Intervallo di impo- stazione / Selezione	Impostazione di fabbrica
Tempo resid.	Tempo di registrazione residuo		
Opzioni			
Rimuovere scheda	Rimuovere la scheda in modo sicuro	-	-
Salvare impost.	Salvare le impostazioni	-	-
Caricare impost.	Caricare le impostazioni	-	-
Interv. reg.	Intervallo per la registrazione dati	00:01 20:00 (mm:ss)	01:00
Tipo regist.	Tipo di registrazione	Ciclica, Lineare	Lineare

La centralina è provvista di un lettore di schede MicroSD comunemente reperibili in commercio.

Una scheda MicroSD consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Registrare valori misurati e bilanci. Una volta trasmessi a un computer, i dati registrati possono essere aperti e visualizzati mediante fogli elettronici.
- Salvare le configurazioni e le impostazioni sulla scheda MicroSD e recuperarle da essa, se necessario.
- · Installare gli aggiornamenti del firmware sulla centralina.

#### Installazione di aggiornamenti firmware

Quando si inserisce nello slot una scheda MicroSD con un aggiornamento firmware, sul display compare la domanda **Aggiornare**?

→ Per eseguire un aggiornamento, selezionare Sì e confermare con il tasto destro ( $\checkmark$ ). L'aggiornamento avviene automaticamente. Sul display compare la scritta **Attende**re... e una barra di progressione. Una volta completato l'aggiornamento, la centralina viene riavviata automaticamente e lancia una breve procedura di inizializzazione.

#### Nota:

Rimuovere la scheda solo quando compare nuovamente il menu principale della centralina, una volta completata la fase di inizializzazione!

→ Se non si desidera effettuare l'aggiornamento, selezionare No.

La centralina inizia il funzionamento normale.



#### Nota:

La centralina riconosce gli aggiornamenti del firmware solo se sono stati salvati in una cartella **ETHERM** nel primo livello della scheda MicroSD.

→Creare una cartella ETHERM nella scheda MicroSD ed estrarre in questa cartella il file ZIP scaricato.

#### Avvio della registrazione

- ➔ Inserire la scheda MicroSD nello slot.
- → Impostare l'intervallo e il tipo di registrazione desiderati.

La registrazione inizia immediatamente.

#### Conclusione della registrazione

- ➔ Selezionare la voce di menu Rimuovere scheda....
- → Quando viene visualizzata la scritta Rimuovere scheda, rimuovere la scheda dallo slot.

Se nella voce di menu **Tipo registraz. viene impostato Lineare**, la registrazione termina quando la memoria è piena. Sul display appare la scritta **Scheda piena**. In caso di registrazione **Ciclica**, una volta raggiunta la capacità massima di memorizzazione i dati più vecchi della scheda vengono sovrascritti.

Messa in funzione

Ŧ

Indicazioni, funzioni e opzioni

#### Nota:

Il tempo di registrazione residuo diminuisce in modo non lineare, in base all'aumentare della grandezza dei pacchetti di dati. La grandezza dei dati può aumentare, ad esempio, col crescere delle ore di esercizio.

#### Salvare le impostazioni della centralina

→ Per salvare le impostazioni della centralina sulla scheda MicroSD, selezionare la Auto = relè in modalità automatica voce di menu Salvare impost.

Durante il processo di salvataggio, sul display appare prima Attendere..., poi il messaggio Completato!. Ora le impostazioni della centralina sono salvate in un file SET sulla scheda MicroSD.

#### Caricare le impostazioni della centralina

→ Per caricare le impostazioni della centralina dalla scheda MicroSD, selezionare la voce di menu Caricare impost.

Compare la finestra Selezione file.

➔ Selezionare il file .SET desiderato.

Durante il processo di caricamento, sul display appare prima Attendere..., poi il messaggio Completato!



#### Nota:

Per rimuovere la scheda MicroSD in modo sicuro, selezionare sempre la voce di menu Rimuovere scheda....

#### Modalità manuale 4.11

Mod. manuale		Mod. manuale
🕨 Tutti relè		Modulo di potenza
Relè 1	Auto	🕨 Potenza 1 🛛 Auto
Relè 2	Auto	Potenza 2 Auto

#### Modalità manuale

Canale di im- postazione	Significato	Intervallo di impostazio- ne / Selezione	Impostazione fabbrica	di
Relè 1 4	Selezione modalità operativa	Auto, Max, Off, On	Auto	
Tutti relè	Selezione modalità operativa di tutti i relè	Auto, Off	Auto	
Potenza 1	Selezione modalità manuale per lo stadio 1 (modulo di potenza), in modulazione	Auto, 0 100 % (incrementi del 10 %)	Auto	
Potenza 2, 3	Selezione modalità manuale per lo stadio 2, 3 (modulo di potenza)	Auto, 0%, 100%	Auto	

Nel menu Mod. manuale è possibile impostare il modo operativo del relè della pompa e degli stadi del modulo di potenza.

La voce di menu **Tutti relè...** consente di disinserire contemporaneamente tutti i

relè (Off) o di impostarli in modalità automatica (Auto):

= relè attivo al 100% (modalità manuale)

Max = relè attivo alla velocità massima (modalità manuale)

= relè disinserito (modalità manuale)

- Off = relè disinserito (modalità manuale)

Auto = relè in modalità automatica



#### Potenza 1 Auto X Auto 100 = Auto

#### ATTENZIONE! Danni da surriscaldamento!



parametri seguenti:

On

Off

La modalità manuale > 0% degli stadi d'uscita nel sistema collegato alla rete elettrica ma non riempito idraulicamente può provocare danni da surriscaldamento!

→ Accertarsi che il sistema sia stato riempito idraulicamente e che sia pronto per l'uso.

È possibile scegliere un modo operativo per ogni singolo stadio del modulo di potenza (riscaldatori elettrici ad immersione). Sono disponibili i parametri seguenti:

- Auto = stadio in modalità automatica
- 0% = stadio disattivato
- 100% = stadio attivato al 100%

La potenza dello stadio 1 modulante può essere attivata in modalità manuale e regolata in incrementi del 10%.

Indicazioni, funzioni e opzioni

Messaggi

Installazione

#### Nota:

Al termine degli interventi di controllo e assistenza tecnica, si deve impostare di nuovo la modalità operativa **Auto**. In modalità manuale non è possibile il funzionamento normale.

### 4.12 Codice utente



L'accesso ad alcuni parametri può essere limitato con un codice utente (cliente). 1. Installatore **0262** (impostazione di fabbrica)

Tutti i menu e i valori impostati vengono visualizzati e tutte le impostazioni possono essere modificate.

Se è attivo il codice utente Installatore, accanto all'ora viene visualizzata una  ${\ensuremath{\mathsf{E}}}$  .

#### 2. Cliente **0000**

Il livello Installatore non è visualizzato, i parametri possono essere parzialmente modificati.

Per evitare che i valori impostati della centralina vengano modificati in modo non regolare, prima di consegnare la centralina a un gestore esterno, è necessario immettere il codice utente cliente.

➔ Per limitare l'accesso al menu della centralina, immettere il valore 0000 nella voce di menu Codice utente.

## 5 Ricerca degli errori

Se si verifica un'anomalia, appaiono dei messaggi sul display della centralina.

### AVVERTENZA! Rischio di scosse elettriche!



- Con l'involucro aperto, i componenti conduttori di corrente sono esposti!
- Prima di aprire l'involucro, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione disattivando l'interruttore onnipolare!

La centralina è protetta da un fusibile. Si trova nel portafusibili assieme ad un fusibile di ricambio ed è accessibile una volta estratta la mascherina. Per sostituire il fusibile, togliere il portafusibili dalla scatola tirandolo in avanti.



#### <u>ب</u>

#### II Lightwheel<sup>®</sup> lampeggia di luce rossa.

Guasto a una sonda. Nel canale di visualizzazione della sonda viene visualizzato un codice di errore invece della temperatura.

Rottura del cavo o cortocircuito.

Le sonde di temperatura fissate con morsetti possono essere controllate con un ohmmetro e hanno la resistività alle temperature corrispondenti indicata in basso.

°C	Ω	°C	Ω
	Pt1000		Pt1000
-10	961	55	1213
-5	980	60	1232
0	1000	65	1252
5	1019	70	1271
10	1039	75	1290
15	1058	80	1309
20	1078	85	1328
25	1097	90	1347
30	1117	95	1366
35	1136	100	1385
40	1155	105	1404
45	1175	110	1423
50	1194	115	1442



#### Modulo di potenza

Il modulo di potenza è protetto da un fusibile (T16 A). Una volta tolto il coperchio dell'involucro, si può accedere al portafusibili. Per sostituire il fusibile, svitare il portafusibili dalla scatola con un cacciavite e tirarlo in avanti.

Lo stadio di potenza modulante è protetto da un fusibile (F5 A). Una volta tolto il coperchio dell'involucro, si può accedere al portafusibili. Per sostituire il fusibile, svitare il portafusibili dalla scatola con un cacciavite e tirarlo in avanti.

Il limitatore di temperatura di sicurezza STB si trova nella parte superiore del modulo di potenza. Per sbloccare l'STB, rimuovere il cappuccio di protezione e premere sul pulsante dell'STB.





Installazione Comando e funzionamento Messa in funzione Indicazioni, funzioni e opzioni

Ŧ

Messaggi

## 6 Indice

#### В

Bilanci	18
c	
Cambiare il fusibile	28
Caricare le impostazioni della centralina	27
Codice utente	28
Collegamento elettrico	6
D	
Dati tecnici	4
I	
Impostazione del temporizzatore	13
Inverter, funzione opzionale	24
L	
Lightwheel <sup>®</sup>	11
M	
Menu di messa in funzione	16
Modalità manuale	27
Modo operativo, relè	28
Montaggio	6
Montaggio R	6
Montaggio <b>R</b> Registrazione dati	6 26
Montaggio <b>R</b> Registrazione dati Riscaldamento integrativo esterno, funzione opzionale	6 26 22
Montaggio <b>R</b> Registrazione dati Riscaldamento integrativo esterno, funzione opzionale Riscaldamento integrativo interno, funzione opzionale	6 26 22 22
Montaggio R Registrazione dati Riscaldamento integrativo esterno, funzione opzionale Riscaldamento integrativo interno, funzione opzionale S	6 26 22 22
Montaggio R Registrazione dati Riscaldamento integrativo esterno, funzione opzionale Riscaldamento integrativo interno, funzione opzionale S S0 Eccesso, funzione opzionale	6 26 22 22 23
Montaggio <b>R</b> Registrazione dati Riscaldamento integrativo esterno, funzione opzionale Riscaldamento integrativo interno, funzione opzionale <b>S</b> S0 Eccesso, funzione opzionale S0 Riscaldamento, funzione opzionale	6 26 22 22 23 23
Montaggio	6 26 22 22 23 23 23 27
Montaggio	6 26 22 22 23 23 27 26
Montaggio	6 22 22 23 23 23 27 26 24
Montaggio	6 22 22 23 23 27 26 24 11
Montaggio	6 26 22 22 23 23 27 26 24 11
Montaggio	6 26 22 22 23 23 27 26 24 11 25
Montaggio	6 26 22 22 23 23 27 26 24 11 25 25
Montaggio	6 26 22 22 23 23 27 26 24 11 25 25

#### Rivenditore specializzato:

#### Gebr. Tuxhorn GmbH & Co KG

Senner Str. 171 D - 33659 Bielefeld Tel.: +49 (0) 521 / 44 80 80 Fax: +49 (0) 521 / 44 80 844

www.tuxhorn.de Gebr.Tuxhorn@Tuxhorn.de

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$  l contenuti di questo documento sono protetti da diritti d'autore.

# tubra<sup>®</sup>-eTherm

beginning with version 2.01

## **Control unit**

Manual for the specialised craftsman

Installation Operation Functions and options Troubleshooting







Thank you for buying this product.

Please read this manual carefully to get the best performance from this unit. Please keep this manual safe.

en Manual

#### Safety advice

Please pay attention to the following safety advice in order to avoid danger and damage to people and property.

#### Instructions

Attention must be paid to the valid local standards, regulations and directives!

#### Information about the products

#### Proper usage

tubra<sup>®</sup>-eTherm is a control unit designed for use in electrothermal stations for using excess PV current for heating a store in compliance with the technical data specified in this manual.

Improper use excludes all liability claims.

#### **CE-Declaration of conformity**

The product complies with the relevant directives and is therefore labelled with the CE mark. The Declaration of Conformity is available upon request, please contact the manufacturer.

# i Note

Strong electromagnetic fields can impair the function of the device.

➔ Make sure the device as well as the system are not exposed to strong electromagnetic fields.

#### Subject to technical change. Errors excepted.

#### Target group

These instructions are exclusively addressed to authorised skilled personnel. Only qualified electricians are allowed to carry out electrical works. Initial commissioning must be effected by the system installer or qualified personnel named by the system installer.

#### **Description of symbols**

WARNING! Warnings are indicated with a warning triangle!



→ They contain information on how to avoid the danger described.

Signal words describe the danger that may occur, when it is not avoided.

- WARNING means that injury, possibly life-threatening injury, can occur.
- ATTENTION means that damage to the appliance can occur.



Notes are indicated with an information symbol.

→ Arrows indicate instruction steps that should be carried out.

e

#### tubra<sup>®</sup>-eTherm

tubra<sup>®</sup>-eTherm is a hydraulic unit with an integrated control unit for storing PV The integrated power measuring unit is installed at the feed-in point to the grid at tubra®-eTherm can be easily fitted to existing stores.

the energy meter. In this way, household current priority is ensured by the system. current in the form of thermal energy in order to optimise the self-consumption. The compact hydraulic unit can be connected to DHW stores and buffer stores.

#### Scope of delivery tubra<sup>®</sup>-eTherm

- Controller (tubra<sup>®</sup>-eTherm controller)
- **2** Power unit (tubra<sup>®</sup>-eTherm power)
- Measuring unit (tubra<sup>®</sup>-eTherm sensor) and current sensors



#### Contents

1	tubra®-eTherm	4
2	System overview	5
3	Installation	6
3.1	Mounting	6
3.2	Electrical connection	6
3.3	MicroSD slot of the controller	11
4	Operation and function of the controller	11
4.1	Buttons and adjustment dial	11
4.1.1	Control lamp	11
4.1.2	Selecting menu points and adjusting values	12
4.2	Menu structure	15
4.3	Commissioning	16
4.4	Main menu	17
4.5	Status	18
4.5.1	Controller	18
4.5.2	Measured / Balance values	18
4.5.3	Messages	19
4.6	Controller menu	19
4.7	Measuring unit	20
4.8	Optional functions	21
4.9	Basic settings	26
4.10	MicroSD card	26
4.11	Manual mode	27
4.12	User code	28
5	Troubleshooting	28
6	Index	31

1

#### tubra<sup>®</sup>-eTherm

- Increase in self-consumption of the PV system
- · Environmental protection and reduction of heating costs
- · Store excess PV current as regenerative thermal energy
- · Optimisation of solar current feed-in
- · Can be fitted to all central heating and hot water systems
- · One solar system for current and heat

#### Technical data controller

Inputs: 4 Pt1000 temperature sensors, 2 digital switching inputs Outputs: 3 semiconductor relays, 1 potential-free extra-low voltage relay, 1 PWM output PWM frequency: 512 Hz PWM voltage: 10.8V Switching capacity: 1 (1) A 240 V~ (semiconductor relay) 1 (1) A 30 V- (potential-free relay) Total switching capacity: 3 A 240 V~ **Power supply:** 100...240 V~ (50...60 Hz) Supply connection: type X attachment Standby: < 1 W Mode of operation: type 1.B.C.Y action Rated impulse voltage: 2.5 kV Data interface: VBus®, MicroSD card slot VBus<sup>®</sup> current supply: 60 mA Functions: controlling a hydraulic group and electric heater for using excess PV current for heating a store, internal backup heating, external backup heating, S0 Excess, S0 Heating, Smart Remote, external load, inverter Housing: plastic, PC-ABS and PMMA Montage: integrated in the station

Indication / Display: full graphic display, control LED (Lightwheel®) and background illumination

Operation: 2 push buttons and 1 adjustment dial (Lightwheel®) Protection type: IP 20/EN 60529

Protection class: |

Ambient temperature: 0 ... 40 °C

Degree of pollution: 2

Dimensions: 110 x 166 x 47 mm

#### Technical data measuring unit

Inputs: 3 current inputs for CT, 3 voltage inputs **Outputs:** 2 digital S0 impulse outputs **Power supply:** 100...240 V~ (50...60 Hz) Supply connection: type Y attachment Standby: < 1 W Rated impulse voltage: 1.0 kV Data interface: VBus® Functions: energy measuring unit Housing: plastic, PC (UL 94 V-0) Mounting: DIN rail in the domestic distribution board Indication / Display: 2 operating control LEDs Protection type: IP 20/EN 60529 Protection class: || Ambient temperature: 0...40°C Degree of pollution: 2 Dimensions: 71 x 90 x 58 mm

#### Technical data power unit

Inputs: 1 PWM input, 1 0-10V input **Outputs:** 3 semiconductor relay Total switching capacity: 16A 250V~ **Power supply:** 220...240 V~ (50...60 Hz) Supply connection: type X attachment Standby: < 1 W Mode of operation: type 1.C.Y action Rated impulse voltage: 2.5 kV Data interface: VBus® Functions: controlling an electric heater for using excess PV current for heating a store Housing: metal Mounting: integrated in the station Protection type: IP 10/EN 60529 Protection class: Ambient temperature: 0...40°C Degree of pollution: 2 Dimensions: 225 x 130 x 95 mm

#### 2 System overview



	Sensors			
	consors			
S1	Flow temperature	1/GND	R1	Loadir
S2	Return temperature	2/GND	R2	Extern
S3	Store temperature (optional)	3/GND		Exterr (optio
S4	Free / switching input	4/GND		Exterr
S5	Free / switching input	5/GND		tional)
			R4	Power

	Relay	
R1	Loading pump	R1/N/PE
R2	External backup heating External load 2 (optional)	R2/N/PE
R3	External load (op- tional)	R3/N/PE
R4	Power limitation Inverter	8/10

The control unit consists of the controller, the power unit and the measuring unit. The measuring unit measures the current flow directly at the energy meter. If the power is high enough, the PV current can be used for electrically heating the water in the store. By means of the power unit the controller controls the 3 power stages in the electrothermal station for store heating.

In order to compensate for thermal losses, an internally calculated switch-on power has to be exceeded. An additional supply reserve prevents using power from the mains because of system-related tolerances (see **Status / Controller** on page page 18).

The pump speed is adapted so that the target temperature at S1 is reached for store loading in layers. If the maximum store temperature (S2) is reached, loading stops.

Optionally, different optional functions can be activated, see page 21.

- · Backup heating internal/external
- S0 outputs heating, excess
- 0-10 V power control
- · Inverter power limitation
- Additional external load, external load 2
- Smart remote access

#### 3.2 Electrical connection

#### WARNING! Electric shock!



Upon opening the housing, live parts are exposed!

➔ Always disconnect the device from power supply before opening the housing!

#### ATTENTION! ESD damage!



Electrostatic discharge can lead to damage to electronic components!

Take care to discharge properly before touching the inside of the device! To do so, touch a grounded surface such as a radiator or tap!

#### Note

The connection to the power supply must always be the last step of the installation!

#### Do not use the devices if they are visibly damaged!

The power unit is supplied with power via a mains cable. The power supply of the device must be  $100\ldots240$  V~ (50...60 Hz). The cross section of the cable must be 2.5 mm².

The controller is supplied with power via the power unit.



#### 3.1 Mounting

#### WARNING! Electric shock!

Installation



Upon opening the housing, live parts are exposed!

→ Always disconnect the device from power supply before opening the housing!

#### Note

Strong electromagnetic fields can impair the function of the device.

 Make sure the device as well as the system are not exposed to strong electromagnetic fields.

The devices must only be located in dry and dust-free interior rooms.

The controller must additionally be supplied from a double pole switch with contact gap of at least 3 mm.

Please pay attention to separate routing of sensor cables and mains cables.

#### Step-by-step installation:

#### ATTENTION! Damage by overheating!



Commissioning the power stages in a system electrically connected, but not hydraulically filled can lead to damage caused by overheating!

Make sure the hydraulic system is filled and ready for operation.

Commissioning

- ने मिक्से sure दे दे ति
- → Make sure the hydraulic system is filled and ready for operation.

The controller and the power unit are integrated in the electrothermal station.

- ➔ Mount the measuring unit on a DIN rail in the domestic distribution board as close as possible to the energy meter. Make sure that no load is installed between the measuring unit and the energy meter.
- → Connect the current sensors and the conductors of the measuring unit in phase directly at the energy meter (see page 7).
- Connect the measuring unit with the tubra<sup>®</sup>-eTherm by means of the VBus<sup>®</sup> (see page 7 and page 9).
- → Establish the power supply of the controller (see page 9).
- → Run the commissioning menu (see page 16).
- $\rightarrow$  Carry out the desired adjustment in the **controller** menu (see page 19).

en

Installation

3

Messages





_	
$\sim$	
$\sim$	

#### Data communication VBus®

The connection is to be carried out at the terminals marked **VBus** (either polarity).

The bus cable can be extended with a two-wire cable (bell wire). The cable carries low voltage and must not run together in a cable conduit with cables carrying a higher voltage than 50 V (please pay attention to the valid local regulations). The cross section must be at least 0.5 mm<sup>2</sup> and the cable can be extended up to 50 m in the case of a single connection.

#### D

Digital S0 impulse outputs

S0-1: Heating

S0-2: Excess

The S0 outputs can be used for transferring the heat energy of the tubra $^{\otimes}$ -eTherm to external energy management systems and for feeding the excess into the public grid.

en

Power supply:ONeutral conductorNConductor 1L1Conductor 2L2Conductor 3L3

Current sensors: Current sensor CTL1 Current sensor CTL2 Current sensor CTL3

7

#### **Three-phase connection**

- → Connect the current sensors and the conductors of the measuring unit in phase directly at the energy meter. The arrow indicated on the current sensors must point in the direction of the loads.
- All 3 phases have to be connected to the measuring unit.

#### Single-phase connection

- → Connect the current sensor and the conductor L1 of the measuring unit directly at the energy meter. The arrow indicated on the current sensor must point in the direction of the loads.
- → Short circuit the connections of CTL2 as well as those of CTL3.



Installation

8
#### Controller



The power supply via the power unit is at the terminals:

N

æ

Neutral conductor Conductor Protective earth conductor

The controller is equipped with 4 relays in total. The loading pump is connected to R1.

• Relays 1 ... 3 are semiconductor relays, designed for pump speed control:

Conductor R1...R3 Neutral conductor N Protective earth conductor (=)

• Relay 4 is a potential-free extra-low voltage relay.

Mains and sensor cables are already connected to the device.

Further **temperature sensors** can be connected to the terminals S3 and S4 (either polarity).

S4 and S5 can be used as digital switching inputs with either polarity.

S6 and S7 are impulse inputs (no function).

The terminal marked  $\ensuremath{\textbf{PWM}}$  is the control output for a high-efficiency pump.

The controller is equipped with the **VBus**<sup>®</sup> for data communication. The connection is to be carried out at the terminals marked **VBus** (either polarity). The power unit and the measuring unit are connected via this data bus.



# Note

For more details about the commissioning procedure see page 16.



The optional function **External load** switches relay 3 (see page 25).

The optional function External load 2 switches relay 2. As an exter-

nal load usually has a high power consumption, it must be controlled by

means of an auxiliary relay with a flyback diode.

Note

Operation and function

en PE € CTI ⊕ Regler Ľ - A 10 PWM Controller Ν 9 PWM Е Installation 8 0-10V PE T16A 250V~ Netz ŀв 7 GND 1 tubra®-eTherm power Mains Made in Germany C 6 VBus 5 VBus D Ν STB DE-33659 Bielefeld Out1\_N | 1400 W 4 Out2 N 800W 3 Out2 L 800 W Operation and function 2 Out1 L 1400 W 1 F5A 250V~ Out3\_L 800W Out3\_N 800 W -

## Note:

Power unit

It must be possible to disconnect the device from the mains at any time.

- → Install the mains plug so that it is accessible at any time.
- → If this is not possible, install a switch that can be accessed.

В

C

Power supply of the cor	ntroller:		Mains con	nection of	the electric
Neutral conductor	N		heater:		
Conductor	Ľ		Neutral co	nductor	N
Protective earth conduc	tor 🗄		Conductor		L
			Protective	earth condu	ictor 😑
С			D		
Connection of the elect	ric heater:		Internal sup	ply / data co	mmunication:
Neutral conductor 140	W (	Out1_N	Terminal 1	cooling el	ement sensor
Conductor 140	) W	Out1_L	Terminal 2	cooling el	ement sensor
Neutral conductor 800	W	Out2 N	Terminal 3	fan	
Conductor 800	W	Out2_L	Terminal 4	fan	

#### Terminal 5 VBus® Neutral conductor 800 W modulating Out3\_N Terminal 6 VBus® 800 W modulating Out3\_L Conductor

# Е

External interfaces Terminal 7 GND Messages Terminal 8 0-10 V input Terminal 9 PWM input

Commissioning

Indications, functions and options

А

10

Terminal 10 PWM input

# 3.3 MicroSD slot of the controller

The controller is equipped with a MicroSD card slot.

With a MicroSD card, the following functions can be carried out:

- Store measurement and balance values onto the MicroSD card. After the transfer to a computer, the values can be opened and visualised, e.g. in a spreadsheet.
- Prepare adjustments and parameterisations on a computer and transfer them via the MicroSD card.
- Store adjustments and parameterisations on the MicroSD card and, if necessary, retrieve them from there.
- Download firmware updates from the Internet and install them on the controller via MicroSD card.



MicroSD card slot

A MicroSD card is not included, but can be purchased from the manufacturer.

# i

Note

For more information about using a MicroSD card, see page 26.

# 4 **Operation and function of the controller**

4.1 Buttons and adjustment dial



Installation

Commissioning

The controller is operated via 2 buttons and 1 adjustment dial (Lightwheel  $^{\otimes}$  ) below the display:

- Left button ( ) escape button for changing into the previous menu
- Right button ( $\checkmark$ ) confirming / selecting
- Lightwheel® scrolling upwards/scrolling downwards, increasing adjustment values / reducing adjustment values

# 4.1.1 Control lamp

The controller is equipped with a multicolour LED in the centre of the Lightwheel  $^{\otimes},\,$  indicating the following states:

Colour	Permanently shown	Flashing
Green	Everything OK	Manual mode: at least one relay in manual oper- ation
Red		Sensor line break, sensor short circuit
Red/ Green		VBus® defective/no communication with the measuring unit or power unit respectively
Yellow •		SD card full, maximum flow temperature exceeded

#### 4.1.2 Selecting menu points and adjusting values

During normal operation of the controller, the display shows the Status menu. If no button is pressed for 1 min, the display illumination switches off. After 3 more minutes, the controller switches to the Status menu.

In order to get from the Status menu into the Main menu, press the left button

Press any key to reactivate the display illumination. In order to scroll through the menu items, turn the Lightwheel $^{\circ}$ .

Status B	Ξ	12:11
Controller	,	
Controller		>>
Service		

If the symbol  $\gg$  is shown behind a menu item, pressing the right button ( $\checkmark$ ) will open a new submenu.

Values and options can be changed in different ways:

Numeric values can be adjusted by means of a slide bar. The minimum value is indicated to the left, the maximum value to the right. The large number above the slide bar indicates the current adjustment. By turning the Lightwheel<sup>®</sup>, the upper slide bar can be moved to the left or to the right.

Only after the adjustment has been confirmed by pressing the right button ( $\checkmark$ ) will the number below the slide bar indicate the new value. The new value will be saved if it is confirmed by pressing the right button ( $\checkmark$ ) again.

Controller	E 12:15
Hysteresis	5 K
ΔTon	6 K
▶ ∆Toff	4 K

When 2 values are locked against each other, they will display a reduced adjustment range depending on the adjustment of the respective other value.

In this case, the active area of the slide bar is shortened, the inactive area is indicated as a dotted line. The indication of the minimum and maximum values will adapt to the reduction.

Auto DST
🕨 🖉 Yes
ONo

If only one item of several can be selected, they will be indicated with "radio buttons". When one item has been selected, the radio button in front of it is filled.

# Adjusting the timer

When the **Timer** option is activated, a timer is indicated in which time frames for the function can be adjusted.

In the **Day selection** channel, the days of the week are available individually and as frequently selected combinations.

If more than one day or combination is selected, they will be merged into one combination for the following steps.

The last menu item after the list of days is **Continue**. If Continue is selected, the timer menu opens, in which the time frames can be adjusted.

# Adding a time frame:

In order to add a time frame, proceed as follows:

The time frames can be adjusted in steps of 5 min.

→ Select New time frame.

06 12 18 New time frame Copy from Mon.Wed.Sun Start --:--Stop --:-back → Adjust **Start** and **Stop** for the desired time frame. Start 06:00



en

### Copying a time frame:

In order to copy time frames already adjusted into another day / another combination, proceed as follows:

Choose the day / the combination into which the time frames are to be copied and select Copy from.

Tue

Tue

06 12 18

06

Mon.Wed.Sun

06 12 18

Copy from

Reset

Tue

New time frame

Day selection

Day selection

Mon,Wed,Sun

Mon-Wed,Sun

12 18

Copy from

New time frame

A selection of days and  $\slash$  or combinations with time frames will appear.

➔ Select the day or combination from which the time frames are to be copied.

All time frames adjusted for the selected day or combination will be copied.

If the time frames copied are not changed, the day or combination will be added to the combination from which the time frames have been copied. In order to change a time frame, proceed as follows:

- ➔ Select the time frame to be changed.
- ➔ Make the desired change.
- ➔ In order to save the time frame, select Save and confirm the security enquiry with Yes.

# Mon,Wed,Sun 00 06:00-08:30 12:10-13:50 Start 07:00 ▲ Mon,Wed,Sun Start 07:00 Start 07:00

## Removing a time frame:

In order to delete a time frame, proceed as follows:

- $\rightarrow$  Select the time frame that is to be deleted.
- → Select the menu item Delete and confirm the security enquiry with Yes.



# **Resetting the timer:**

In order to reset time frames adjusted for a certain day or combination, proceed as follows

➔ Select the desired day or combination.

4.2 Menu structure Day selection Main menu Mon,Wed,Sun Status Controller Tue Controller Target temperature Measuring unit Minimum temperature Mon.Wed.Sun **Optional functions** Hysteresis **Basic settings** 06 18 12 ΔTon Copy from SD card ΛToff Reset Manual mode . . . User code **Optional functions** Reset Internal backup heating Reset? Yes External backup heating S0 Excess S0 Heating Smart Remote Day selection External load Tue External load 2 Reset Inverter **Basic settings** Language Mon.Wed.Sun Auto DST Tue Date Reset Time Target temperature Reset Reset Reset? Yes ... The menu items and adjustment values selectable are variable depending on adjustments already made. The figure only shows an exemplary excerpt of the complete Day selection menu in order to visualise the menu structure. Reset

→ Select **Reset** and confirm the security enquiry with **Yes**.

The selected day or combination will disappear from the list, all its time frames will be deleted.

In order to reset the whole timer, proceed as follows:

→ Select **Reset** and confirm the security enquiry with **Yes**.

All adjustments made for the timer are deleted.

back

Indications, functions and options

Commissioning

# 4.3

Commissioning

When the hydraulic system is filled and ready for operation, connect the power 1. Language: unit to the mains.

The controller has to be connected to the power unit (already connected) and to the measuring unit by means of the VBus®.

The controller runs an initialisation phase in which the Lightwheel® glows red.

When the controller is commissioned or when it is reset, it will run a commissioning menu after the initialisation phase. The commissioning menu leads the user through the most important adjustment channels needed for operating the system.

# **Commissioning menu**

The commissioning menu consists of the channels described in the following. In order to make an adjustment, adjust the desired value with the Lightwheel® and confirm with the right button ( $\checkmark$ ). The next channel will appear in the display.



Operation		
Adjustment mode		



Next parameter

- ➔ Adjust the desired menu language.
- 2. Daylight savings time adjustment:
- → Activate or deactivate the automatic daylight savings time adjustment.
- 3. Date:
- → Adjust the date. First of all adjust the year, then the month and then the day.
- 4. Time:
- → Adjust the clock time. First of all adjust the hours, then the minutes.
- 5. Target temperature:
- Adjust the desired target temperature.
- 6. Maximum return temperature (maximum store temperature):
- ➔ Adjust the desired maximum return temperature.



Installation

16

Messages

- 7. Flush?
- → Activate the **flushing** option, if necessary.

The flushing option is used for venting the heating element.

If the flushing option is activated, the loading pump switches on at 100 % for 1 min. The remaining flushing time is indicated as a countdown.

The flushing process can be stopped by means of the escape button ( ) at any time.

## 8. Completing the commissioning menu:

Lastly a security enquiry will appear. If the security enquiry is confirmed, the adjustments will be saved.

- $\rightarrow$  In order to confirm the security enquiry, press the right button ( $\checkmark$ ).
- $\rightarrow$  In order to reenter the commissioning menu channels, press the left button (-). If the security enquiry has been confirmed, the controller is ready for operation and should enable an optimum system operation.



# Note

The adjustments carried out during commissioning can be changed anytime in the corresponding adjustment channel. Additional functions and options can also be activated and adjusted.

Set the code to the customer code before handing over the controller to the customer (see page 28).



→ In order to get from the Status menu into the Main menu, press the left button (◀))!

Installation

Operation and function

Commissioning

4.5.1 Controller

en

Installation

Status	E	12:45
•	Controller	
Cont	roller	>>
	Service	

		4.5.2	Measured /	Balance	values
--	--	-------	------------	---------	--------

Status:	Meas E 12:48
▶S1	85.0 °C <b>&gt;&gt;</b>
S2	55.2 °C <b>&gt;&gt;</b>
S3	90.3 °C <b>&gt;&gt;</b>

In the Status menu of the controller, controller status messages as well as measurement / balance values and messages can be found.

Controller

Status

Excess

Heating

# In the Status/Meas./Balance values menu, all current measurement values as well as a range of balance values are displayed.

	S1S4	Temperature S1 S4
	S4, S5	Switching state S4, S5
	 R1R4	Operating state relays
E 12:45	PWM	Operating state PWM
Max temn	Excess Wh / kWh / MWh	Excess energy in Wh
nam compi	Heating Wh / kWh / MWh	Heat energy produce
UW	Heating h	Operating hours of th
n wi	Backup heating h	Operating hours of th

Display

In the Status / Controller menu, all current controller values (power values, temperatures, etc.) are indicated.

Display	Description
Status	Functional state
Blocking	Countdown of the blocking time (maximum shutdown)
Inv. limit	Power limitation of the inverter active/inactive
Excess	Excess power (Reserve / P <sub>PV</sub> > 3000 W)
Heating	Heating power
Load ext.	Power of the external loads
Flow	Temperature flow (S1)
Return	Temperature return (S2) (store base)
Store	Temperature store top (S3) (optional)
Sensor 4	Temperature sensor 4
Loading pump	Loading pump speed

g state relays 1... 4 g state PWM output nergy in Wh / kWh / MWh ergy produced in Wh / kWh / MWh g hours of the electric heater g hours of the internal backup heating

Description

When a line with a measurement value is selected, another submenu will open.

S	1		
•	Minimum	20.0	٥C
	Maximum	85.0	٥C
	back		

If, for example, S1 is selected, a submenu indicating the minimum and maximum values will open.

Status: Messages	
• Everything OK	
Version	2.0
l back	

In the Status / Messages menu, error and warning messages are indicated. During normal operation, the message **Everything OK** is indicated. A message consists of a short text about the fault condition.

Display	Description
!VBus Sensor unit	VBus® communication disturbed
!VBus Power unit	VBus® communication disturbed
!Sensor error S1 S3	Sensor defective

In the case of an error, the control LED starts flashing red and a message is indicated in the status display. In the case of a sensor error, the system switches off, and a message appears on the display.

If the VBus® communication is disturbed, the operating control LED flashes red/ green.

After the error has been removed and acknowledged, the error message disappears.

Installation

# Controller menu

4.6



In this menu, all adjustments for the hydraulic part of the tubra®-eTherm can be made.

The target temperature and the maximum return temperature have already been adjusted during commissioning.

Adjustment channel	Description	Adjustment range / selection	Factory setting
Targ. temp.	Target temperature control	3070°C	60 °C
Minimum temp.	Minimum temperature	2050°C	30°C
Hysteresis	Hysteresis minimum temperature	110K	5 K
∆Ton	Switch-on temperature difference	220K	6K
$\Delta$ Toff	Switch-off temperature difference	119K	4K
REmax	Maximum return temperature	2070°C	65 °C
Min speed	Minimum speed	5100%	24%
Max speed	Maximum speed	5100%	100%
Reserve	Reserve which is not used for heating	0…9000₩	100 W

If the temperature difference between the flow sensor S1 and the return sensor S2 reaches or exceeds the switch-on temperature difference, the pump switches on. For this purpose, the adjusted value for the **minimum temperature** has to be exceeded at S1. The switch-on hysteresis is adjustable.

The controller aims to keep the flow temperature at the adjusted target temperature. For this purpose, the controller adjusts the pump speed. The minimum and the maximum pump speed can be adjusted by means of the parameters Min speed and Max speed.

If the temperature at the flow sensor reaches  $85^{\circ}$ C, the heating switches off. In order to avoid this emergency shutdown, the pump speed increases up to 100 % (in steps) as soon as the target temperature is exceeded. The electric heating remains switched on during this process.

If the temperature at the return sensor reaches the adjusted maximum return temperature (maximum store temperature), the pump and the electric heating switch off. The maximum return temperature serves as the maximum store temperature. The controller changes to the Max. temp. status (maximum shutdown). The maximum shutdown is used for shutting down the PV heating in order to prevent overheating of the store.

If the temperature at the return sensor reaches the adjusted return maximum tem- 10V IN perature, loading is blocked for 15 min. The blocking time is indicated in the status menu (countdown). The controller is ready again, if the temperature falls below the maximum return value by 2 K after the blocking time has elapsed.

The **Reserve** is an adjustable excess power which is fed into the grid and not used for heating. The reserve can be used, e.g. in large PV systems, in order to start the heating at a later point in time. This reduces power peaks at noon.

As long as the heating power is > 0 W, the power supply over R1 remains switched on, even if the speed signal is 0 %. This guarantees a fast start-up of the pump.

# Note

The target temperature is blocked against the minimum temperature by 1K.

#### Measuring unit 4.7

Measuring un	it E 13:3
🕨 Variant	Module
back	

In this menu, the source for the immersion heater power control can be defined. The following options are available:

- Measuring unit (Module)
- External 0-10V power control (10V IN)

Adjustment channel / Indication	Description	Adjustment range / Indi- cation range / Selection	Factory setting
Variant	Power control source	Module, 10V IN	Module
Meas. value	Signal indication	0.010.0V	-
Heat. pow.	Heat energy indication	13000W	-
Volt 0kW	Lower voltage	0.09.0V	1.0V
Volt 3kW	Upper voltage	1.010.0V	10.0V
	Measuring unit	E 13:31	
	Meas. value Heat. powe	e 0.0 V r 0 W	

With the 10V IN variant, the power control takes place via an external 0-10 V signal (terminals 7 and 8 of the power unit).

Measuring unit	Е	13:	31
Curve			
Volt OkW		1.0	$\vee$
🕨 Volt 3kW	1	0.0	$\vee$

The parameters Volt 0kW and Volt 3kW can be used for adjusting the power control curve.



# Note

Since there is no communication with the measuring unit in this variant, no excess is measured and balanced.

Optional functions which require the measuring unit are not available or are deleted.

Installation

20

E 11:45 Opt. functions Add new function back

In this menu, optional functions can be selected and adjusted for the arrangement. By selecting **Add new function**, different pre-programmed functions can be selected.

Add new function E 11:45
Backup heat.int.
Backup heat.ext.
SO Excess

When a function is selected, a submenu will open in which all adjustments required can be made.

Opt. functions	E 11:40
Backup hea	at.ext.
🕨 Add new fu	nction
back	

When a function has been adjusted and saved, it will appear in the **Opt. functions** menu above the menu item **Add new function**.

This allows an easy overview of functions already activated.

Backup heat	.ext. E 11:47
□Timer	
Funct.	Activated
🕨 Save fun	ction

At the end of each optional function submenu, the menu items **Function** and **Save function** are available.

In order to save a function, select **Save function** and confirm the security enquiry by selecting **Yes**. In functions already saved, the menu item **Delete function** will appear instead.

In order to delete a function already saved, select **Delete function** and confirm the security enquiry by selecting **Yes**.



If the menu item **Delete function** is confirmed by pressing the right button ( $\checkmark$ ), a security enquiry appears. The setting can be changed between **Yes** and **No** by turning the Lightwheel<sup>®</sup>. If **Yes** has been selected and confirmed by pressing the right button ( $\checkmark$ ), the function is deleted and available under **Add new function** again.



With the menu item **Function**, an optional function already saved can be temporarily deactivated or re-activated respectively. In this case, all adjustments remain stored, the allocated relays remain occupied and cannot be allocated to another function.

Internal backup heating

0	
Backup heat.int	. E 11:56
▶ Ton	40 °C
Toff	45 °C
□Timer	

# Opt. functions /Add new function/Backup heat.int.

Adjustment channe	I Description	Adjustment range / selection	Factory setting
Ton	Switch-on temperature	2074°C	40 °C
Toff	Switch-off temperature	2175°C	45 °C
Timer	Timer option	Yes, No	No
Funct.	Activation / Deactivation	Activated, Deactivated	Activated
Sauce function / Da			

Save function / Delete function Save / Delete function

The **internal backup heating** function is used for operating the electrothermal station for backup heating with current from the mains. For this purpose, the power stages of the power unit and the pump (R1) switch on. The switch-on and switch-off temperatures **Ton** and **Toff** are used as reference parameters.

If the temperature falls below the adjusted threshold **Ton**, the power stages and the relay switch on. They switch off, if the temperature exceeds **Toff**.

S3 is used as the reference sensor (non adjustable).

### Note:

For information on timer adjustment see page 13.

# External backup heating

Backup heat.ex	t. E 11:56
🕨 Ton	40 °C
Toff	45 °C
□Timer	

# Opt. functions /Add new function/Backup heat.ext.

Save / Delete function

Adjustment channel	Description	Adjustment range / selection	Factory setting
Ton	Switch-on temperature	2084°C	40 °C
Toff	Switch-off temperature	2185°C	45 °C
Timer	Timer option	Yes, No	No
Funct.	Activation / Deactivation	Activated, Deactivated	Activated

Save function / Delete

function Sate / Detect Initial and Sate / De

fuel boiler). The switch-on and switch-off temperatures **Ton** and **Toff** are used as reference parameters.

If the temperature falls below the adjusted threshold Ton, R2 energises at 100 %. It switches off, if the temperature exceeds Toff.

S3 is used as the reference sensor (non adjustable).



### Note:

For information on timer adjustment see page 13.

SO Excess	E 13:35
Duration	100 ms
Break	30 m s
Impulses/k	:Wh 100

# Opt. functions /Add new function/S0 Excess

Adjustment channel	Description	Adjustment range / se- lection	Factory setting
Duration	Impulse duration	30 120 ms	100 ms
Break	Impulse break	30 120 ms	30 ms
Impulses/kWh	Impulse rate	11000	100
Funct.	Activation / Deactivation	Activated, Deactivated	Activated
Save function/Delete	Save / Delete function	_	

Save / Delete function function

The **S0 Excess** function is used for activating the digital impulse output **S0-2** of the measuring unit, in order to issue the balanced excess energy in the form of impulses. The impulse duration, break and rate can be adjusted.



# Note:

This function is only available, if the variant **Module** has been selected in the Measuring unit menu.

S0 Heating



# Opt. functions /Add new function/S0 Heating

Adjustment channel	Description	Adjustment range / se- lection	Factory setting
Duration	Impulse duration	30 120 ms	100 ms
Break	Impulse break	30 120 ms	30 ms
Impulses/kWh	Impulse rate	11000	100
Funct.	Activation / Deactivation	Activated, Deactivated	Activated
Save function/Delete	Save / Delete function	-	-

The S0 Heating function is used for activating the digital impulse output S0-1 of the measuring unit, in order to issue the balanced heat energy in the form of impulses.

The impulse duration, break and rate can be adjusted.



# Note:

This function is only available, if the variant **Module** has been selected in the Measuring unit menu.

en

Smart Remote en

Installation	
ę	

4-state signal.

Mode

Normal operation

Off

load

On (3 kW)

In the indep Opt.

Normal operation + ext. On

e mode <b>normal operation + ext. load</b> , the additional load is swi bendently of the excess measured.	tched on
functions /Add new function/Smart Remote	

Controller

Status

Excess Heating

S3

S4

S5

**S**4

Off

Off

On

switching states are **On** (contact closed) and **Off** (contact open).

The Smart Remote function is used for remote access to the controller via a

Status: Meas. ... E 15:12

The sensor inputs S4 and S5 of the controller are used as switching inputs. The

E 15:09

SR off 0 W

0 W

Off

On

S5

On

Off

Off

On

38.0 °C>>

Adjustment channel	Description	Adjustment range / selec- tion	Factory setting
Funct.	Activation / Deactivation	Activated, Deactivated	Activated
Save function/De- lete function	Save / Delete function	-	-

Inverter

This function is used for operating the inverter at reduced power, if the excess exceeds a threshold. The operation is specified by a switching signal.

Adjustment channel	Description	Adjustment range / selection	Factory setting
Power	Nominal power of the inverter	0.099.9kW	0.0 kW
Limitation	Threshold limit	0100%	0%
Monitoring	Monitoring time	1 60 min	10 min
Funct.	Activation / Deactivation	Activated, Deactivated	Activated
Save function/Delete function	Save / Delete function	-	-

The parameter **Power** can be used for adjusting the nominal power of the inverter. The threshold is calculated from the adjustable **limitation** in relation to the power of the inverter.

Threshold = power x threshold limit

If the average threshold value is continuously exceeded during the adjustable monitoring time, the signal is switched via the potential-free relay R4. If the value falls below the average value during the monitoring time, R4 switches off.



# Note:

This function is only available, if the variant Module has been selected in the Measuring unit menu.

The control unit reduces the feed-in power of the PV system into the public grid. If the store is fully loaded (REmax), the full inverter power is available for grid feed-in. With this function the power can be limited.

# External load

Load ext.	E 12:45
Min.on	10 s
Min.off	10 s
Power	3000 W

This function is used for switching an additional external load (e.g. immersion heater, heat pump), if enough power for its operation is available.

# Opt. functions /Add new function/Load ext.

Adjustment channel	Description	Adjustment range / selection	Factory setting
Min.on	Minimum switch-on time	101800 s	10 s
Min.off	Minimum switch-off time	101800 s	10 s
Power	Power external load	09999₩	3000 W
Tolerance	Power tolerance	0100%	2%
Monitoring	Monitoring time	10600s	30 s
Funct.	Activation / Deactivation	Activated, Deactivated	Activated
Save function / Delete function	Save / Delete function	-	-

In normal operation, the control unit operates in modulating mode. If the power consumption of the control unit (at maximum power + excess) exceeds the power consumption of the external load, the external load switches on. The parameter Power can be used for adjusting the power consumption of the load. An adjustable tolerance can additionally be added.

Switch-on condition of the external load in normal operation:

Power of control unit + excess > power + power x tolerance

The switch-on condition has to be fulfilled for the adjusted monitoring time. The external load is switched on for the adjustable minimum switch-on time. After switching off, the external load remains switched off for the adjustable minimum switch-off time. The external load switches off, if the excess falls below 0 during the monitoring time.

The external load is switched via relay 3 by means of an auxiliary relay, see page 9.

# Note:

This function is only available, if the variant Module has been selected in the Measuring unit menu.

# External load 2



If the external load function has been activated, it is offered a second time (Load ext. 2). This function works like External load and is used for switching higher power values. External load 2 has priority over the control unit and the external load.

# Opt. functions /Add new function / Load ext. 2

Adjustment channel	Description	Adjustment range/selection	Factory setting
Min.on	Minimum switch-on time	101800 s	10 s
Min.off	Minimum switch-off time	101800 s	10 s
Power	Power external load	09999₩	6000 W
Tolerance	Power tolerance	0100%	2%
Monitoring	Monitoring period	10 600 s	30 s
Funct.	Activation / Deactivation	Activated, Deactivated	Activated
Save function / Delete	Save / Delete function	-	-

Switch-on condition of the external load 2 in normal operation:

Power of control unit + power of external load + excess > power + power x tolerance

The external load 2 is switched via relay 2 by means of an auxiliary relay, see page 9.



Note: This function is only available, if the variant Module has been selected in the **Measuring unit** menu and if the external backup heating is not activated.

4.9

**Basic settings** 

Basic set	tings	E 12:40
🕨 Langu	lage	English
🛛 🖾 Auto	o DST	-
Date	01.	01.2017

In the Basic settings menu, all basic parameters for the controller can be adjusted. SD card Normally, these settings have been made during commissioning. They can be subsequently changed in this menu.

Adjustment chan- nel	Description	Adjustment range / se- lection	Factory setting
Language	Selection of the menu language	Deutsch, English, Français, Español, Italiano	Deutsch
Auto DST	Daylight savings time selection	Yes, No	Yes
Date	Adjustment of the date	01.01.2001 31.12.2099	01.01.2012
Time	Adjustment of the current time	00:00 23:59	-
Targ. temp.	Target temperature control	3070°C	60 °C
Reset	back to factory setting	Yes, No	No



Adjustment channel	Description	Adjustment range / selection	Factory setting
Rem. time	Remaining logging time	-	-
Options			
Remove card	Safely remove card	-	-
Save adjustments	Save adjustments	-	-
Load adjustments	Load adjustments	-	-
Logging int.	Interval for data logging	00:01 20:00 (mm:ss)	01:00
Logging type	Logging type	Cyclic, Linear	Linear

The controller is equipped with a MicroSD card slot for MicroSD memory cards.

With a MicroSD card, the following functions can be carried out:

- · Logging measurement and balance values. After the transfer to a computer, the values can be opened and visualised, e.g. in a spreadsheet.
- Store adjustments and parameterisations on the MicroSD card and, if necessary, retrieve them from there.
- · Running firmware updates on the controller.

# **Firmware updates**

When a MicroSD card with a firmware update is inserted, the enquiry Update? is indicated on the display.

 $\rightarrow$  In order to run an update, select **Yes** and confirm with the right button ( $\checkmark$ ).

The update will run automatically. The indication Please wait ... and a progression bar will appear on the display. When the update has been completed, the controller will automatically reboot and run a short initialisation phase.



Note:

Only remove the card when the initialisation phase has been completed and the main menu is indicated on the controller display!

➔ To skip the update, select No.

The controller starts normal operation.

Installation

26

# **N**o

Note:

The controller will only recognise a firmware update file if it is stored in a folder named **ETHERM** on the first level of the MicroSD card.

→ Create a folder named **ETHERM** on the SD card and extract the downloaded ZIP file into this folder.

# Starting the logging

- ➔ Insert the MicroSD card into the slot.
- → Adjust the desired logging type and interval.

Logging will start immediately.

# **C**ompleting the logging process

- → Select the menu item **Remove card...**.
- → After **Remove card** is displayed, remove the card from the slot.

When **Linear** is adjusted in the logging type adjustment channel, data logging will stop if the capacity limit is reached. The message **Card full** will be displayed. If **Cyclic** is adjusted, the oldest data logged onto the SD card will be overwritten as soon as the capacity limit is reached.



# Note:

Because of the increasing size of the data packets, the remaining logging time does not decrease linearly. The data packet size can increase, e.g. with the increasing operating hours value.

# Storing controller adjustments

To store the controller adjustments on the MicroSD card, select the menu item Save adjustments.

While the adjustments are being stored, first **Please wait...**, then **Done** will be indicated on the display. The controller adjustments are stored as a .SET file on the MicroSD card.

# Loading controller adjustments

 To load controller adjustments from a MicroSD card, select the menu item Load adjustments.

The File selection window will appear.

➔ Select the desired .SET file.

While the adjustments are being loaded, first **Please wait...**, then **Done** will be indicated on the display.



# Note:

To safely remove the MicroSD card, always select the menu item **Remove** card... before removing the card.

4.11 Manual mode

Manual mode		Manual mode
All relays		Power unit
Relay 1	Auto	Stage 1 Auto
Relay 2	Auto	Stage 2 Auto

# Manual mode

Adjustment channel	Description	Adjustment range / selection	Factory setting
Relay 1 4	Operating mode selection	Auto, Max, Off, On	Auto
All relays	Operating mode of all relays	Auto, Off	Auto
Stage 1	Manual mode selection for stage 1 (power unit), modulating	Auto, 0 100 % (in steps of 10 %)	Auto
Stage 2, 3	Manual mode selection for stages 2, 3 (power unit)	Auto, 0%, 100%	Auto

In the **Manual mode** menu, the operating modes of the pump relay and stages of the power unit respectively can be adjusted.

In the menu item **All relays...**, all relays can simultaneously be switched off (Off) or set to automatic mode (Auto):

- Off = Relay is switched off (manual mode)
- Auto = Relay is in automatic mode



The operating mode can be selected for each individual relay, too. The following options are available:

- On = Relay active at 100% speed (manual mode)
- Off = Relay is switched off (manual mode)
- Max = Relay active at maximum speed (manual mode)
- Auto = Relay is in automatic mode

en



# ATTENTION! Damage by overheating!

The manual mode > 0% of the power stages in a system electrically connected, but not hydraulically filled can lead to damage caused by overheating!

→ Make sure the hydraulic system is filled and ready for operation.

An operating mode can be selected for each stage of the power unit (electric immersion heaters). The following options are available:

- Auto = Stage is in automatic mode
- 0% = Stage is switched off
- 100% = Stage is switched on at 100%

The power of the modulating stage 1 can be set to the manual mode in steps of 10%.

# Note:

After service and maintenance work, the operating mode must be set back to **Auto**. Normal operation is not possible in manual mode.

# 4.12 User code



The access to some adjustment values can be restricted via a user code (customer). 1. Installer **0262** (Factory setting)

All menus and adjustment values are shown and all values can be altered.

If the installer user code is active, an  ${\bm E}$  is displayed next to the clock time.

# 2. Customer **0000**

The installer level is not shown, adjustment values can be changed partly.

For safety reasons, the user code should generally be set to the customer code before the controller is handed to the customer!

→ In order to restrict the access, enter 0000 in the User code menu item.

# Troubleshooting

If a malfunction occurs, a message will appear on the display of the controller.

# WARNING! Electric shock!



5

Fuse

Upon opening the housing, live parts are exposed!

Always disconnect the device from power supply before opening the housing!

The controller is protected by a fuse. The fuse holder (which also holds the spare fuse) becomes accessible when the cover is removed. To replace the fuse, pull the fuse holder from the base.



Installation

Commissioning

Indications, functions and options

## Lightwheel® flashes red.

Sensor fault. An error code instead of a temperature is shown on the sensor display channel.

Short circuit or line break.

Disconnected temperature sensors can be checked with an ohmmeter. Please check if the resistance values correspond with the table.

°C	Ω	°C	Ω
	Pt1000		Pt1000
-10	961	55	1213
-5	980	60	1232
0	1000	65	1252
5	1019	70	1271
10	1039	75	1290
15	1058	80	1309
20	1078	85	1328
25	1097	90	1347
30	1117	95	1366
35	1136	100	1385
40	1155	105	1404
45	1175	110	1423
50	1194	115	1442



The power unit is protected by a fuse (T16 A). The fuse holder becomes accessible when the cover is removed. To replace the fuse, unfasten the fuse holder using a screw driver and pull it from the base.

The modulating power stage is protected by a fuse (F5 A) in the power unit. The fuse holder becomes accessible when the cover is removed. To replace the fuse, unfasten the fuse holder using a screw driver and pull it from the base.

The thermal cut-out is located on the upper part of the power unit. In order to unlock the thermal cut-out, remove the protective cap and push the button of the thermal cut-out.





6 Index	
Α	L
Adjusting the timer	Lightwheel <sup>®</sup> 11
В	Μ
Balance values 18	Manual mode 27
c	Measured values
Commissioning menu 16	MicroSD card 11,26
Control lamp 11	Mounting
Controller adjustments, loading of 27	0
D	Operating mode, relays
Data logging 27	S
E	S0 Excess, optional function
Electrical connection	S0 Heating, optional function
External backup heating, optional function 22	Smart Remote, optional function
External load 2 9,25	Storing controller adjustments
External load, optional function 25	т
F	Technical data 4
Fuse, replacing of	U
I	User code
Internal backup heating, optional function 22	
Inverter, optional function	

en

# Distributed by:

# Gebr. Tuxhorn GmbH & Co KG

Senner Str. 171 D - 33659 Bielefeld

Tel.: +49 (0) 521 / 44 80 80 Fax: +49 (0) 521 / 44 80 844

www.tuxhorn.de Gebr.Tuxhorn@Tuxhorn.de

# DeltaTherm®E



# Unité de régulation

Manuel pour le technicien habilité

Installation Commande Fonctions et options Détection de pannes





Merci d'avoir acheté ce produit RESOL.

Veuillez lire le présent mode d'emploi attentivement afin de pouvoir utiliser l'appareil de manière optimale. Veuillez conserver ce mode d'emploi.



# Recommandations de sécurité

Ŧ

Veuillez lire attentivement les recommandations de sécurité suivantes afin d'éviter tout dommage aux personnes et aux biens.

# Instructions

Lors des travaux, veuillez respecter les normes, réglementations et directives en vigueur !

# Indications sur les appareils

#### Utilisation conforme

Le régulateur est conçu pour l'utilisation dans la station électrothermique FlowSol® E pour utiliser l'excédent de courant PV pour chauffer le réservoir en tenant compte des données techniques énoncées dans le présent manuel. Toute utilisation non conforme entraînera une exclusion de la garantie.

### Déclaration de conformité CE

Le marquage "CE" est apposé sur le produit, celui-ci étant conforme aux dispositions communautaires prévoyant son apposition. La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant sur demande.

# i

Note

Des champs électromagnétiques trop élevés peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil.

 Veillez à ne pas exposer ce dernier ni le système à des champs électromagnétiques trop élevés.

#### Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

# **Groupe cible**

Ce manuel d'instructions vise exclusivement les techniciens habilités.

Toute opération électrotechnique doit être effectuée par un technicien en électrotechnique.

La première mise en service de l'appareil doit être effectuée par le fabricant ou par un technicien désigné par celui-ci.

# **Explication des symboles**

AVERTISSE- Les avertissements de sécurité sont précédés d'un triangle de MENT ! signalisation !



→ Ils indiquent comment éviter le danger !

Les avertissements caractérisent la gravité du danger qui survient si celui-ci n'est pas évité.

- AVERTISSEMENT indique que de graves dommages corporels, voir même un danger de mort, peuvent survenir
- ATTENTION indique que des dommages aux biens peuvent survenir



# Note

Toute information importante communiquée à l'utilisateur est précédée de ce symbole.

→ Les instructions sont précédées d'une flèche.

# DeltaTherm® E

Le DeltaTherm<sup>®</sup> E est intégré dans la FlowSol<sup>®</sup> E et sert à utiliser l'excédent de courant PV pour chauffer un réservoir. Un chauffage électrique à 3 niveaux (résistances électriques) chauffe l'eau du réservoir. Cela permet de stocker l'excédent de courant comme chaleur renouvelable.

# Fourniture DeltaTherm<sup>®</sup> E

- Régulateur (DeltaTherm® E)
- O Module de puissance (DeltaTherm<sup>®</sup> E power)
- Module de mesure (DeltaTherm<sup>®</sup> E sensor) et sondes de courant



# Contenu

1	DeltaTherm® E	4
2	Vue d'ensemble du système	5
3	Installation	6
3.1	Montage	6
3.2	Raccordement électrique	6
3.3	Lecteur de carte mémoire SD du régulateur	10
4	Commande et fonctions du régulateur	10
4.1	Touches et actionneur rotatif	10
4.1.1	Témoin lumineux	10
4.1.2	Choix des sous-menus et réglage des paramètres	11
4.2	Structure du menu	14
4.3	Mise en service	15
4.4	Menu principal	16
4.5	État	17
4.5.1	Régulateur	17
4.5.2	Mesures / Valeurs bilan	17
4.5.3	Messages	18
4.6	Menu Régulateur	18
4.7	Fonctions optionnelles	19
4.8	Réglages de base	21
4.9	Carte mémoire MicroSD	21
4.10	Mode manuel	22
4.11	Code d'utilisateur	23
5	Détection de pannes	24
6	Index	

# Ŧ

1

# DeltaTherm<sup>®</sup> E

- Augmentation de l'autoconsommation de l'installation PV
- Réduction des coûts de chauffage et diminution de l'impact environnemental
- Stockage de l'excédent de courant PV sous forme d'énergie thermique
- · Optimisation de l'injection de courant dans le réseau public
- Adaptable à tous les systèmes de chauffage central et de production d'ECS
- Un seul système solaire pour le courant et la chaleur

#### Caractéristiques techniques

Entrées : 4 sondes de température Pt1000 Sorties: 2 relais semiconducteurs, 1 sortie PWM Fréquence PWM: 512 Hz Tension PWM: 10.8 V Capacité de coupure : 1 (1) A 240 V~ (relais semiconducteur) Capacité totale de coupure : 2 A 240 V~ Alimentation: 100...240 V~ (50...60 Hz) Type de connexion : Y Standby: < 1 WFonctionnement: type 1.B.C.Y Tension de choc : 2.5 kV Interface de données : VBus<sup>®</sup>, lecteur de carte mémoire MicroSD Distribution du courant VBus<sup>®</sup>: 60 mA Fonctions : Régulation d'un groupe hydraulique et d'un chauffage électrique pour l'utilisation des excédents de puissance PV pour chauffer un réservoir, chauffage d'appoint interne, chauffage d'appoint externe Boîtier : en plastique, PC-ABS et PMMA Montage : intégré dans la station Affichage / écran : écran graphique lumineux, témoins lumineux de contrôle LED (Lightwheel<sup>®</sup>) **Commande**: 2 touches et 1 actionneur rotatif (Lightwheel<sup>®</sup>) Type de protection : IP 20/IEC 60529 Classe de protection : | Température ambiante: 0... 40°C Degré de pollution : 2

Dimensions : 110 x 166 x 47 mm

#### Caractéristiques techniques module de mesure

Entrées : 3 entrées pour CT, 3 entrées tension Alimentation : 100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz) Type de connexion : Y Standby: < 1 W Tension de choc : 1,0 kV Interface de données : VBus® Fonctions : module de mesure d'énergie Boîtier : en plastique, PC (UL 94 V-0) Montage : rail DIN dans le tableau électrique Affichage/écran : 2 témoins lumineux de contrôle de fonctionnement Type de protection : IP 20/IEC 60529 Classe de protection : II Température ambiante : 0 ... 40 °C Degré de pollution : 2 Dimensions : 71 x 90 x 58 mm

#### Caractéristiques techniques module de puissance

Sorties: 3 relais semiconducteurs Capacité totale de coupure : T16A 250 V~ Alimentation: 220...240 V~ (50...60 Hz) **Type de connexion :** Y Standby: < 1 W Fonctionnement : type 1.C.Y Tension de choc : 2,5 kV Interface de données : VBus® Fonctions : Régulation d'un chauffage électrique pour l'utilisation des excédents de puissance PV pour chauffer un réservoir. Boîtier : en métal Montage : intégré dans la station Type de protection : IP 10/IEC 60529 Classe de protection : | Température ambiante: 0...40°C Degré de pollution : 2 Dimensions: 225 x 130 x 95 mm

4

# 2 Vue d'ensemble du système



Sondes				
S1	Température départ	1/GND	R1	Po
S2	Température retour	2/GND	R2	С
\$3	Température du réser- voir (optionnelle)	3/GND		e
S4	Libre	4/GND		

Relais		
R1	Pompe de charge	R1/N/PE
R2	Chauffage d'appoint externe (optionnel)	R2/N/PE

L'unité de régulation se compose du régulateur, du module de puissance et du module de mesure.

Le module de mesure mesure le débit de courant directement devant le compteur d'énergie. Lorsque la puissance est suffisamment élevée, le courant PV peut s'utiliser pour le chauffage électrique de l'eau. Le régulateur règle à travers le module de puissance les 3 niveaux dans la station électrothermique pour chauffer le réservoir.

Pour compenser les pertes thermiques, une puissance de mise en marche interne doit être dépassée. Une réserve évite l'utilisation du courant fourni par le réseau à cause des tolérances du système (voir **Etat / Régulateur**, page 13).

La vitesse de la pompe est réglée de façon à atteindre la température cible sur S1 et permettre la charge stratifiée du réservoir. Lorsque la température du réservoir (S2) atteint la valeur maximale, le réservoir cesse de chauffer.

Les fonctions optionnelles chauffage d'appoint interne ou chauffage d'appoint externe peuvent être activées en option (voir page 20). Les deux fonctions utilisent la sonde réservoir S3.

# 3.2 Raccordement électrique

# Installation

# 3.1 Montage

# AVERTISSEMENT ! Choc électrique !



Lorsque le boîtier est ouvert, des composants sous tension sont accessibles !

➔ Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de l'ouvrir !

# Note

Des champs électromagnétiques trop élevés peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil.

 Veillez à ne pas exposer ce dernier ni le système à des champs électromagnétiques trop élevés.

Réalisez le montage de l'appareil dans une pièce intérieure sèche et sans poussière. Le régulateur doit pouvoir être séparé du réseau électrique par le biais d'un dispositif supplémentaire (avec une distance minimum de séparation de 3 mm sur tous les pôles) ou par le biais d'un dispositif de séparation (fusible), conformément aux règles d'installation en vigueur.

Lors de l'installation, veillez à maintenir le câble de connexion au réseau électrique séparé des câbles des sondes.

# Installation par étapes :

# ATTENTION ! Dommage par surchauffe !



6

La mise en marche du chauffage électrique dans un système non-rempli et prêt à l'emploi peut provoquer des dommages par surchauffe !

→ Veillez à ce que le système soit rempli et prêt à l'emploi.

→ Veillez à ce que le système soit rempli et prêt à l'emploi.

Le régulateur et le module de puissance sont déjà intégrés dans la station.

- ➔ Le module de mesure doit être installé dans un tableau électrique ou sur un rail DIN aussi proche du compteur d'énergie que possible. Veillez à ce qu'aucun appareil électrique ne soit installé entre le module de mesure et le compteur d'énergie.
- ➔ Branchez les sondes de courant et les conducteurs du module de mesure directement devant le compteur d'énergie en tenant compte des phases (voir page 7).
- ➔ Connectez le module de mesure et le régulateur l'un à l'autre à travers le VBus<sup>®</sup> (voir page 7 et page 9).
- ➔ Branchez le régulateur sur secteur (voir page 9).
- → Lancez le menu mise en service (voir page 15).
- Effectuez les réglages souhaités dans le menu **Régulateur** (voir page 18).

# AVERTISSEMENT ! Choc électrique !



Lorsque le boîtier est ouvert, des composants sous tension sont accessibles !

→ Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de l'ouvrir !

# **ATTENTION ! Décharges électrostatiques !**



Des décharges électrostatiques peuvent endommager les composants électroniques de l'appareil !

→ Éliminez l'électricité statique que vous avez sur vous avant de manipuler les parties internes de l'appareil. Touchez pour cela, un appareil mis à la terre tel qu'un robinet ou un radiateur.



## Note

Le raccordement au réseau doit toujours se faire en dernier !

# N'utilisez pas les appareils en cas d'endommagement visible !

L'alimentation électrique du module de puissance s'effectue à travers un câble secteur. La tension d'alimentation doit être comprise entre 100 et 240V~ (50 et 60 Hz). La section du câble doit être de 2,5 mm<sup>2</sup>.

Le régulateur est alimenté en courant à travers le module de puissance.



3



А

 Alimentation électrique :
 Sondes de courant :

 Conducteur neutre N
 Sonde de courant CTL1

 Conducteur 1 L1
 Sonde de courant CTL2

 Conducteur 2 L2
 Sonde de courant CTL3

 Conducteur 3 L3
 Sonde de courant CTL3

В

С

Communication de données VBus®

Le VBus® se branche sur les bornes **VBus** (pôles interchangeables).

Le câble du bus peut se rallonger à l'aide d'un câble bifiliaire courant (fil de sonnerie). Le câble est sous très basse tension et ne doit pas être placé dans une goulotte avec des câbles portant plus de 50 V (veuillez prendre en considération les directives nationales en vigueur). La section du câble doit être de 0,5 mm<sup>2</sup> au minimum et le câble peut être rallongé jusqu'à 50 m lorsqu'un seul appareil est branché.

#### **Connexion triphasée**

Branchez les sondes de courant et les conducteurs du module de mesure directement devant le compteur d'énergie en tenant compte des phases. La flèche sur les sondes de courant doit pointer en direction des appareils électriques.

Toutes les 3 phases doivent être connectées au module de mesure.

#### **Connexion monophasée**

- ➔ Branchez la sonde de courant et le conducteur L1 du module de mesure directement devant le compteur d'énergie. La flèche sur la sonde de courant doit pointer en direction des appareils électriques.
- → Mettez les bornes de raccordement CTL2 et celles de CTL3 en court-circuit.





L'alimentation électrique du module de puissance s'effectue à travers les bornes suivantes :

Conducteur neutre Conducteur Conducteur de protection

æ

N

Le régulateur est doté de 2 relais au total. La pompe de charge est branchée sur R1.

• Les relais 1 et 2 sont semiconducteurs; ils sont également conçus pour le réglage de vitesse :

Conducteurs	R1, R2
Conducteur neutre	Ν
Conducteur de protection	

L'appareil est livré avec le câble de connexion au réseau et les câbles des sondes déjà branchés.

Branchez les sondes de température supplémentaires sur les bornes S3 et S4 sans tenir compte de leur polarité.

La borne **PWM** est une sortie de contrôle pour une pompe à haut rendement. Le régulateur est équipé du VBus® RESOL lui permettant de communiquer avec

des modules externes. Le VBus<sup>®</sup> se branche sur les bornes **VBus** (pôles interchangeables). Le module de puissance et le module de mesure se branchent sur le régulateur à travers ce bus de données.



# Note

Pour plus d'informations sur la mise en service de l'appareil, voir page 15.





# Note :

L'appareil doit pouvoir être débranché du réseau électrique à tout moment.

- ➔ Installez la prise d'alimentation électrique de façon à ce qu'elle soit accessible à tout moment.
- → Si cela n'est pas possible, installez un interrupteur accessible facilement.

В

Conducteur

Conducteur

Conducteur

Conducteur neutre

Conducteur neutre

А

С

Alimentation électrique du régulateur : Conducteur neutre Ν Conducteur Ľ (±) Conducteur de protection

Raccordement du chauffage électrique

1400 W

800 W

800 W

800 W modulant

800 W modulant

Conducteur neutre 1400 W

# D

Out1_N	Alimentati cation de o	on électrique interne / communi- données
Out1_L	Borne 1	sonde élément de refroidissement
Out2 N	Borne 2	sonde élément de refroidissement
Out2 L	Borne 3	ventilateur
Out3_N	Borne 4	ventilateur
	Borne 5	VBus®
Outs_L	Borne 6	VBus®
	Borne 7	libre
	Borne 8	libre
	Borne 9	libre
	Borne 10	libre
	Out1_N Out2_N Out2_L Out3_N Out3_L	Alimentati Out1_N cation de Out1_L Borne 1 Out2_N Borne 2 Out2_L Borne 3 Out3_N Borne 5 Borne 6 Borne 7 Borne 8 Borne 9 Borne 10

Conducteur de protection

Raccordement au réseau du chauffage électrique Conducteur neutre Ν Conducteur L.

 $(\pm)$ 

Affichages, fonctions et options

Installation

Commande et fonctionnement

Mise en service

# 3.3 Lecteur de carte mémoire SD du régulateur

Le régulateur est muni d'un lecteur de carte mémoire MicroSD. Les cartes MicroSD permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Enregistrer des valeurs mesurées et des valeurs bilan. Une fois transférées sur un ordinateur, les données enregistrées peuvent être consultées à l'aide d'un tableur.
- Préparer les réglages et les configurations souhaités sur l'ordinateur et les transférer sur le régulateur.
- Sauvegarder les configurations et réglages effectués sur la carte et les récupérer si nécessaire.
- Télécharger des mises à jour de logiciel résident et les transférer sur le régulateur.



Lecteur de carte mémoire MicroSD

La carte mémoire MicroSD n'est pas livrée avec l'appareil, elle peut être commandée séparément.

# Note

Pour plus de renseignements sur l'utilisation des cartes mémoire MicroSD, voir page 21.

# Commande et fonctions du régulateur

4.1 Touches et actionneur rotatif



Le régulateur se commande avec les 2 touches et l'actionneur rotatif (Lightwheel®) situés sous l'écran :

Touche de gauche ( $\stackrel{\frown}{\longrightarrow}$ ) Touche de droite ( $\checkmark$ ) Lightwheel<sup>®</sup>

4

- touche Echap pour retourner au menu précédent
- choisir / valider
- déplacer le curseur vers le haut/ vers le bas, augmenter/ diminuer des valeurs

# 4.1.1 Témoin lumineux

Le régulateur est muni d'un témoin lumineux multicolore situé au milieu du Lightwheel<sup>®</sup>. Ce témoin lumineux indique les états de fonctionnement suivants :

Couleur	Lumière fixe	Clignotement lent
Vert e	Fonctionnem. OK	Mode manuel: un relais au moins en mode manuel
Rouge •		Rupture de câble d'une sonde, court-circuit d'une sonde
Rouge Vert		VBus® défectueux / pas de communication avec le module de mesure / de puissance
• jaune •		Carte mémoire SD pleine, température nominale du départ dépassée

Messages

# 4.1.2 Choix des sous-menus et réglage des paramètres

En mode de fonctionnement normal, l'écran du régulateur affiche toujours le menu État.

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 1 minute, l'illumination de l'écran s'éteint. Si aucune touche n'est actionnée pendant 3 minutes, le régulateur retourne au menu État.

Pour passer du menu État au menu principal, appuyez sur la touche de gauche ( $\frown$ ) !

Pour réactiver l'illumination de l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche. Pour accéder aux différents paramètres, tournez le Lightwheel<sup>®</sup>.



Lorsque le symbole  $\Im$  apparait derrière un paramètre, cela signifie qu'il est possible d'accéder à un nouveau menu en appuyant sur la touche de droite ( $\checkmark$ ).

Vous pouvez régler les valeurs et options de différentes manières :

Les valeurs numériques se règlent avec le curseur. La valeur minimale s'affiche à gauche, la valeur maximale à droite. Le grand chiffre au-dessus du curseur indique le réglage actuel. Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite, tournez le Lightwheel<sup>®</sup>.

Après avoir validé la valeur souhaitée avec la touche de droite ( $\checkmark$ ), celle-ci s'affichera sous le curseur. En la validant de nouveau avec la touche de droite ( $\checkmark$ ), elle sera sauvegardée.



Installation

Ŀ

Lorsqu'un paramètre est verrouillé par rapport à un autre, la gamme de réglage correspondante diminue en fonction de la valeur de l'autre paramètre.

Dans ce cas, la gamme active du curseur est plus petite, la gamme inactive s'affiche sous forme de ligne discontinue. Les valeurs minimale et maximale affichées s'adaptent à cette nouvelle plage réduite.



Lorsqu'il n'est possible de sélectionner qu'une seule option parmi plusieurs, les options s'affichent précédées d'un bouton radio. Après avoir sélectionné l'option voulue, le bouton radio correspondant apparaît coché.

# Régler le programmateur

Ŧ

Lorsque vous activez l'option **Program.**, un programmateur hebdomadaire s'affiche sur l'écran et vous permet de définir des plages horaires pour la fonction Installation choisie.

Le paramètre Sélection jours vous permet de sélectionnez individuellement des jours de la semaine ou une combinaison de jours fréquemment sélectionnés. Si vous sélectionnez plusieurs jours ou une combinaison de jours, les éléments choisis s'afficheront dans une même fenêtre et devront se configurer en même temps.

Le mot **Continuer** se trouve en-dessous du dernier iour de la semaine. En sélectionnant Continuer, vous accéderez au menu permettant de régler le programmateur et pourrez définir des plages horaires.

# Comn

ſ. .

Lun,Mer,Dim	Il est possible de définir 6 plages horaires par jour ou	00 06 12 18
00 06 12 18 Nouvelle plage boraire	combinaison.	Nouvelle plage horaire Copier de
Copier de		+
		Lun,Mer,Dim
Lun,Mer,Dim		00 06 12 18
▶ Début:		Nouvelle plage horaire
Fin:		Copier de
retour		+
¥	➔ Appuyez sur la touche de gauche (←) pour accé-	<b>_</b>
Début	der au paramètre Sélection jours.	Sélection jours
		▶ Lun,Mer,Dim
06:00		Reset
_		
•		
	Lun, Mer, Dim Nouvelle plage horaire Copier de Lun, Mer, Dim Début: Fin: retour Début 06:00	Lun, Mer, Dim Nouvelle plage horaire Copier de Lun, Mer, Dim Début: Fin: retour ↓ Début 06:00 ↓ ↓ ↓

		. ↓	
Sélection jours Réglage d'usine retour		Fin 08:30	
élection jours Lun-dim Lun-ven Sam-dim Lun Mar Mar Jeu	Pour enregistrer la plage horaire modifiée, sélec- tionnez Enregistrer et validez l'interrogation de sécurité par Oui.	Lun, Mer, Dim Début Fin Enregistrer	06:00 08:30
□ Ven □ Sam ⊠ Dim Continuer		Enregistrer?	Oui
un,Mer,Dim	<ul> <li>Pour définir une nouvelle plage horaire, répétez les opérations précédentes.</li> <li>Il est possible de définir 6 plages horaires par jour ou combinaison.</li> </ul>	Lun,Mer,Dim	ls horaire
Nouvelle plage horaire Copier de		Lun,Mer,Dim	

Mise en service

Affichages, fonctions et options

Messages
#### Comment copier une plage horaire :

Pour copier les réglages d'une plage horaire sur un autre jour ou combinaison de jours, effectuez les opérations suivantes :

 Sélectionnez le jour ou la combinaison où vous souhaitez copier la plage horaire et sélectionnez Copier de.

Les jours ou combinaisons dans lesquels vous avez définie des plages horaires s'afficheront sur l'écran.

➔ Sélectionnez maintenant les jours ou la combinaison dont vous souhaitez copier la plage horaire.

Toutes les plages horaires des jours ou de la combinaison sélectionnés seront copiées.

Si vous ne modifiez pas les plages horaires copiées, le nouveau jour ou la nouvelle combinaison sera ajouté(e) au jour ou à la combinaison dont vous avez copié les plages horaires.



Installation

Commande et fonctionnement

Mise en service

Affichages, fonctions et options

18

00 06 12

12:10-14:00

19:45-22:30



retour

Installation

Commande et fonctionnement

Mise en service

Affichages, fonctions et options

#### 4.3 Mise en service

Dès que le système est rempli et prêt à l'emploi, branchez le module de puissance sur secteur.

Le régulateur doit être connecté au module de puissance (déjà connecté) et au module de mesure à travers le VBus $^{\otimes}$ .

Le régulateur lance une phase d'initialisation pendant laquelle le Lightwheel  $^{\otimes}$  s'allume en rouge.

Lors de la mise en route du régulateur et après chaque réinitialisation, le menu de mise en service démarre. Celui-ci guide l'utilisateur à travers les paramètres de l'installation.

#### Menu de mise en service

Le menu de mise en service est composé des paramètres énoncés ci-dessous. Pour effectuer des réglages, réglez la valeur souhaitée en tournant le Lightwheel<sup>®</sup> et validez votre choix avec la touche de droite ( $\checkmark$ ). Le paramètre suivant s'affichera.



#### 1. Langue :

- ➔ Sélectionnez la langue de votre choix.
- 2. Réglage de l'heure d'été / d'hiver :
- ➔ Activez ou désactivez le changement automatique de l'heure d'été / d'hiver.

### 3. Date:

 Réglez la date actuelle. Définissez d'abord l'année, le mois puis le jour.

#### 4. Heure :

➔ Réglez l'heure actuelle. Définissez les heures puis les minutes.

#### 5. Température cible :

- → Définissez la température cible.
- 6. Température maximale du retour (température maximale du réservoir) :
- ➔ Définissez la température maximale du retour souhaitée.



Heure

Temp. cible

<u>31</u>

20

RETmax

60 °C

**▲** = 60

65 °C

**▲** = 65

80

Installation

Commande et fonctionnement

Mise en service

75



E	tat E	12:	45
•	Régulateur		
	Régulateur		>>
	Service		

Le menu d'état du régulateur	indique les	messages	d'état	ainsi	que	les	valeurs
mesure/bilan et des messages.							

#### 4.5.1 Régulateur

Régulateur	E 12:45
🕨 Etat	Temp. max
Excés	0 W
Chauffag	je OW

Le menu État / Régulateur indique toutes les valeurs actuelles du régulateur (valeurs de puissance, de température, etc.).

Affichage	Signification
État	État de fonctionnement
Blocage	Compte à rebours du blocage (limitation maximale)
Excédent	Excédent de puissance (Réserve / P <sub>PV</sub> > 3000W)
Chauffage	Puissance du chauffage
Départ	Température départ (S1)
Retour	Température retour (S2) (réservoir en bas)
Réservoir	Température réservoir en haut (S3) (optionnelle)
Sonde 4	Température de la sonde 4
Pompe de charge	Vitesse pompe de charge

Etat:	Mesures	Ε	12:48
▶ S1	85	.0	°C>>
S2	55	.2	°C>>
S3	90	.3	°C>>

fr

de	Le menu État / Mesures / Valeurs bilan indique les mesures actuelles ainsi que
	différentes valeurs bilan.

Affichage	Signification
S1S4	Température S1 S4
R1, R2	État de fonctionnement relais 1, 2
PWM	État de fonctionnement sortie PWM
Excédent Wh/kWh/MWh	Excédent d'énergie en Wh/kWh/MWh
Chauffage Wh/kWh/MWh	Energie produite par le chauffage en Wh/kWh/MWh
Chauffage h	Heures de fonctionnement du chauffage électrique
Chauff. appoint h	Heures de fonctionnement du chauffage d'appoint interne

Si vous sélectionnez un paramètre contenant une valeur, vous accèderez automatiquement au sous-menu correspondant.

S1						
Þ	Minimum	20.0	٥C			
	Maximum	85.0	٥d			
	retour					

Si vous sélectionnez S1, par exemple, vous accéderez à un sous-menu qui vous indiquera les valeurs de température maximale et minimale.

itat: Messages	
Fonctionnem. C	Ж
Redém arrages	7
Version	1.00

Le menu **État/Messages** indique les messages d'erreur et d'avertissement. En mode de fonctionnement normal, l'écran du régulateur affiche le message **Fonc**-

#### tionnem. OK.

Ce message indique un code d'erreur à 4 chiffres et une brève description de la nature de l'erreur.

Pour valider un message d'erreur, effectuez les opérations suivantes :

- → Sélectionnez le code du message d'erreur en tournant le Lightwheel®.
- → Validez le message avec la touche de droite ( $\checkmark$ ).
- → Validez l'interrogation de sécurité en sélectionnant Oui.

Si vous avez préalablement saisi le code d'utilisateur de l'installateur du système, le message **Redémarrages** apparaitra en-dessous des messages d'erreur. Le numéro affiché indique le nombre de redémarrages du régulateur depuis sa mise en service. Ce nombre ne peut pas être remis à zéro.

Affichage du code erreur	Affichage de texte	Signification
	!VBus module Sensor	Communication VBus® interrompue
	VBus module Power!	Communication VBus® interrompue
001	!Erreur sonde	Sonde défectueuse (rupture de câble)
002	!Erreur sonde	Sonde défectueuse (court-circuit)

En cas d'erreur dans le système, le témoin lumineux de contrôle clignote en rouge et un message d'erreur s'affiche sur l'écran. En cas de sonde défectueuse, le système de chauffage se désactive, un message d'erreur s'affiche sur l'écran.

Lorsque la communication VBus<sup>®</sup> est interrompue, le témoin lumineux clignote en rouge/vert.

Ce message disparaît une fois que l'erreur a été réparée et le message correspondant validé.

Régulateur	E 12:50
🕨 Temp. c.	60 °C
Temp.minin	na 30 ° d
Hystérésis	5 K

4.6

Menu Régulateur

Ce menu permet d'effectuer tous les réglages relatifs à la partie hydraulique de la FlowSol® E.

La température cible et la température maximale du retour ont déjà été définies dans le menu de mise en marche.

Paramètre	Signification	Gamme de réglage / Sélection	Réglage d'usine
Temp. c.	Réglage de la température cible	3080°C	60 °C
Temp. minimale	Température minimale	3080°C	30°C
Hystérésis	Hystérésis température minimale	110K	5 K
$\Delta$ Ton	Différence de température d'activation	220K	6K
$\Delta$ Toff	Différence de température de désactivation	119K	4K
RETmax	Température maximale du retour	2075°C	65 °C
Vitesse min.	Vitesse minimale	5100%	10%
Vitesse max.	Vitesse maximale	5100%	100%
Réserve	Réserve qui n'est pas utilisée pour le chauffage	09000W	10W

Lorsque la différence de température entre la sonde départ S1 et la sonde retour S2 atteint ou dépasse la valeur d'activation, la pompe se met en marche. Pour cela, la température mesurée par S1 doit dépasser la **valeur minimale** prédéfinie. La valeur d'hystérésis d'activation peut être choisie librement.

Le régulateur essaie de réguler la température départ de façon à atteindre la **température cible**. Pour cela, la vitesse de la pompe est réglée. Les paramètres **Vitesse min.** et **Vitesse max.** permettent de définir les valeurs minimales et maximales de la vitesse de la pompe.

Lorsque la température mesurée par la sonde départ atteint 85 °C, le chauffage se désactive. Pour éviter l'arrêt d'urgence, la vitesse de la pompe augmente progressivement jusqu'à atteindre 100%, dès que la température dépasse la valeur cible. Pendent ce temps, le chauffage électrique reste activé.

Lorsque la température mesurée par la sonde retour atteint la **valeur maximale du retour** (température maximale du réservoir), la pompe et le chauffage électrique se désactivent. La température maximale du retour sert de valeur maximale pour le réservoir. Le régulateur passe au mode **Temp. max.** (limitation maximale).

Commande et fonctionnement

Ť

La limitation maximale sert à bloquer le chauffage PV afin d'éviter une surchauffe du réservoir.

Lorsque la température mesurée par la sonde retour atteint la valeur maximale, le chauffage s'arrête pendant 15 min. Le temps de blocage s'affiche dans le menu d'état comme compte à rebours. Le régulateur passe au mode de disposition lorsque la température du retour est inférieure à la valeur maximale de 2 K après écoulement du temps de blocage.

La **Réserve** est l'excédent de puissance injecté dans le réseau public et qui n'est pas utilisé pour le chauffage. La réserve peut être utilisée dans les grandes installations PV pour activer le chauffage plus tard. Ceci permet de réduire les pointes de puissance à midi.

Tant que la puissance de chauffage est > 0 W, l'alimentation électrique à travers R1 reste activée, même si le signal de vitesse est de 0%. Ceci assure la mise en marche rapide de la pompe.



Note

La température cible est verrouillée par rapport à la température minimale de 1 K.

#### 4.7 Fonctions optionnelles

Fonct, option, E 16:55 Ajouter nouv, fonc. retour

Ce menu permet de sélectionner et de régler des fonctions optionnelles relatives à l'installation.

Le sous-menu Ajouter nouv. fonc... contient des fonctions prédéfinies.

ľ	louvelle fonction E 16:55
	· Chauff. app. int.
	Chauff. app. ext.
	retour

En sélectionnant une fonction, vous accéderez au sous-menu correspondant dans lequel vous pourrez effectuer tous les réglages nécessaires.



Les fonctions réglées et enregistrées sont visibles dans le menu **Fonc. option.** au-dessus de l'option **Ajouter nouv. fonc...**.

Ceci vous permet de voir rapidement les fonctions déjà activées.



Vous trouverez, en bas de chaque sous-menu, les options **Fonction** et **Enregistrer** fonction.

Pour enregistrer une fonction, choisissez **Enregistrer fonction** et validez l'interrogation de sécurité en sélectionnant **Oui**. Si la fonction choisie est déjà enregistrée, l'option **Supprimer fonction** s'affichera à la place.

Pour supprimer une fonction enregistrée, choisissez **Supprimer fonction** et validez l'interrogation de sécurité par **Oui**.



Si vous validez l'option **Supprimer fonction** avec la touche de droite( $\checkmark$ ), une interrogation de sécurité s'affichera sur l'écran. Pour choisir entre **Oui** et **Non**, tournez le Lightwheel<sup>®</sup>. Si vous choisissez **Oui** et validez votre choix avec la touche de droite ( $\checkmark$ ), la fonction sera supprimée et de nouveau disponible dans le sous-menu **Ajouter nouv. fonc.** 

Installation



L'option **Fonction** permet de désactiver ou de réactiver provisoirement les fonctions optionnelles préalablement enregistrées. Dans ce cas, les réglages correspondants seront sauvegardés et les relais leur ayant été attribués ne pourront pas être attribués à d'autres fonctions.

#### Chauffage d'appoint interne



#### Install. / Fonc. option. / Ajouter nouv. fonc ... / Chauff. app. int.

Paramètre	Signification	Gamme de réglage / Sélection	Réglage d'usine
Ton	Température d'activation	2074°C	40 °C
Toff	Température de désactivation	2175°C	45 °C
Program.	Option programmateur hebdoma- daire	Oui, Non	Non
Fonction	Activation / Désactivation	Activée, Désactivée	Activée

Enreg. / Supprimer fonction

La fonction de **chauffage d'appoint interne** sert à faire fonctionner la station électrothermique pour le chauffage d'appoint en utilisant l'électricité fournie par le réseau. Pour ce faire, les niveaux du module de puissance (résistances électriques) et la pompe (P1) s'activent. Les paramètres de référence sont les températures d'activation et de désactivation **Ton** et **Toff**.

Lorsque la température est inférieure au seuil limite **Ton**, les niveaux et le relais s'activent. Ils se désactivent, lorsque la température est supérieure à **Toff**. S3 s'utilise comme sonde de référence (non modifiable). i No

#### Note :

Pour plus d'informations sur le réglage du programmateur, voir page 12.

#### Chauffage d'appoint externe

Chauff, app, ext,	E 16:57
🕨 Ton	40 °C
Toff	45 °C
🗆 Program .	

#### Install. / Fonc. option. / Ajouter nouv. fonc ... / Chauff. app. ext.

Paramètre	Signification	Gamme de réglage / Sé- lection	Réglage d'usine
Ton	Température d'activation	2084°C	40 °C
Toff	Température de désactivation	2185°C	45 °C
Program.	Option programmateur heb- domadaire	Oui, Non	Non
Fonction	Activation / Désactivation	Activée, Désactivée	Activée
Enreg. / Supprimer fonction	Enregistrer / Supprimer fonction	-	-

La fonction de **chauffage d'appoint externe** sert à faire fonctionner la station électrothermique pour le chauffage d'appoint en utilisant une source d'énergie externe (p. ex. pompe à chaleur, chaudière à combustible solide). Les paramètres de référence sont les températures d'activation et de désactivation **Ton** et **Toff**. Lorsque la température est inférieure au seuil limite **Ton**, R2 s'active à 100 %. Il se désactive, lorsque la température est supérieure à **Toff**.

S3 s'utilise comme sonde de référence (non modifiable).

#### Note :

Pour plus d'informations sur le réglage du programmateur, voir page 12.

Réglages de baseE 12:21		
Langue Francais		
🛛 🖾 Eté/	hiver	
Date	27.04.2017	

Le menu Réglages de base permet de régler tous les paramètres de base du régulateur. En principe, ces réglages auront déjà été effectués lors de la première mise en service. Vous pourrez les modifier ultérieurement dans ce menu.

	Paramètre Signification		Gamme de réglage / Sélection	Réglage d'usine
Langue Sélection de la langue du menu   Été / Hiver Sélection heure d'été / heure d'été / heure d'hiver		Sélection de la langue du menu	Deutsch, English, Français, Español, Italiano, Nederlands	Allemand
		Sélection heure d'été/ heure d'hiver	Oui, Non	Oui
	Date	Réglage de la date	01.01.2001 31.12.2099	01.01.2012
	Heure Réglage de l'heure		00:00 23:59	-
	Temp. cible	Réglage de la température cible	3080°C	60°C
Réglage d'usine Rétablir les réglages d'usine		Rétablir les réglages d'usine	Oui, Non	Non

#### 4.9 Carte mémoire MicroSD

Carte mémoire... + Temps rest. 75 d Options Retirer carte...

#### Carte mémoire SD

Paramètre	Signification	Gamme de réglage / Sélection	Réglage d'usine
Temps rest.	Temps d'enregistrement restant		
Options			
Retirer carte	Retirer la carte en toute sécurité	-	-
Enregistrer régl.	Instruction pour enregistrer les réglages du régulateur	-	-
Charger régl.	Charger les réglages du régulateur	-	-
Intervalle d'enreg.	Intervalle d'enregistrement	00:01 20:00 (mm:ss)	01:00
Type enregistrem.	Type d'enregistrement	Cyclique, Linéaire	Linéaire
Formater carte	Instruction pour formater la carte mémoire	-	-

Le régulateur est muni d'un lecteur de carte mémoire MicroSD permettant d'effectuer les opérations suivantes :

Les cartes MicroSD permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Enregistrer les valeurs mesurées et des valeurs bilan. Une fois transférées sur un ordinateur, les données enregistrées peuvent être consultées à l'aide d'un tableur.
- Sauvegarder les configurations et réglages effectués sur la carte et les récupérer si nécessaire.
- Transférer les mises à jour du logiciel résident sur le régulateur.

#### Comment transférer les mises à jour du logiciel résident

Lorsque vous insérez dans le lecteur du régulateur une carte mémoire MicroSD contenant un logiciel résident mis à jour, l'interrogation **Mise à jour?** s'affiche sur l'écran.

→ Pour effectuer une mise à jour, sélectionnez Oui et validez votre choix avec la touche de droite (√).

La mise à jour s'effectue automatiquement. Le message **Veuillez patienter** s'affiche sur l'écran avec une barre de progression. Lorsque la mise à jour a été transférée, le régulateur redémarre automatiquement et lance une phase d'initialisation. \_ل

21

Messages

# Note:



Retirez la carte uniquement lorsque le menu principal s'affiche à nouveau sur l'écran après la phase d'initialisation.

- → Si vous ne souhaitez pas effectuer de mise à jour, sélectionnez Non.
- Le régulateur démarrera automatiquement en mode de fonctionnement normal.

#### Note:

- Le régulateur reconnaît les mises à jour du logiciel résident uniquement lorsque celles-ci ont été enregistrées dans un dossier sous le nom **ETHERM** au premier niveau du répertoire de la carte mémoire.
  - → Créez un dossier ETHERM sur la carte mémoire et décompressez le fichier ZIP téléchargé à l'intérieur de ce dossier.

#### Comment procéder à l'enregistrement

- → Introduisez la carte MicroSD dans le lecteur.
- → Choisissez un type d'enregistrement et réglez l'intervalle souhaité.
- L'enregistrement commence immédiatement.

#### Comment arrêter l'enregistrement

- → Sélectionnez l'option Retirer carte...
- → Retirez la carte après affichage du message **Retirer carte**.

Si vous avez choisi l'enregistrement Linéaire, l'enregistrement s'arrêtera dès que la mémoire sera pleine. Le message Carte pleine s'affichera sur l'écran.

Si vous avez choisi l'enregistrement Cyclique, l'enregistrement se fera en écrivant Mode manuel par-dessus les données les plus anciennes, c'est-à-dire en les effaçant.

#### Note:

La durée restante d'enregistrement ne diminue pas de manière linéaire en fonction de la taille croissante des paquets de données enregistrés. La taille des paquets de données peut augmenter, par exemple, avec le nombre d'heures de fonctionnement des relais.

#### Comment enregistrer les réglages du régulateur

→ Pour enregistrer les réglages du régulateur sur une carte mémoire MicroSD, sélectionnez l'option Enregistrer régl.

Pendant l'enregistrement, les messages Veuillez patienter puis OK! s'afficheront sur l'écran. Les réglages du régulateur seront enregistrés dans un fichier .SET sur la carte mémoire MicroSD.

#### Comment charger les réglages du régulateur

- → Pour charger les réglages du régulateur sur une carte mémoire MicroSD, sélectionnez l'option Charger réglages.
- La fenêtre Sélection fichier s'affiche sur l'écran.
- ➔ Sélectionnez le ficher .SET désiré.

Pendant le processus de charge, les messages Veuillez patienter puis OK! s'afficheront sur l'écran.

#### Comment formater la carte mémoire MicroSD

→ Sélectionnez l'option Formater carte.

Le contenu de la carte sera effacé et formaté avec le système de fichiers FAT.



Pour retirer la carte MicroSD en toute sécurité, sélectionnez l'option Retirer carte... avant de la retirer.

#### 4.10 Mode manuel



Paramètre	Signification	Gamme de réglage / Sé- lection	Réglage d'usine
Relais 1, 2	Sélection mode de fonctionnement	Auto, Min, Max, Off, On	Auto
Tous relais	Sélection mode de fonctionnement de tous les relais	Auto, Off	Auto
Niveau 1	Sélection mode manuel niveau 1 (module de puissance), modulant	Auto, 0 100% (intervalles de 10%)	Auto
Niveau 2, 3	Sélection mode manuel niveau 2, 3 (module de puissance)	Auto, 0%, 100%	Auto

Le menu mode manuel permet de régler le mode de fonctionnement du relais de la pompe et des niveaux du module de puissance.

Le paramètre Tous relais... permet de désactiver (Off) ou de mettre en mode automatique (Auto) tous les relais en même temps :

- Off = relais désactivé (mode manuel)
- Auto = relais en mode automatique

Mise en service

Messages

Installation



Chaque relais peut être réglé individuellement avec le mode de fonctionnement souhaité. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- On = relais activé à 100% (mode manuel)
- Off = relais désactivé (mode manuel)
- Min = relais activé à la vitesse minimale (mode manuel)
- Max = relais activé à la vitesse maximale (mode manuel)
- Auto = relais en mode automatique



# ATTEN- Dommage par surchauffe !

Le mode manuel > 0% des niveaux de puissance dans un système non rempli et prêt à l'emploi peut provoquer des dommages par surchauffe.

→ Veillez à ce que le système soit rempli et prêt à l'emploi.

Il est possible de sélectionner individuellement le mode de fonctionnement des niveaux (résistances électriques). Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- Auto = niveau en mode automatique
- 0% = niveau est désactivé

100% = niveau est activé à 100%

La puissance du niveau modulant 1 peut être mise en mode manuel en intervalles de 10%.



#### Note :

Après toute opération de maintenance ou de contrôle, rétablissez toujours le mode de fonctionnement **Auto**. Autrement l'installation ne fonctionnera pas correctement.

#### 4.11 Code d'utilisateur



Ŀ

Installation

L'accès à certains paramètres est limité et requiert un code d'utilisateur (client).

1. Installateur 0262 (réglage d'usine)

Ce code permet d'accéder à tous les menus et paramètres et de modifier tous les réglages effectués.

Si vous avez saisi le code utilisateur de l'installateur, un E s'affichera à côté de l'heure.

#### 2. Client 0000

Le menu Installateur est masqué, les paramètres ne peuvent être modifiés qu'en partie. Avant de livrer l'appareil à des clients non spécialisés, saisissez le code d'utilisateur client pour éviter qu'ils ne modifient des paramètres essentiels par erreur !

 Pour limiter l'accès au menu régulateur, saisissez le code 0000 dans le sous-menu Code utilisateur.

#### Détection de pannes

En cas de panne, un message s'affichera sur l'écran du régulateur.

#### AVERTISSE- Choc électrique ! MENT !

Lorsque le boîtier est ouvert, des composants sous tension sont accessibles !

Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de l'unit de l

Le témoin lumineux de contrôle du Lightwheel®clignote en rouge.

Sonde défectueuse. Le canal d'affichage de sonde correspondant affiche un code d'erreur a u lieu d'afficher une température.

Court-circuit ou rupture de câble.

Il est possible de contrôler la résistance des sondes de température à l'aide d'un ohmmètre lorsque celles-ci ne sont pas connectées. Le tableau ci-dessous indique les valeurs de résistance correspondant aux différentes températures.

°C	Ω	°C	Ω
	Pt1000		Pt1000
-10	961	55	1213
-5	980	60	1232
0	1000	65	1252
5	1019	70	1271
10	1039	75	1290
15	1058	80	1309
20	1078	85	1328
25	1097	90	1347
30	1117	95	1366
35	1136	100	1385
40	1155	105	1404
45	1175	110	1423
50	1194	115	1442



Le régulateur est protégé par un fusible. Pour accéder au porte-fusible, retirez le couvercle. Le porte-fusible contient également le fusible de rechange. Pour changer le fusible, détachez le porte-fusible en le tirant vers l'avant.



#### Module de puissance

Le module de puissance est protégé par un fusible (T16 A). Le porte-fusible devient accessible après avoir ouvert le boîtier. Pour changer le fusible, détachez le porte-fusible en utilisant un tournevis et en le tirant vers l'avant.

Le niveau modulant est protégé par un fusible (F5 A) dans le module de puissance. Le porte-fusible devient accessible après avoir ouvert le boîtier. Pour changer le fusible, détachez le porte-fusible en utilisant un tournevis et en le tirant vers l'avant.

Le limiteur de température de sécurité se trouve dans la partie supérieure du module de puissance. Pour déverrouiller le limiteur de température de sécurité, enlevez le capuchon protecteur et appuyez sur la touche du limiteur.



Ŧ

Installation

5



Mise en service

Affichages, fonctions et options

Messages

Ŀ

## 6 Index

# С

fr

Caractéristiques techniques 4
Carte mémoire MicroSD 10,21
Chauffage d'appoint externe, fonction optionnelle 20
Chauffage d'appoint interne, fonction optionnelle 20
Code d'utilisateur 23
Comment charger les réglages du régulateur 22
Comment enregistrer les réglages du régulateur 22
Comment remplacer le fusible 24
E
Enregistrement de données 22
L
Lightwheel <sup>®</sup>
М
Menu de mise en service
Messages d'erreur 18
Mode de fonctionnement, relais 23
Mode manuel 22
Montage
R
Raccordement électrique 6
Régler le programmateur 12
т
Témoin lumineux 10
V
Valeurs bilan 17
Valeurs mesurées
Valider un message d'erreur 18



#### Note importante :

Les textes et les illustrations de ce manuel ont été réalisés avec le plus grand soin et les meilleures connaissances possibles. Étant donné qu'il est, cependant, impossible d'exclure toute erreur, veuillez prendre en considération ce qui suit :

Vos projets doivent se fonder exclusivement sur vos propres calculs et plans, conformément aux normes et directives valables. Nous ne garantissons pas l'intégralité des textes et des dessins de ce manuel; ceux-ci n'ont qu'un caractère exemplaire. L'utilisation de données du manuel se fera à risque personnel. L'éditeur exclue toute responsabilité pour données incorrectes, incomplètes ou erronées ainsi que pour tout dommage en découlant.

Le design et les caractéristiques du régulateur sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Les images sont susceptibles de différer légèrement du modèle produit.

#### Achevé d'imprimer

Heiskampstraße 10 45527 Hattingen/Germany Tel.: +49(0)2324/9648-0 Fax: +49(0)2324/9648-755

www.resol.fr contact@resol.fr

Ce manuel d'instructions pour le montage et l'utilisation de l'appareil est protégé par des droits d'auteur, toute annexe inclue. Toute utilisation en dehors de ces mêmes droits d'auteur requiert l'autorisation de la société RESOL–Elektronische Regelungen GmbH. Ceci s'applique en particulier à toute reproduction / copie, traduction, microfilm et à tout enregistrement dans un système électronique.

© RESOL-Elektronische Regelungen GmbH

**RESOL-Elektronische Regelungen GmbH** 

Note: